



## WOW! 5.00.3 & 4.14.1

### Új modellek

A Volvo V40 (-12), a Volkswagen Up, a Seat Mii és a Skoda Citigo a 2013. évi kiadás új modelljei. A modell újdonságok közé tartozik továbbá két Renault elektromos jármű is. Valamennyi új Twizy és Kangoo ZE rendelkezik a legtöbb rendszer alapfunkcióival.

### Új funkcionálisok

A Land Rovert és a Jaguárt a modellskálán keresztül új funkciókkal frissítettük fel.

### Számos bővítés...

A 2013.évi kiadás sok új diagnosztikai funkciót kínál. Több mint 300 modell több mint 1100 rendszerét frissítettük fel olyan alapfunkciókkal, mint például a hibakód olvasás és törlés. Több olyan funkció, mint például a programozás, vagy a paraméter beállítások, javításokat végeztünk.

### GENERIKUS OBD

A dízel motorok advanced mode-ját kibővítettük az IUPR (használat közbeni működési aránya) paraméterrel.

## ÚTMUTATÓ

Márka		Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
Modell	2004-2007	●	●	●	●			●	●	●
Beállítások	2004-2006	●	●							
Programozás és tesztek	2006-2007								●	

A márkák és modellek listáját a WOW! szoftverben találhatja meg.

A modell évtartománya valamennyi új, vagy aktualizált funkcióval rendelkező rendszer teljes évtartományát tartalmazza.

A felsorolt OBD funkciók (pl. Beállítások és programozások) újak, vagy a jelzett rendszer számára aktualizáltak.

A jelzőkkel ellátott rendszerek újak, vagy leolvasott/törölt hibakódokkal, valós idejű adatokkal és/vagy aktiválásokkal aktualizáltak.



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Audi

A3 [-03]	1996-2003				●					
A3 [03-13]	2003-2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Üzemanyagnyomás szabályozó szelep adaptálása	2010-2012	●								
Távírányító adaptálás	2009-2012							●		
Világítás állítás beállítása	2003-2012							●		
Automata tompított fény	2003-2012							●		
Akkumulátor illesztés	2010-2012							●		
Kékrendszer légtelenítés	2003-2012		●							
Légtelenítés, üzemanyag rendszer	2010-2012	●								
Töltőnyomás szabályzás	2008-2012	●								
Töltőnyomás-szabályzás	2010-2012	●								
Vezérműtengely szabályzás	2003-2012	●								
Katalizátoros részecskeszűrő (CPF) változás	2010-2012	●								
Adaptációs memória törlése	2003-2012	●								
Klímaszabályzás	2003-2012				●					
Vezérlőegység kód	2003-2012	●	●	●	●	●		●		
Kód tempomat funkció	2005-2012	●								
Eső/fényérzékelő kódolása.	2003-2012							●		
Tempomat funkció	2003-2012	●								
Gyári üzemmód kikapcsolása	2009-2012							●		
Nyomáskülönbség érzékelő cserélve	2005-2012	●								
Nyomáskülönbség érzékelő tanulás	2010-2012	●								
Dupla tengelykapcsoló	2003-2012		●							
Kipufogógáz visszavezető rendszer EGR	2006-2012	●								
kipufogógáz visszavezető rendszer szelep EGR	2003-2012	●								
Elektromos üzemanyag szivattyú	2003-2012	●								
Vezérlőegység a fojtószelep vezérléshez	2003-2012	●								
Elektronikus fojtószelep vezérlés (pillanatnyi mechanikai alsó állás)	2003-2006	●								
Elektronikus fojtószelep vezérlés (eredeti mechanikai alsó állás)	2003-2006	●								
Hibamemória törlése – összes rendszer	2003-2012							●		
Elektronikus stabilitás program tesztvezetés	2003-2012		●							
Kipufogó visszacsatolás	2008-2012	●								
Üzemanyag szivattyú aktiválás	2003-2012	●								
Sebességváltó egység/pozíció érzékelő	2003-2012				●					
Általános célú konfiguráció	2003-2012			●	●			●		





Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

A4 [01-05]	2001-2005	●	●						
ABS kódolás	2001-2005		●						
Bejelentkezés vezérlőegység kódolása előtt	2001-2005		●						
Bejelentkezés kormányszög-érzékelő nulla mértékű kompenzációja előtt	2001-2005		●						

A4 [08-]	2008-2012	●			●	●			
Helyérzékelő kalibrálása	2008-2012					●			
Tengelykapcsoló csúszási pont adaptálás	2008-2012					●			
Sebességválasztó érzékelő kalibrálás	2008-2012					●			
Sebességfokozat váltó egység, Működési pont alaphelyzetbe állítás	2008-2012					●			
Redukálószer tartály adaptálás	2011-2012	●							
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2008-2012				●				

A5	2008-2012	●			●	●			
Helyérzékelő kalibrálása	2008-2012					●			
Tengelykapcsoló csúszási pont adaptálás	2008-2012					●			
Sebességválasztó érzékelő kalibrálás	2008-2012					●			
Sebességfokozat váltó egység, Működési pont alaphelyzetbe állítás	2008-2012					●			
Redukálószer tartály adaptálás	2011-2012	●							
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2008-2012				●				

A6 [97-06]	1998-2006	●	●		●				
Bejelentkezés vezérlőegység kódolása előtt	2001-2006		●						
Bejelentkezés kormányszög-érzékelő nulla mértékű kompenzációja előtt	2001-2006		●						

A2	2001-2006				●				
----	-----------	--	--	--	---	--	--	--	--



- Motor
- Fék
- Műszer
- AC
- Váltómű
- Indításgátló
- Övfeszítők
- Többfunkció
- Szerviz



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## BMW

1-series [E81/82/87/88]	2004-2011	●		●					●	
VANOS adaptálás	2004-2011	●								
Jármű bekódolási adatok ellenőrzése	2004-2011			●						
Semleges helyzet érzékelő funkcionális teszt	2004-2011	●								
Fényszóró beállítás	2004-2006								●	
Semleges állás érzékelő tanulás	2004-2011	●								

3-series [E90/91/92/93]	2005-2011	●		●						●
VANOS adaptálás	2005-2011	●								
Jármű bekódolási adatok ellenőrzése	2005-2011			●						
Semleges helyzet érzékelő funkcionális teszt	2005-2011	●								
Fényszóró beállítás	2005-2006								●	
Semleges állás érzékelő tanulás	2005-2011	●								

5-series [E60/61]	2003-2009	●		●	●					●
VANOS adaptálás	2003-2009	●								
Jármű bekódolási adatok ellenőrzése	2003-2009			●						
Semleges helyzet érzékelő funkcionális teszt	2003-2009	●								
Fényszóró beállítás	2008-2009								●	
Semleges állás érzékelő tanulás	2003-2009	●								
Kiegészítő álló helyzeti fűtés bekapcsolása	2003-2006				●					

6-series [E63/64]	2004-2007	●		●						
VANOS adaptálás	2004-2007	●								
Jármű bekódolási adatok ellenőrzése	2004-2007			●						
Semleges helyzet érzékelő funkcionális teszt	2004-2007	●								
Semleges állás érzékelő tanulás	2004-2007	●								

7-series [E65/66]	2002-2007	●		●	●					
VANOS adaptálás	2002-2007	●								
Jármű bekódolási adatok ellenőrzése	2002-2007			●						
Semleges helyzet érzékelő funkcionális teszt	2002-2007	●								
Semleges állás érzékelő tanulás	2002-2007	●								
Kiegészítő álló helyzeti fűtés bekapcsolása	2006-2007				●					

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szervíz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

X5 [E70]	2007-2012	■	■	■	■	■	■	■	■
VANOS adaptálás	2007-2012	■							
DSC érzékelő beállítása	2012		■						
DSC egység beállítás	2012		■						
Összeszerelési mód	2012		■						
Kékrendszer légtelenítés	2012		■						
Légtelenítés, üzemanyag rendszer	2012	■							
Fékbejáratás	2012		■						
Cas reset	2012					■			
CBS: DDE 6.26: Motorolaj	2012								■
CBS: DSC/DXC 8.0: Fékfolyadék	2012								■
CBS: DSC/DXC 8.0: Első fékek	2012								■
CBS: DSC/DXC 8.0: Hátsó fékek	2012								■
CBS: Motorolaj	2012	■							
CBS: Első fékek	2012								■
CBS: Motronic ME 9.2: Motorolaj	2012								■
CBS: Hátsó fékek	2012								■
CBS: Szervíz korrigálás: Fékfolyadék, DSC/DXC 8.0	2012							■	
CBS: Szervíz korrigálás: Motorolaj, DDE 6.26	2012							■	
CBS: Szervíz korrigálás: Első fékek, DSC/DXC 8.0	2012							■	
CBS: Szervíz korrigálás: Hátsó fékek, DSC/DXC 8.0	2012							■	
CBS: Adatszolgáltatás korrekció: Járműellenőrzés	2012							■	
CBS: Siemens MSD80: Motorolaj	2012								■
CBS: Gyújtógyertyák (E60/61/63/64)	2012	■							
CBS: Gyújtógyertyák (E90/91)	2012	■							
CBS: Járműellenőrzés	2012								■
Változtassa meg távvezérlő személyre szabott számát	2012					■			
Kipufogógáz kibocsátás teszt (E90/91)	2012							■	
Kijelző átvizsgálás (E90/91)	2012							■	
Fékvezetékek összekeveredésének ellenőrzése	2012		■						
Vezérlőmodul nullázása	2012					■			
Jármű bekódolási adatok ellenőrzése	2007-2012			■					
EGR-szellőzés, adaptáció	2012	■							
Elektromos üzemanyag-szivattyú, adaptációs érték	2012	■							
Étékelje az akkumulátor töltöttségi állapotát	2012							■	











Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

5-series [F10/11]	2010-2012		●						●	
Az összes személyes információ törlése a telefon funkcióból	2010-2012								●	
Inicializálja az új fényszóró meghajtó modult és kalibrálja a LED kijelzőt	2010-2012								●	

Z4 [E89]	2008-2012	●	●	●	●		●	●	●	●
Vég helyzet adaptálás	2012								●	
VANOS adaptálás	2008-2012	●								
DSC érzékelő beállítása	2012		●							
DSC egység beállítás	2012		●							
Összeszerelési mód	2012		●							
Kékrendszer légtelenítés	2012		●							
Légtelenítés, üzemanyag rendszer	2012	●								
Cas reset	2012					●				
CBS: Fékfolyadék	2012									●
CBS: Motorolaj	2012	●								●
CBS: Első fékek	2012									●
CBS: Hátsó fékek	2012									●
CBS: Gyújtógyertyák (E60/61/63/64)	2012	●								
CBS: Gyújtógyertyák (E90/91)	2012	●								
CBS: Járműellenőrzés	2012									●
Változtassa meg távvezérlő személyre szabott számát	2012						●			
Fékvezetékek összekeveredésének ellenőrzése	2012		●							
Jármű bekódolási adatok ellenőrzése	2008-2012			●						
EGR-szellőzés, adaptáció	2012	●								
Elektromos üzemanyag-szivattyú, adaptációs érték	2012	●								
Hátsó keménytető modul biztonsági nyitása	2012								●	
Étékelje az akkumulátor töltöttségi állapotát	2008-2012								●	
Semleges helyzet érzékelő funkcionális teszt	2008-2012	●								
Gumiabroncsnyomás figyelés inicializálása	2012		●							
Bal első ablak kezdeményezése	2012								●	
Jobb első ablak kezdeményezése	2012								●	
Befecskendező programozása	2012	●								
Befecskendező programozás EURO 4	2012	●								
Valvetronic tanulás ütköző	2012	●								
Semleges állás érzékelő tanulás	2008-2012	●								



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	●	●	●	●	●	●	●	●

Kulcs blokkolás/kioldás	2012					●		
Salétromsav-oxid katalizátor regenerálás	2012	●						
Részecske szűrő regeneráció	2012	●						
Személyi adatok funkciók	2012		●					
Nyomocső nyomás vezérlőszelepe, adaptálás	2012	●						
Esőérzékelő, inicializálás	2010-2012						●	
Indító csere leolvasása és regisztrálása	2012	●						
Olvassa a konfigurációt	2012					●		
Vezető oldali hátsó ablak kezdeti érték beállítás	2012						●	
Hátsó utas ablak kezdeti érték beállítás	2012						●	
Akkumulátor csere regisztrációja	2008-2012						●	
Reset adaptáció	2012	●						
Adaptációs értékek visszaállítása a salétromsav-oxid katalizátor cseréje után	2012	●						
Adaptációs értékek visszaállítása a salétromsav-oxid érzékelő cseréje után	2012	●						
Visszaállítás adaptáció, gázolaj részecske szűrő	2012	●						
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2012	●						
Mennyiség szabályozó szelep adaptálás visszaállítása	2012	●						
Adaptálás mennyiség átlagérték nullázása	2012	●						
Egyenletes járás mérése	2012	●						
Indítás, kézifék	2012		●					
Kormányzási szög kalibrálás (aktív kormányzás nélküli járművekhez)	2012		●					
Örvénylés terelőlap működtető egység, adaptálás	2012	●						
Légtelenítés, hűtőrendszer	2012	●						
<b>X1 [E84]</b>	<b>2010-2012</b>	<b>●</b>	<b>●</b>				<b>●</b>	
VANOS adaptálás	2010-2012	●						
Jármű bekódolási adatok ellenőrzése	2010-2012		●					
Semleges helyzet érzékelő funkcionális teszt	2010-2012	●						
Semleges állás érzékelő tanulás	2010-2012	●						
<b>7-series [F01/02/04]</b>	<b>2008-2012</b>		<b>●</b>				<b>●</b>	



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátoló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

1-series [F20/21]	2011-2012	●	●	●	●		●	●	●
Véghelyzet adaptálás	2011-2012						●		
Gyertyaszabályozás beállítása	2011-2012	●							
Adressing damper motors	2011-2012				●				
Kékrendszer légtelenítés	2011-2012		●						
Légtelenítés, üzemanyag rendszer	2011-2012	●							
Damper motor kalibrálás	2011-2012				●				
CBS: Fékfolyadék	2011-2012								●
CBS: Motorolaj	2011-2012								●
CBS: Első fékek	2011-2012								●
CBS: Hátsó fékek	2011-2012								●
CBS: Járműellenőrzés	2011-2012								●
Az elektromechanikus kormányzás üzembe helyezése	2011-2012						●		
Fékvezetékek összekeveredésének ellenőrzése	2011-2012		●						
EGR-szellőzés, adaptáció	2011-2012	●							
Elektromos üzemanyag-szivattyú, adaptációs érték	2011-2012	●							
Izzógyertya, adaptálás	2011-2012	●							
Első ablakok inicializálása	2011-2012						●		
Hátsó ablakok inicializálása	2011-2012						●		
Befecskendező programozása	2011-2012	●							
Valvetronic tanulás ütköző	2011-2012	●							
Komponensek tanulása	2011-2012				●				
MSA rendszer ellenőrzés	2011-2012	●							
Olajsint ellenőrzés, automata sebességváltó	2011-2012				●				
Részecske szűrő regeneráció	2011-2012	●							
Nyomocső nyomás vezérlőszelepe, adaptálás	2011-2012	●							
Indító csere leolvasása és regisztrálása	2011-2012	●							
Akkumulátor csere regisztrációja	2011-2012						●		
Reset adaptáció	2011-2012	●							
Visszaállítás adaptáció, gázolaj részecske szűrő	2011-2012	●							
Automata sebességváltás adaptálásainak nullázása	2011-2012				●				
Reset vezérlő egység	2011-2012						●		
Légtömégáramlás adaptálás visszaállítás	2011-2012	●							
Mennyiség szabályozó szelep adaptálás visszaállítása	2011-2012	●							
Adaptálás mennyiség átlagérték nullázása	2011-2012	●							



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
-------	-----	--------	----	---------	--------------	------------	-------------	---------

3-series [F30/31]	2011-2012	●	●	●	●		●	●
Véghelyzet adaptálás	2011-2012						●	
Gyertyaszabályozás beállítása	2011-2012	●						
Adressing damper motors	2011-2012				●			
Kékrendszer légtelenítés	2011-2012		●					
Légtelenítés, üzemanyag rendszer	2011-2012	●						
Damper motor kalibrálás	2011-2012				●			
Sávváltás figyelmeztetés kalibrálása	2011-2012						●	
CBS: Fékfolyadék	2011-2012							●
CBS: Motorolaj	2011-2012							●
CBS: Első fékek	2011-2012							●
CBS: Hátsó fékek	2011-2012							●
CBS: Járműellenőrzés	2011-2012							●
Az elektromechanikus kormányzás üzembe helyezése	2011-2012						●	
Fékvezetékek összekeveredésének ellenőrzése	2011-2012		●					
Az összes személyes információ törlése a telefon funkcióból	2011-2012						●	
EGR-szellőzés, adaptáció	2011-2012	●						
Elektromos üzemanyag-szivattyú, adaptációs érték	2011-2012	●						
Izzógyertya, adaptálás	2011-2012	●						
Első ablakok inicializálása	2011-2012						●	
Hátsó ablakok inicializálása	2011-2012						●	
Befecskendező programozása	2011-2012	●						
Valvetronic tanulás ütköző	2011-2012	●						
Komponensek tanulása	2011-2012				●			
MSA rendszer ellenőrzés	2011-2012	●						
Olajsint ellenőrzés, automata sebességváltó	2011-2012				●			
Részecske szűrő regeneráció	2011-2012	●						
Nyomocső nyomás vezérlőszelepe, adaptálás	2011-2012	●						
Indító csere leolvasása és regisztrálása	2011-2012	●						
Akkumulátor csere regisztrációja	2011-2012						●	
Reset adaptáció	2011-2012	●						
Visszaállítás adaptáció, gázolaj részecske szűrő	2011-2012	●						
Automata sebességváltás adaptálásainak nullázása	2011-2012				●			
Reset vezérlő egység	2011-2012						●	
Légtömégáramlás adaptálás visszaállítás	2011-2012	●						



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátoló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

6-series [F06/12/13]	2010-2012	●	●	●	●	●	●	●	●
Véghelyzet adaptálás	2010-2012						●		
Gyertyaszabályozás beállítása	2010-2012	●							
Adressing damper motors	2010-2012				●				
Kékrendszer légtelenítés	2010-2012		●						
Légtelenítés, üzemanyag rendszer	2010-2012	●							
Fékbejáratás	2010-2012		●						
Damper motor kalibrálás	2010-2012				●				
Sávváltás figyelmeztetés kalibrálása	2010-2012						●		
Cas reset	2010-2012					●			
CBS: Fékfolyadék	2010-2012							●	
CBS: Motorolaj	2010-2012							●	
CBS: Első fékek	2010-2012							●	
CBS: Hátsó fékek	2010-2012							●	
CBS: Járműellenőrzés	2010-2012							●	
Az elektromechanikus kormányzás üzembe helyezése	2010-2012						●		
Fékvezetékek összekeveredésének ellenőrzése	2010-2012		●						
Az összes személyes információ törlése a telefon funkcióból	2010-2012						●		
EGR-szellőzés, adaptáció	2010-2012	●							
Elektromos üzemanyag-szivattyú, adaptációs érték	2010-2012	●							
Izzógyertya, adaptálás	2010-2012	●							
Első ablakok inicializálása	2010-2012						●		
Hátsó ablakok inicializálása	2010-2012						●		
Inizializálja az új fényszóró meghajtó modult és kalibrálja a LED kijelzőt	2010-2012						●		
Puhatető inicializálás	2010-2012						●		
Befecskendező programozása	2010-2012	●							
Valvetronic tanulás ütköző	2010-2012	●							
Komponensek tanulása	2010-2012				●				
MSA rendszer ellenőrzés	2010-2012	●							
Olajsint ellenőrzés, automata sebességváltó	2010-2012				●				
Nyissa fel a hátsó fedelet	2010-2012						●		
Részecske szűrő regeneráció	2010-2012	●							
Nyomocső nyomás vezérlőszelepe, adaptálás	2010-2012	●							
Esőérzékelő, inicializálás	2010-2012						●		
Indító csere leolvasása és regisztrálása	2010-2012	●							
Akkumulátor csere regisztrációja	2010-2012						●		
Reset adaptáció	2010-2012	●							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	●	●	●	●	●	●	●	●

Visszaállítás adaptáció, gázolaj részecske szűrő	2010-2012	●							
Automata sebességváltás adaptálásainak nullázása	2010-2012				●				
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2010-2012	●							
Mennyiség szabályozó szelep adaptálás visszaállítása	2010-2012	●							
Adaptálás mennyiség átlagérték nullázása	2010-2012	●							
Nyomócsőnyomás érzékelő adaptálás reset	2010-2012	●							
Egyenletes járás mérése	2010-2012	●							
Indítás, kézifék	2010-2012		●						
Indítás/szabályozás, aktív első kormányzás	2010-2012							●	
Kormányzási szög kalibrálás (aktív kormányzás nélküli járművekhez)	2010-2012		●						
Örvénylés terelőlap működtető egység, adaptálás	2010-2012	●							
Szl nullázás	2010-2012							●	
Légtelenítés, hűtőrendszer	2010-2012	●							
Műhely módozat	2010-2012		●						
<b>3-series [E46]</b>									
Fényszóró beállítás	1998-2000								●
Valvetronic tanulás ütköző	2001-2006	●							
<b>X3 [E83]</b>									
Valvetronic tanulás ütköző	2005-2006	●							
<b>Z4 [E85/86]</b>									
Valvetronic tanulás ütköző	2005-2007	●							







Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátoló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

kipufogógáz visszavezető rendszer szelep EGR	2013	●						
Elektromos szivattyúmotor	2013						●	
Törölje a pótkereket	2013						●	
Kisegítő kerekek törlése	2013						●	
Gázolaj adalékanyag feltöltése	2013	●						
Dízel-adalék töltés (külső adalék-ECU nélkül)	2013	●						
Első hydractive elektromos szelep	2013						●	
Első bal kerék tanulás	2013						●	
Első emelő elektromos szelep	2013						●	
Első jobb kerék tanulás	2013						●	
Forgásmérő / gyorsulásmérő-érzékelő kalibrálása	2013		●					
Magasnyomású szivattyú / áramlás szabályozó szelep tanulás	2013	●						
Befecskendező kód programozása	2008-2013	●						
Lambda érzékelő cseréje	2013	●						
Computer lezárása	2013					●		
Rugóstagok leengedése, első tengely	2013						●	
Rugóstagok leengedése, hátsó tengely	2013						●	
Üres állás programozása	2013				●			
Új érték a szerviz időköz adathoz - olaj elhasználódás	2013				●			
Olajcsere	2013				●			
Kézfék Kalibrálási	2013		●					
Hátsó hydractive elektromos szelep	2013						●	
Hátsó bal kerék tanulás	2013						●	
Hátsó emelő elektromos szelep	2013						●	
Hátsó jobb kerék tanulás	2013						●	
Cső feltöltése adalékanyaggal	2013	●						
Regeneráció	2013	●						
Adalékanyag tartály, szivattyú vagy cső csere, (külső adalék-ECU nélkül)	2013	●						
Az automatikus sebességváltó cseréje	2013				●			
Reset szerviz	2013							●
Parkolássegítő érzékelő teszt	2013						●	
Szerviz pozíció	2013		●					
Kormányzási szögkalibrálás	2013		●					
Turbo	2013	●						
Turbó tanulás	2013	●						
Computer nyitása	2013					●		
Írja a kódot az 1 befecskendező hengerre	2013	●						

Motor  
 Fék  
 Műszer  
 AC  
 Váltómű  
 Indításgátló  
 Övfeszítők  
 Többfunkció  
 Szerviz

Írja a kódot az 2 befecskendező hengerre	2013	●										
Írja a kódot az 3 befecskendező hengerre	2013	●										
Írja a kódot az 4 befecskendező hengerre	2013	●										
Felírni az erőátviteli rendszer olajcsere dátumát	2013					●						

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Berlingo Serie 3 [08-]	2008-2013	●	●	●					●	●
Légtelenítse az első bal kerék kört	2013		●							
Légtelenítse az első jobb kerék kört	2013		●							
Légtelenítse a hátsó bal kerék kört	2013		●							
Légtelenítse a hátsó jobb kerék kört	2013		●							
Kormányzási szög érzékelő kalibrálása	2013		●							
Katalizátoros részecszeszűrő (CPF) változás	2013	●								
Gazdaságos üzemmód kikapcsolása	2013								●	
EGR mixer pillangószelep csere	2013	●								
kipufogógáz visszavezető rendszer szelep EGR	2013	●								
Dízel-adalék töltés (külső adalék-ECU nélkül)	2013	●								
Forgásmérő / gyorsulásmérő-érzékelő kalibrálása	2013		●							
Regeneráció	2013	●								
Adalékanyag tartály, szivattyú vagy cső csere, (külső adalék-ECU nélkül)	2013	●								
EGR keverő pillangószelepeinek és a bypass pillangószelep cseréje	2013	●								
Adalékanyag tartály cseréje	2013	●								
Reset szerviz	2013									●
Parkolássegítő érzékelő teszt	2013								●	
Kormányzási szögkalibrálás	2013		●							
Vontató relé egység telepítése	2008-2013								●	
Vontató relé egység leszerelése	2008-2013								●	

C4 [11-]	2011-2013	●								●
Légáram-mérő csere	2011-2013	●								
Katalizátoros részecszeszűrő (CPF) változás	2011-2013	●								
Légkeverő cseréje	2011-2013	●								
Motor blokk csere áramlásmérővel	2011-2013	●								
Motor blokk csere áramlásmérő nélkül	2011-2013	●								
Nagynyomású szivattyú cserék üzemanyagáram szabályozóval	2011-2013	●								
Gázolaj adalékanyag feltöltése	2011-2013	●								
Befecskendező kód programozása	2011-2013	●								
Adalékanyag tartály, szivattyú vagy csövek cseréje	2011-2013	●								
Hengerfej cseréje	2011-2013	●								
Kipufogócsonk cseréje	2011-2013	●								
Oxigén érzékelő cseréje	2011-2013	●								











Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ducato [-05]	2002-2005	●						●		
Légáram-mérő csere	2002-2005	●								
Kipufogógáz visszavezetőszelep vizsgálat	2002-2005	●								
EGR szelep programozás	2002-2005	●								
EGR szelep teszt	2002-2005	●								
Izzító gyertya előmelegítő áramkör teszt	2002-2005	●								
Befecskendező osztályzás	2002-2005	●								
Befecskendező programozása	2002-2005	●								
Befecskendező programozás henger 1	2002-2005	●								
Befecskendező programozás henger 2	2002-2005	●								
Befecskendező programozás henger 3	2002-2005	●								
Befecskendező programozás henger 4	2002-2005	●								
Befecskendező programozás. 5. henger	2002-2005	●								
Lambda érzékelő cseréje	2002-2005	●								
Semleges jel betanulva	2002-2005	●								
Olajcsere	2002-2005	●								
Olajcsere nullázása (reset) (csak dízel részecskeszűrővel [DPF] felszerelt verzió esetén)	2002-2005	●								
Részecskeszűrő regenerálás (csak DPF-fel rendelkező verziókhoz)	2002-2005	●								
Részecskeszűrő csere	2002-2005	●								
Nyomócsőnyomás-érzékelő cseréje	2002-2005	●								
Reset adaptáció	2002-2005	●								
Reset szerviz	2002-2005	●								
Öntanult funkciók resetje	2002-2005	●								
Strada	2002-2010	●		●						●
Szállítási üzemmód kioldása	2010									●
Stilo	2001-2007	●						●	●	
Befecskendező osztályzás	2004-2006	●								
Doblo [00-09]	2001-2009	●		●				●	●	
Befecskendező osztályzás	2003-2009	●								
Nyelv váltás a kijelzőn	2002-2009			●						

Motor ●  
 Fék ●  
 Műszer ●  
 AC ●  
 Váltómű ●  
 Indításgátló ●  
 Övfeszítők ●  
 Többfunkció ●  
 Szerviz ●

Idea	2003-2011	Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
	2003-2011	●	●	●	●			●	●	●
Gázpedál és legyezési érzékelők kalibrálása	2010-2011		●							
Konfiguráció elfogadása	2010-2011		●							
Légkondicionálás tanulás	2010-2011	●								
Légáram-mérő csere	2010-2011	●								
Önalkalmazkodó paraméterek törlése	2010-2011	●								
Rásegítő mechanizmus kalibrációja	2003-2011								●	
Bütyök élek kisimítása (VVT)	2010-2011	●								
Adaptációs memória törlése	2010-2011	●								
összes működtető kikapcsolása	2010-2011	●								
Az olajcsere szervizelésre vonatkozó információ törlése	2010-2011			●						
Szürkület és esőérzékelő ellenőrzés	2003-2011								●	
Kipufogógáz visszavezető szelep vizsgálat	2010-2011	●								
EGR szelep programozás	2010-2011	●								
EGR szelep teszt	2010-2011	●								
Csappantyú beavatkozók betanulás teszt	2010-2011				●					
Izzító gyertya előmelegítő áramkör teszt	2010-2011	●								
Alapjárat fordulatszám szabályzó motor	2010-2011	●								
Befecskendező osztályzás	2003-2011	●								
Befecskendező programozása	2010-2011	●								
Befecskendező programozás henger 1	2010-2011	●								
Befecskendező programozás henger 2	2010-2011	●								
Befecskendező programozás henger 3	2010-2011	●								
Befecskendező programozás henger 4	2010-2011	●								
Befecskendező programozás. 5. henger	2010-2011	●								
Kulcs programozása	2003-2011								●	
Kopogás számláló nullázás	2010-2011	●								
Kopogásérzékelő és/vagy gyújtógyertya csere	2010-2011	●								
Lamba érzékelő és/vagy katalizátor konvektor és/vagy befecskendező csere	2010-2011	●								
Lambda érzékelő cseréje	2010-2011	●								
Nyelv változtatása	2010-2011			●						
Nyelv váltás a kijelzőn	2008-2011			●						
Oldalirány gyorsulás érzékelő kalibrálás	2010-2011		●							
Oldalsó és hosszanti irányú gyorsulás érzékelő kalibrálása	2010-2011		●							
Oldalsó és hosszanti irányú gyorsulás érzékelő kalibrálás helyreállítása	2010-2011		●							
Hosszirányú gyorsulás érzékelő kalibrálása	2010-2011		●							



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Befecskendező osztályzás	2005-2009	●							
Szállítási üzemmód kioldása	2009							●	
Doblo [10-]	2010-2011	●			●			●	
Befecskendező osztályzás	2010-2011	●							
Szállítási üzemmód kioldása	2011							●	

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	●	●	●	●	●	●	●	●

Grande Punto	2005-2011	●						●	●	
Rásegítő mechanizmus kalibrációja	2005-2011								●	
Befecskendező osztályzás	2005-2011	●								
Szállítási üzemmód kioldása	2011								●	
Kormányzás szög kalibráció	2005-2011								●	
Forgatónyomaték szenzor kalibrálás	2005-2011								●	
Forgatónyomaték/Pozíció kalibrálás törlés	2005-2011								●	

Sedici	2010-2012	●	●		●	●	●	●	●	●
Gázpedál és legyezési érzékelők kalibrálása	2012		●							
Konfiguráció elfogadása	2012		●							
Légáram-mérő csere	2012	●								
Kipufogógáz visszavezető szelep vizsgálat	2012	●								
EGR szelep programozás	2012	●								
EGR szelep teszt	2012	●								
Izzító gyertya előmelegítő áramkör teszt	2012	●								
Befecskendező osztályzás	2012	●								
Befecskendező programozása	2012	●								
Befecskendező programozás henger 1	2012	●								
Befecskendező programozás henger 2	2012	●								
Befecskendező programozás henger 3	2012	●								
Befecskendező programozás henger 4	2012	●								
Befecskendező programozás. 5. henger	2012	●								
Lambda érzékelő cseréje	2012	●								
Oldalirány gyorsulás érzékelő kalibrálás	2012		●							
Oldalsó és hosszanti irányú gyorsulás érzékelő kalibrálása	2012		●							
Oldalsó és hosszanti irányú gyorsulás érzékelő kalibrálás helyreállítása	2012		●							
Hosszirányú gyorsulás érzékelő kalibrálása	2012		●							
Semleges jel betanulva	2012	●								
Olajcsere	2012	●								
Olajcsere nullázása (reset) (csak dízel részecskeszűrővel [DPF] felszerelt verzió esetén)	2012	●								●
Részecskeszűrő regenerálás (csak DPF-fel rendelkező verziókhoz)	2012	●								
Részecskeszűrő csere	2012	●								
Nyomás érzékelő kalibrálása	2012		●							
Nyomócsőnyomás-érzékelő cseréje	2012	●								

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Reset adaptáció	2010-2012	●							
Reset szerviz	2012	●							
Öntanult funkciók resetje	2012	●							
Statikus teszt	2012		●						
Kormányzás szög kalibráció	2012		●						
Kormányzási szög nullázása (reset)	2012		●						
Perdület érzékelő kalibrálás	2012		●						

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Bravo [07-]	2007-2012	●	●	●	●			●	●	●
Gázpedál és legyezési érzékelők kalibrálása	2012		●							
Konfiguráció elfogadása	2012		●							
Légkondicionálás tanulás	2012	●								
Légáram-mérő csere	2012	●								
Antenna csere	2012								●	
Audio rendszer teszt	2012								●	
Önalkalmazkodó paraméterek törlése	2012	●								
Bluetooth hálózat kikapcsolása	2012								●	
Bütyök élek kisimítása (VVT)	2012	●								
Adaptációs memória törlése	2012	●								
Vezérlőegység aktiválása	2012								●	
Vezérlőegység kikapcsolás	2012								●	
Vezérlőegység csere	2012								●	
Konvergencia rendszer helyreállítás	2012								●	
összes működtető kikapcsolása	2012	●								
Kipufogógáz visszavezetőszelep vizsgálat	2012	●								
EGR szelep programozás	2012	●								
EGR szelep teszt	2012	●								
Izzító gyertya előmelegítő áramkör teszt	2012	●								
Alapjárat fordulatszám szabályzó motor	2012	●								
Befecskendező osztályzás	2007-2012	●								
Befecskendező programozása	2012	●								
Befecskendező programozás henger 1	2012	●								
Befecskendező programozás henger 2	2012	●								
Befecskendező programozás henger 3	2012	●								
Befecskendező programozás henger 4	2012	●								
Befecskendező programozás. 5. henger	2012	●								
Kulcs programozása	2012								●	
Kopogás számláló nullázás	2012	●								
Kopogásérzékelő és/vagy gyújtógyertya csere	2012	●								
Lamba érzékelő és/vagy katalizátor konvektor és/vagy befecskendező csere	2012	●								
Lambda érzékelő cseréje	2012	●								
Oldalirány gyorsulás érzékelő kalibrálás	2012		●							
Oldalsó és hosszanti irányú gyorsulás érzékelő kalibrálása	2012		●							
Oldalsó és hosszanti irányú gyorsulás érzékelő kalibrálás helyreállítása	2012		●							
Hosszirányú gyorsulás érzékelő kalibrálása	2012		●							



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Semleges jel betanulva	2012	●							
Olajcsere	2012	●							
Olajcsere nullázása (reset) (csak dízel részecskeszűrővel [DPF] felszerelt verzió esetén)	2012	●							●
Töltés számláló nullázást	2012	●							
Részecskeszűrő regenerálás (csak DPF-fel rendelkező verziókhoz)	2012	●							
Részecskeszűrő csere	2012	●							
Fázisérzékelő tanulás nullázása	2012	●							
Jeladó kerék betanítás törlés	2012	●							
Nyomás érzékelő kalibrálása	2012		●						
Nyomócsőnyomás-érzékelő cseréje	2012	●							
Szerviz üzenet visszahívása	2012			●					●
Szállítási üzemmód kioldása	2011-2012							●	
Reset adaptáció	2012	●							
Reset szerviz	2012	●							
Biztonsági övre figyelmeztető berregő	2012			●					
Öntanult funkciók resetje	2012	●							
Önadaptációs paraméterek helyreállítása	2012	●							
Statikus teszt	2012		●						
Kormányzás szög kalibráció	2012		●					●	
Kormányzási szög nullázása (reset)	2012		●						
Töltőrendszer alkatrész csere	2012	●							
Fojtószelep betanulás fázis	2012	●							
Fojtószelep betanítás tárolás	2012	●							
Időzítés érzékelő és/vagy bütyök csere	2012	●							
Vontató horog	2012							●	
Járműkonfiguráció törlés	2012	●							
Kerék jeladó tanulás	2012							●	
Perdület érzékelő kalibrálás	2012		●						

500	2007-2012	●			●				●
Befecskendező osztályzás	2007-2012	●							
Szállítási üzemmód kioldása	2011-2012							●	

Fiorino [08-]	2008-2011	●							●
Befecskendező osztályzás	2008-2011	●							
Szállítási üzemmód kioldása	2011							●	





Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Scudo [07-]	2007-2011	●						●	●	
Befecskendező osztályzás	2007-2011	●								
Ulysse [08-]	2008-2009				●				●	
Punto Evo	2009-2012	●		●	●				●	●
Befecskendező osztályzás	2009-2012	●								
Nyelv váltás a kijelzőn	2011-2012			●						
Olajcsere	2009									●
Szállítási üzemmód kioldása	2011-2012								●	
Qubo	2009-2011	●				●			●	
Akkumulátor nyomásmentesítés	2009-2011					●				
AUTOMATA kapcsoló cseréje	2009-2011					●				
Kuplung légtelenítés	2009-2011					●				
Tengelykapcsoló cseréje	2009-2011					●				
Tengelykapcsoló önkalibrálás	2009-2011					●				
ECO kapcsoló cseréje	2009-2011					●				
Elektromos szivattyú cseréje	2009-2011					●				
Sor vége / szerviz ökalibrálás	2009-2011					●				
Sebességváltó kar cseréje	2009-2011					●				
Sebességváltó-olaj akkumulátor cseréje	2009-2011					●				
Hidraulikus kit cseréje	2009-2011					●				
Befecskendező osztályzás	2009-2011	●								
Hosszanti irányú gyorsulá jelzés betanulása	2009-2011					●				
Új működtetők	2009-2011					●				
Szivattyú relé cseréje	2009-2011					●				
Szállítási üzemmód kioldása	2011								●	
Az automatikus sebességváltó cseréje	2009-2011					●				
Statisztikai adat törlése	2009-2011					●				
Kormánykerék kar cseréje	2009-2011					●				
Linea	2008-2009	●		●					●	
Befecskendező osztályzás	2008-2009	●								
Nyelv váltás a kijelzőn	2008-2009			●						
Szállítási üzemmód kioldása	2009								●	
Albea	2007	●								
Befecskendező osztályzás	2007	●								



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Ford

Galaxy [06-]	2011-2012	●								
Befecskendezők visszaállítása	2011-2012	●								
S-max [06-]	2010-2012	●								
Befecskendező programozása	2010	●								
Lambdaszonda változás	2010	●								
Nyomócső nyomásérzékelő változás	2010	●								
Befecskendezők visszaállítása	2010-2012	●								
Nullázza le a kipufogógáz hőmérsékletet	2010	●								
Nullázza le a légtömeg érzékelő tanult értékeit	2010	●								
Turbó helyzetérzékelő	2010	●								
Mondeo [07-10]	2007-2010	●								
Befecskendező kódolás	2007-2010	●								
Kuga	2008-2010	●								
Befecskendező kódolás	2008-2010	●								

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Honda

Jazz [02-08]	2002-2008	●	●			●		●	●	
Diagnosztika azonosítás	2002-2008							●	●	
ECM/PCM Nullázás	2002-2008	●								
Automata sebességváltó adaptív értékeinek nullázása.	2002-2008					●				
Mágnesszelep, bal első	2002-2008		●							
Mágnesszelep, bal hátsó	2002-2008		●							
Mágnesszelep, jobb első	2002-2008		●							
Mágnesszelep, jobb hátsó	2002-2008		●							
Nyomatékérzékelő programozása	2002-2008								●	

CR-V [02-06]	2002-2006	●	●			●		●		
ECM/PCM Nullázás	2002-2004	●								
Befecskendező programozása	2005-2006	●								
Mágnesszelep, bal első	2002-2006		●							
Mágnesszelep, bal hátsó	2002-2006		●							
Mágnesszelep, jobb első	2002-2006		●							
Mágnesszelep, jobb hátsó	2002-2006		●							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

CR-V [07-]	2007-2012	●	●	●	●	●	●	●	●
A/C (léghűtő) kompresszor tengelykapcsolója	2007-2012	●							
Vezérlő modul önvizsgálat	2007-2012				●				
Hűtőventilátor relé	2007-2012	●							
ECM/PCM Nullázás	2007-2012	●							
Üzemanyagszivattyú megszakítás	2007-2012	●							
Befecskendező programozása	2007-2012	●							
Befecskendezők kikapcsolása teszt	2007-2012	●							
Műszeregység, önteszt	2007-2012			●					
Szívócső csúszóka vezérlés	2007-2012	●							
Szívócsonk szabályozó szelep állás utasítás	2007-2012	●							
Szívó oldali záró szelep tanulás	2010-2012	●							
Regeneráció	2007-2012	●							
Visszaállítás adaptáció, gázolaj részecske szűrő	2007-2012	●							
Levegő/üzemanyag érzékelő betanult értékének helyreállítása	2010-2012	●							
Nullázza a nyomáskülönbség érzékelőt	2007-2012	●							
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2010-2012	●							
Mágnesszelep, bal első	2007-2012		●						
Mágnesszelep, bal hátsó	2007-2012		●						
Mágnesszelep, jobb első	2007-2012		●						
Mágnesszelep, jobb hátsó	2007-2012		●						
Ez a funkció kézzel leállít egy befecskendezőt	2007-2012	●							
VTEC szolenoid szelep	2007-2012	●							

Jazz [09-]	2009-2012	●	●	●	●	●	●	●	●
A/C (léghűtő) kompresszor tengelykapcsolója	2009-2012	●							
Vezérlő modul önvizsgálat	2009-2012				●				
ECM/PCM Nullázás	2009-2012	●							
Üzemanyagszivattyú megszakítás	2009-2012	●							
Műszeregység, önteszt	2009-2012			●					
Mágnesszelep, bal első	2009-2012		●						
Mágnesszelep, bal hátsó	2009-2012		●						
Mágnesszelep, jobb első	2009-2012		●						
Mágnesszelep, jobb hátsó	2009-2012		●						
Ez a funkció kézzel leállít egy befecskendezőt	2009-2012	●							
Nyomatékérzékelő programozása	2009-2012							●	
VTEC szolenoid szelep	2009-2012	●							



- Motor
- Fék
- Műszer
- AC
- Váltómű
- Indításgátló
- Övfeszítők
- Többfunkció
- Szerviz

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátoló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Accord [02-08]	2003-2008	●	●	●	●	●	●	●	●
A/C (léghűtő) kompresszor tengelykapcsolója	2003-2008	●							
Vezérlő modul önvizsgálat	2003-2008				●				
Hűtőventilátor relé	2003-2008	●							
ECM/PCM Nullázás	2003-2008	●							
Üzemanyagszivattyú	2003-2008	●							
Üzemanyagszivattyú megszakítás	2003-2008	●							
Befecskendező programozása	2003-2008	●							
Befecskendezők kikapcsolása teszt	2003-2008	●							
Szívócső csúszóka vezérlés	2003-2008	●							
Szívócső szabályozó szelep állás utasítás	2003-2008	●							
Szívó oldali záró szelep tanulás	2003-2008	●							
Regeneráció	2003-2008	●							
Visszaállítás adaptáció, gázolaj részecske szűrő	2003-2008	●							
Levegő/üzemanyag érzékelő betanult értékének helyreállítása	2003-2008	●							
Nullázza a nyomáskülönbség érzékelőt	2003-2008	●							
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2003-2008	●							
Mágnesszelep, bal első	2003-2008		●						
Mágnesszelep, bal hátsó	2003-2008		●						
Mágnesszelep, jobb első	2003-2008		●						
Mágnesszelep, jobb hátsó	2003-2008		●						
Ez a funkció kézzel leállít egy befecskendezőt	2003-2008	●							
VTEC szolenoid szelep	2003-2008	●							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Accord [09-]	2009-2012	●	●	●	●	●	●	●	●
A/C (légh Kondicionáló) kompresszor tengelykapcsolója	2009-2012	●							
Vezérlő modul önvizsgálat	2009-2012				●				
Hűtőventilátor relé	2009-2012	●							
ECM/PCM Nullázás	2009-2012	●							
Üzemanyagszivattyú	2009-2012	●							
Üzemanyagszivattyú megszakítás	2009-2012	●							
Befecskendező programozása	2009-2012	●							
Befecskendezők kikapcsolása teszt	2009-2012	●							
Műszeregység, önteszt	2009-2012			●					
Szívócső csúszóka vezérlés	2009-2012	●							
Szívócsonk szabályozó szelep állás utasítás	2009-2012	●							
Szívó oldali záró szelep tanulás	2009-2012	●							
Regeneráció	2009-2012	●							
Visszaállítás adaptáció, gázolaj részecske szűrő	2009-2012	●							
Levegő/üzemanyag érzékelő betanult értékének helyreállítása	2009-2012	●							
Nullázza a nyomáskülönbség érzékelőt	2009-2012	●							
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2009-2012	●							
Reset szerviz	2009-2012								●
Mágnesszelep, bal első	2009-2012		●						
Mágnesszelep, bal hátsó	2009-2012		●						
Mágnesszelep, jobb első	2009-2012		●						
Mágnesszelep, jobb hátsó	2009-2012		●						
Ez a funkció kézzel leállít egy befecskendezőt	2009-2012	●							
VTEC szolenoid szelep	2009-2012	●							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Civic [01-05]	2001-2005	●	●					●	●	
Diagnosztika azonosítás	2001-2005							●	●	
ECM/PCM Nullázás	2001-2005	●								

Civic [06-]	2006-2011	●	●	●	●	●	●	●	●	
A/C (légh kondicionáló) kompresszor tengelykapcsolója	2006-2011	●								
Vezérlő modul önvizsgálat	2006-2011				●					
Hűtőventilátor relé	2006-2011	●								
ECM/PCM Nullázás	2006-2011	●								
Üzemanyagszivattyú megszakítás	2006-2011	●								
Befecskendező programozása	2006-2011	●								
Befecskendezők kikapcsolása teszt	2006-2011	●								
Műszeregység, önteszt	2006-2011			●						
Szívócső csúszóka vezérlés	2006-2011	●								
Szívócsonk szabályozó szelep állás utasítás	2006-2011	●								
Regeneráció	2006-2011	●								
Visszaállítás adaptáció, gázolaj részecske szűrő	2006-2011	●								
Nullázza a nyomáskülönbség érzékelőt	2006-2011	●								
Mágnesszelep, bal első	2006-2011		●							
Mágnesszelep, bal hátsó	2006-2011		●							
Mágnesszelep, jobb első	2006-2011		●							
Mágnesszelep, jobb hátsó	2006-2011		●							
Ez a funkció kézzel leállít egy befecskendezőt	2006-2011	●								
Nyomatékérzékelő programozása	2006-2011								●	
VTEC szolenoid szelep	2006-2011	●								

Civic Type R	2007-2011	●	●	●	●		●	●	●	
A/C (légh kondicionáló) kompresszor tengelykapcsolója	2007-2011	●		●						
Vezérlő modul önvizsgálat	2007-2011				●					
ECM/PCM Nullázás	2007-2011	●		●						
Üzemanyagszivattyú megszakítás	2007-2011	●		●						
Műszeregység, önteszt	2007-2011			●						
Szívócső csúszóka vezérlés	2008	●								
Szívócsonk szabályozó szelep állás utasítás	2008	●								
Mágnesszelep, bal első	2007-2011		●							
Mágnesszelep, bal hátsó	2007-2011		●							
Mágnesszelep, jobb első	2007-2011		●							
Mágnesszelep, jobb hátsó	2007-2011		●							





Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Hyundai

Accent [06- ]	2006-2011	■	■		■		■	■	
Fék légtelenítő rendszer ABS/EPS	2006-2011		■						
Törölje az adaptív motorparamétereket	2008-2011	■							
Sonata [05- ]	2005-2012	■	■		■			■	■
ECM/PCM Nullázás	2005-2010	■							
Törölje az adaptív motorparamétereket	2009-2012	■							
Vezérlőegység feloldása	2005-2010	■							
Trajet [01-]	2001-2006	■				■			
Törölje az adaptív motorparamétereket	2002-2003	■							
Santa Fe [06- ]	2012	■			■	■		■	■
Erőltetett regeneráció	2012	■							
Befecskendező programozása	2012	■							
i30 [07-]	2007-2012	■	■		■			■	■
Féklégtelenítő rendszer; bal első kerék	2012		■						
Féklégtelenítő rendszer; jobb első kerék	2012		■						
Féklégtelenítő rendszer; bal hátsó kerék	2012		■						
Féklégtelenítő rendszer; jobb hátsó kerék	2012		■						
Törölje az adaptív motorparamétereket	2010-2012	■							
Erőltetett regeneráció	2007-2012	■							
Befecskendező programozása	2012	■							
Kormányzás szög kalibráció	2012							■	
Ugrókódolás	2012		■						
i20 [09-]	2009-2012	■	■		■			■	■
Automatikus észlelés	2009-2012	■							
Katalizátoros részecskeszűrő (CPF) változás	2009-2012	■							
kipufogógáz visszavezető rendszer szelep EGR	2009-2012	■							
Törölje az adaptív motorparamétereket	2009-2012	■							
Erőltetett regeneráció	2009-2012	■							
Befecskendező programozása	2009-2012	■							
Dízel részecskeszűrő nyomásérzékelő újraindítása	2009-2012	■							
Örvénylés vezérlőszelep változás	2009-2012	■							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

ix20 [10-]	2010-2012	●	●		●			●	●	
Automatikus észlelés	2012	●								
Fék légtelenítő rendszer ABS/EPS	2012		●							
Katalizátoros részecszeszűrő (CPF) változás	2012	●								
kipufogógáz visszavezető rendszer szelep EGR	2012	●								
Erőltetett regeneráció	2010-2012	●								
Magasnyomású szivattyú	2012	●								
Befecskendező programozása	2012	●								
Áram bekapcsolása	2012	●								
Regenerálás visszaállítás	2012	●								
Dízel részecszeszűrő nyomásérzékelő újraindítása	2012	●								
Örvénylés vezérlőszelep változás	2012	●								
ix35 [10-]	2010-2012	●					●			
Kód betanulás	2010-2012						●			
Veloster [11-]	2012	●	●		●			●	●	
Fék légtelenítő rendszer ABS/EPS	2012		●							
i40 [11-]	2011-2012						●		●	
AHL (fényoszórómagasság-állító)	2011-2012								●	
Kód betanulás	2011-2012						●			
H1 [98-06]	1998-2006		●							
Fék légtelenítő rendszer ABS/EPS	1998-2006		●							



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Jaguar

XJ [03-]	2009-2012	●	●	●	●		●	●	●
Akkumulátor csere	2009-2012							●	
A szervíz időköz változtatása	2009-2012								●
Befecskendező programozása	2009-2012	●							
Olajszervíz reset beállítás	2009-2012								●
Részecskeszűrő cseréje	2009-2012	●							
Kiengedés üzemi helyzetbe	2009-2012		●						
Reset szervíz	2009-2012								●
A szervíz időköz lenullázása	2009-2012								●
Víz az üzemanyagban figyelmeztető jelzés újraindítása	2009-2012	●							
Sebességváltó adaptálás törlése	2009-2012					●			

X-type	2003-2009	●	●					●	●	●
1. befecskendező	2007-2009	●								
befecskendező 2	2007-2009	●								
befecskendező 3	2007-2009	●								
4. befecskendező	2007-2009	●								
Olajhígítás alaphelyzetbe állítása	2003-2009									●
Reset szervíz	2003-2009									●

XF	2008-2012	●	●	●	●			●	●	●
Kérendszer légtelenítés	2008-2012		●							
A szervíz időköz változtatása	2008-2012									●
Olajszervíz reset beállítás	2008-2012									●
Kiengedés üzemi helyzetbe	2008-2012		●							
Sebességváltó adaptálás törlése	2008-2012					●				

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

KIA

Sportage [04-10]	2005-2007	●	●		●	●	●	●	●	
Törölje az adaptív motorparamétereket	2005-2007	●								
Sportage [11-]	2011-2012	●	●		●		●	●	●	
Befecskendező programozása	2011-2012	●								
Sorento [09-]	2009-2012	●	●		●	●	●	●	●	
Fék légtelenítő rendszer ABS/EPS	2009-2012		●							
Erőltetett regeneráció	2009-2012	●								
Befecskendező programozása	2009-2012	●								
Carnival [06-]	2007-2009	●								
Üzemanyag szivárgás vizsgálat	2007-2009	●								
Befecskendező programozása	2007-2009	●								



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	■	■	■	■	■	■	■	■

## Land Rover

Defender [00-]	2011	●							
Dízel részecskeszűrő nyomásérzékelő cseréje	2011	●							
EGR fojtószelep csere alaphelyzetbe állítás	2011	●							
Nagynyomású üzemanyag-szivattyú csere alaphelyzetbe állítás	2011	●							
Légtömegáram-érzékelő cseréje	2011	●							
Olajcsere visszaállítás	2011	●							
Részecskeszűrő cseréje	2011	●							
PCM adaptációs értékek	2011	●							
EGR szelep cseréje	2011	●							
Turbófeltöltő cseréje	2011	●							

Freelander 2 [07-]	2011	●			●				●
Működtetők végállás észlelése	2011				●				
Adaption Throttle valve actuator	2011	●							
Dízel töltés adaptálás újrainicializálás	2011	●							
Nyomáskülönbség érzékelő (részecskeszűrő) változás	2011	●							
Ajtóüveg kalibrálás, vezető oldal	2011								●
Ajtóablak kalibrálása utas oldal	2011								●
Erőltetett regeneráció	2011	●							
Befecskendező programozása	2011	●							
Részecskeszűrő cseréje	2011	●							
Léptető motorok újraprogramozása	2011				●				
Víz az üzemanyagban figyelmeztető jelzés újraindítása	2011	●							

Discovery 4 [10-]	2010-2011	●				●			●
Akkumulátor csere	2010-2011								●
Befecskendező programozása	2010-2011	●							
Részecskeszűrő cseréje	2010-2011	●							
Víz az üzemanyagban figyelmeztető jelzés újraindítása	2010-2011	●							
Sebességváltó adaptálás törlése	2010-2011					●			

Range Rover Evoque [12-]	2012								●
Ajtóüveg kalibrálás, vezető oldal	2012								●
Ajtóablak kalibrálása utas oldal	2012								●

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Mahindra/Renault

Logan	2003-2009	●								
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2003-2009	●								
Légbeszívó nyílás terelőlap	2003-2009	●								
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2003-2009	●								
EGR bypass szelep	2003-2009	●								
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2003-2009	●								
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2003-2009	●								
Üzemanyag nyomásszabályzó	2003-2009	●								
Fűtés ellenállás relé 1	2003-2009	●								
Fűtés ellenállás relé 2	2003-2009	●								
Fűtés ellenállás relé 3	2003-2009	●								
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2003-2009	●								
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2003-2009	●								
1 henger befecskendező	2003-2009	●								
2 henger befecskendező	2003-2009	●								
3 henger befecskendező	2003-2009	●								
4 henger befecskendező	2003-2009	●								
Csőnyomás szabályzó	2003-2009	●								
Működtetők statikus vizsgálata	2003-2009	●								
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2003-2009	●								

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Mercedes

A-Class [W168]	1998-2004							●		
A-Class [W169]	2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utolsó szerviz reset törlése	2012			●						●
Pozicionáló motorok normalizálása	2012				●					
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.1)	2012			●						●
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2012			●						●
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2012			●						●
Reset vezérlő egység	2012			●	●				●	●
Önteszt	2012				●					
B-Class [W245]	2005-2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utolsó szerviz reset törlése	2012			●						●
Adaptációs memória törlése	2012	●								
Alkalmazkodó memória ürítése (gáz)	2012	●								
Alkalmazkodó memória ürítése (benzin)	2012	●								
Ürítse ki a gázrendszert	2012	●								
Töltse fel a gázrendszert	2012	●								
Üzemanyag szivattyú aktiválás	2012	●								
Befecskendezés elzárás	2012	●								
Pozicionáló motorok normalizálása	2012				●					
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.1)	2012			●						●
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2012			●						●
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2012			●						●
Reset vezérlő egység	2012			●	●				●	●
Önteszt	2012				●					
Fojtószelep tanul	2012	●								
C-Class [W202]	1993-2000				●	●			●	
Adaptációs memória törlése	1993-1996					●				
C-Class [W203]	2000-2006	●			●	●				
Adaptációs memória törlése	2006					●				
Befecskendező programozása	2003-2006	●								
Áthidaló tengelykapcsoló adaptációinak nullázása	2006					●				
Reset vezérlő egység	2006					●				

		Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
Független/kiegészítő fűtés feloldása	2003-2006				•					

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

C-Class [W204]	2011-2013	●	●	●	●	●	●	●	●
Helyzetbeállító motorok adaptálása	2013				●				
Égési idő (óra)	2013						●		
Utolsó szerviz reset törlése	2013			●					●
Ellenőrizze a terelőlap beállítási tartományát	2013				●				
Adaptációs memória törlése	2013	●			●				
Alkalmazkodó memória ürítése (hideg indítás)	2013	●							
Részecske kibocsátás szűrő számláló törlése	2013	●							
Törlés, keverék adaptálás	2013	●							
Erőltetett regeneráció	2013	●							
Üzemanyag korrekciós tényező	2013	●							
Befecskendező programozása	2013	●							
Bemeneti port kikapcsolás	2013	●							
Tanulófolyamat: Esőérzékelő típusa	2013						●		
Tanulófolyamat: Választó tartomány érzékelő	2013				●				
Tanulófolyamat: Szélvédő típus	2013						●		
Tanulási nulla pont szint	2013						●		
Pozicionáló motorok normalizálása	2013				●				
Lambdaszonda áramkör a katalizátor előtt	2013	●							
Oktánszám állító	2013	●							
Szélvédő adaptálása és paraméterezése	2013						●		
Hajtsa végre a fojtószelep adaptálást	2013	●							
Nyomocső nyomás vezérlőszelepe, adaptálás	2013	●							
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2013			●					●
Szerviz visszahívási üzenet (229,31 olaj típus)	2013			●					●
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2013			●					●
Szerviz visszahívási üzenet (229,51 olaj típus)	2013			●					●
Cserélje ki a légszűrőt	2013	●							
A hűtőfolyadék szint tényleges értékének nullázása	2013						●		
A külső hőmérséklet tényleges értékének nullázása	2013						●		
A mosófolyadék szint tényleges értékének nullázása	2013						●		



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Áthidaló tengelykapcsoló adaptációinak nullázása	2013				●			
Reset vezérlő egység	2013	●			●		●	
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2013	●						
Adaptálás mennyiség átlagérték nullázása	2013	●						
Adaptációs értékek nullázása: Nyomatékváltó áthidalás kuplung	2013				●			
Adaptációs értékek nullázása: Felkapcsolás és lekapcsolás	2013				●			
Önteszt	2013			●				
Standard olaj	2013		●					●
Fojtószелеp tanul	2013	●						
Turista üzemmód : OFF-ra kapcsolva	2013						●	
Turista üzemmód : ON-ra kapcsolva	2013						●	
Független/kiegészítő fűtés feloldása	2011-2013			●				

CLC-Class [W203]	2008-2012	●	●	●	●	●	●	●	●
Adaptációs memória törlése	2011-2012	●				●			
Alkalmazkodó memória ürítése (hideg indítás)	2011-2012	●							
Tanulófolyamat: Választó tartomány érzékelő	2008-2012				●				
Áthidaló tengelykapcsoló adaptációinak nullázása	2011-2012				●				
Reset vezérlő egység	2008-2012				●		●		
Reset szerviz 15000 kilométerenként	2011-2012			●				●	
Reset szerviz 20000 kilométerenként	2011-2012			●				●	
Adaptációs értékek nullázása: Nyomatékváltó áthidalás kuplung	2008-2012				●				
Adaptációs értékek nullázása: Felkapcsolás és lekapcsolás	2008-2012				●				
Önteszt	2011-2012			●					
Fojtószелеp tanul	2011-2012	●							
Független/kiegészítő fűtés feloldása	2008-2012			●					

CLK [W208]	1997-2002		●			●	●	●	●
Adaptációs memória törlése	1997-2002					●			
Olvassa a konfigurációt	1997-2002					●	●		
Áthidaló tengelykapcsoló adaptációinak nullázása	2002				●				
Reset vezérlő egység	2002				●				

CLS [C219]	2004-2010	●			●			●	
------------	-----------	---	--	--	---	--	--	---	--

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Befecskendező programozása	2004-2010	●								
Nyomásváltozás a központi nyomástartályban	2004-2010								●	
Reset vezérlő egység	2004-2010								●	
Rugóstagok, bal első	2004-2010								●	
Rugóstagok, jobb első	2004-2010								●	
Rugóstagok, bal hátsó	2004-2010								●	
Rugóstagok, jobb hátsó	2004-2010								●	
Rugóstagok, jobb és bal hátsó	2004-2010								●	
Független/kiegészítő fűtés feloldása	2004-2010				●					
Járműmagasság szint	2004-2010								●	
CLK [W209]	2002-2007	●			●					
Befecskendező programozása	2004-2007	●								
Független/kiegészítő fűtés feloldása	2004-2007				●					





Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	●	●	●	●	●	●	●	●

G-Class [W463]	2005-2013	●	●	●	●	●	●	●	●
Helyzetbeállító motorok adaptálása	2013				●				
AdBlue tartály szint	2013	●							
Hűtőkompresszor bejáratása	2013				●				
Kormányzási szög érzékelő kalibrálása	2012		●						
Ellenőrizzze a terelőlap beállítási tartományát	2013				●				
Adaptációs memória törlése	2012					●			
Törölje az alarmcause (riasztás oka) memóriát	2013							●	
Részecske kibocsátás szűrő számláló törlése	2013	●							
Vezérlőegység kód	2013				●				
Fogyasztói paraméterek	2013				●				
Kikapcsoló relé, jármű elektromos rendszer	2013							●	
Menet [D]	2013					●			
Sebességfokozat állások programozása	2013					●			
Befecskendező programozása	2013	●							
Tanulófolyamat: Választó tartomány érzékelő	2012-2013					●			
Tanulófolyamat: Szélvédő típus	2013							●	
Semleges [N]	2013					●			
Pozicionáló motorok normalizálása	2013				●				
Lambdaszonda áramkör a katalizátor előtt	2013	●							
Parkolás [P]	2013					●			
Nyomocső nyomás vezérlőszelepe, adaptálás	2013	●							
Eső/Világítás szenzor	2012							●	
Kiegészítő akkumulátor relé, Eco-start/stop funkció	2013							●	
Relé, terminál 30g	2013							●	
Cserélje ki a légszűrőt	2013	●							
Áthidaló tengelykapcsoló adaptációinak nullázása	2012					●			
Reset vezérlő egység	2012-2013					●		●	
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2013	●							
Adaptálás mennyiség átlagérték nullázása	2013	●							
Reset szerviz 15000 kilométerenként	2012			●					
Reset szerviz 20000 kilométerenként	2012			●					
Adaptációs értékek nullázása: Nyomatékváltó áthidalás kuplung	2012-2013					●			



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

GL-Class [X164]	2006-2012	●	●	●	●	●	●	●	●
AdBlue tartály szint	2009-2012	●							
Égési idő (óra)	2012						●		
Utolsó szerviz reset törlése	2012			●					●
Részecske kibocsátás szűrő számláló törlése	2012	●							
Menet [D]	2011-2012				●				
Sebességfokozat állások programozása	2011-2012				●				
Befecskendező programozása	2006-2012	●							
Tanulófolyamat: Választó tartomány érzékelő	2012				●				
Tanulási nulla pont szint	2012						●		
Semleges [N]	2011-2012				●				
Pozicionáló motorok normalizálása	2012				●				
Lambdaszonda áramkör a katalizátor előtt	2012	●							
Parkolás [P]	2011-2012				●				
Nyomásváltozás a központi nyomástartályban	2012						●		
Nyomocső nyomás vezérlőszelepe, adaptálás	2012	●							
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.1)	2012			●					●
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2012			●					●
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2012			●					●
Cserélje ki a légszűrőt	2012	●							
Reset vezérlő egység	2012				●		●		
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2012	●							
Adaptálás mennyiség átlagérték nullázása	2012	●							
Adaptációs értékek nullázása: Nyomatékváltó áthidalás kuplung	2012				●				
Adaptációs értékek nullázása: Felkapcsolás és lekapcsolás	2012				●				
Hátramenet [R]	2011-2012				●				
Önteszt	2012				●				
Zéró pozíció beállítás	2006-2009						●		

Motor ● Fék ■ Műszer ■ AC ■ Váltómű ■ Indításgátló ■ Övfeszítők ■ Többfunkció ■ Szerviz ■

GLK-Class [X204]	2008-2013	<span style="color: purple;">●</span>		<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: brown;">■</span>
Helyzetbeállító motorok adaptálása	2013				<span style="color: yellow;">■</span>					
AdBlue tartály szint	2011-2013	<span style="color: purple;">●</span>								
Égési idő (óra)	2013								<span style="color: blue;">■</span>	
Utolsó szerviz reset törlése	2013			<span style="color: blue;">■</span>						<span style="color: brown;">■</span>
Ellenőrizze a terelőlap beállítási tartományát	2013				<span style="color: yellow;">■</span>					
Adaptációs memória törlése	2013	<span style="color: purple;">●</span>				<span style="color: lightgreen;">■</span>				
Alkalmazkodó memória ürítése (hideg indítás)	2013	<span style="color: purple;">●</span>								
Részecske kibocsátás szűrő számláló törlése	2013	<span style="color: purple;">●</span>								
Erőltetett regeneráció	2013	<span style="color: purple;">●</span>								
Befecskendező programozása	2013	<span style="color: purple;">●</span>								
Bemeneti port kikapcsolás	2013	<span style="color: purple;">●</span>								
Tanulófolyamat: Esőérzékelő típusa	2013								<span style="color: blue;">■</span>	
Tanulófolyamat: Választó tartomány érzékelő	2013					<span style="color: lightgreen;">■</span>				
Tanulófolyamat: Szélvédő típus	2013								<span style="color: blue;">■</span>	
Tanulási nulla pont szint	2013								<span style="color: blue;">■</span>	
Pozicionáló motorok normalizálása	2013				<span style="color: yellow;">■</span>					
Lambdaszonda áramkör a katalizátor előtt	2013	<span style="color: purple;">●</span>								
Üzemidő, bal	2013								<span style="color: blue;">■</span>	
Üzemidő, jobb	2013								<span style="color: blue;">■</span>	
Szélvédő adaptálása és paraméterezése	2013								<span style="color: blue;">■</span>	
Nyomocső nyomás vezérlőszelepe, adaptálás	2013	<span style="color: purple;">●</span>								
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2013			<span style="color: blue;">■</span>						<span style="color: brown;">■</span>
Szerviz visszahívási üzenet (229,31 olaj típus)	2013			<span style="color: blue;">■</span>						<span style="color: brown;">■</span>
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2013			<span style="color: blue;">■</span>						<span style="color: brown;">■</span>
Szerviz visszahívási üzenet (229,51 olaj típus)	2013			<span style="color: blue;">■</span>						<span style="color: brown;">■</span>
Cserélje ki a légszűrőt	2013	<span style="color: purple;">●</span>								
A hűtőfolyadék szint tényleges értékének nullázása	2013								<span style="color: blue;">■</span>	
A külső hőmérséklet tényleges értékének nullázása	2013								<span style="color: blue;">■</span>	
A mosófolyadék szint tényleges értékének nullázása	2013								<span style="color: blue;">■</span>	



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Áthidaló tengelykapcsoló adaptációinak nullázása	2013				●			
Reset vezérlő egység	2013	●			●		●	
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2013	●						
Adaptálás mennyiség átlagérték nullázása	2013	●						
Adaptációs értékek nullázása: Nyomatékváltó áthidalás kuplung	2013				●			
Adaptációs értékek nullázása: Felkapcsolás és lekapcsolás	2013				●			
Önteszt	2013			●				
Standard olaj	2013		●					●
Fojtószelep tanul	2013	●						
Turista üzemmód : OFF-ra kapcsolva	2013						●	
Turista üzemmód : ON-ra kapcsolva	2013						●	
Független/kiegészítő fűtés feloldása	2011-2013			●				

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

M-Class [W163]	1997-2005		●					●		
M-Class [W164]	2006-2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AdBlue adagoló szelep	2011-2012	●								
AdBlue tartály szint	2009-2012	●								
Égési idő (óra)	2012								●	
Utolsó szerviz reset törlése	2012			●						●
Adaptációs memória törlése	2012	●								
Alkalmazkodó memória ürítése (hideg indítás)	2012	●								
Menet [D]	2012					●				
Üzemanyag szivattyú aktiválás	2011-2012	●								
Sebességfokozat állások programozása	2012					●				
Befecskendező programozása	2006-2012	●								
Tanulófolyamat: Választó tartomány érzékelő	2012					●				
Tanulási nulla pont szint	2012								●	
Semleges [N]	2012					●				
Pozicionáló motorok normalizálása	2012									●
Lambdaszonda áramkör a katalizátor előtt	2011-2012	●								
Parkolás [P]	2012					●				
Nyomásváltás a központi nyomástartályban	2012								●	
Nyomocső nyomás vezérlőszelepe, adaptálás	2011-2012	●								
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.1)	2012			●						●
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2012			●						●
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2012			●						●
Cserélje ki a légszűrőt	2011-2012	●								
Adaptációs értékek visszaállítása a salétromsav-oxid katalizátor cseréje után	2011-2012	●								
Reset vezérlő egység	2012					●			●	
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2011-2012	●								
NOx adaptációs értékek nullázása	2011-2012	●								
Szívó oldali fojtószelep értékek nullázása	2011-2012	●								
Adaptálás mennyiség átlagérték nullázása	2011-2012	●								

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Nulláza le a dízel részecszeszűrő differenciál nyomásérzékelője által betanult értékeket	2011-2012	●							
Adaptációs értékek nullázása: Nyomatékváltó áthidalás kuplung	2012				●				
Adaptációs értékek nullázása: Felkapcsolás és lekapcsolás	2012				●				
Hátramenet [R]	2012				●				
SCR katalizátor	2011-2012	●							
Önteszt	2012			●					
Fojtószelep tanul	2012	●							
Zéró pozíció beállítás	2006-2009						●		
Nulla mennyiség kalibrálás	2011-2012	●							

Motor  
Fék  
Műszer  
AC  
Váltómű  
Indításgátló  
Övfeszítők  
Többfunkció  
Szerviz

R-Class [W251]	2005-2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AdBlue tartály szint	2009-2013	●								
Utolsó szerviz reset törlése	2013			●						●
Menet [D]	2012-2013					●				
Sebességfokozat állások programozása	2012-2013					●				
Befecskendező programozása	2005-2008	●								
Tanulófolyamat: Választó tartomány érzékelő	2013					●				
Semleges [N]	2012-2013					●				
Pozicionáló motorok normalizálása	2011-2013				●					
Parkolás [P]	2012-2013					●				
Nyomásváltozás a központi nyomástartályban	2012-2013								●	
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.1)	2013			●						●
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2013			●						●
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2013			●						●
Reset vezérlő egység	2013					●				
Adaptációs értékek nullázása: Nyomatékváltó áthidalás kuplung	2013					●				
Adaptációs értékek nullázása: Felkapcsolás és lekapcsolás	2013					●				
Hátramenet [R]	2012-2013					●				
Önteszt	2011-2013				●					

SLK [R170]	1996-2004		●		●	●				
Adaptációs memória törlése	2004					●				
Áthidaló tengelykapcsoló adaptációinak nullázása	2004					●				
Reset vezérlő egység	2004					●				

SLK [R171]	2006-2010								●	
------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

SLR [199]	2004-2007			●	●	●	●	●	●	●
Adaptációs memória törlése	2004-2007					●				
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.1)	2004-2007			●						●
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2004-2007			●						●
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2004-2007			●						●

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

S-Class [W221]	2006-2013	●	●	●	●	●	●	●	●
AdBlue tartály szint	2011-2013	●							
Égési idő (óra)	2012-2013						●		
Utolsó szerviz reset törlése	2012-2013			●				●	
Adaptációs memória törlése	2011-2013				●				
Menet [D]	2012-2013				●				
Elektronikus stabilitás program tesztvezetés	2011-2013		●						
Sebességfokozat állások programozása	2012-2013				●				
Tanulófolyamat: Választó tartomány érzékelő	2012-2013				●				
Semleges [N]	2012-2013				●				
Parkolás [P]	2012-2013				●				
Szerviz visszahívási üzenet (228,3 olaj típus)	2012-2013			●					●
Szerviz visszahívási üzenet (228,5 olaj típus)	2012-2013			●					●
Szerviz visszahívási üzenet (228,51 olaj típus)	2012-2013			●					●
Szervizüzenet emlékeztető (olajtípus 229.1)	2012-2013			●					●
Szervizüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2012-2013			●					●
Szerviz visszahívási üzenet (229,31 olaj típus)	2012-2013			●					●
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2012-2013			●					●
Szerviz visszahívási üzenet (229,51 olaj típus)	2012-2013			●					●
Áthidaló tengelykapcsoló adaptációinak nullázása	2011-2013				●				
Reset vezérlő egység	2012-2013				●		●		
Adaptációs értékek nullázása: Nyomatékváltó áthidalás kuplung	2012-2013				●				
Adaptációs értékek nullázása: Felkapcsolás és lekapcsolás	2012-2013				●				
Hátramenet [R]	2012-2013				●				
Turista üzemmód : OFF-ra kapcsolva	2012-2013						●		
Turista üzemmód : ON-ra kapcsolva	2012-2013						●		

SL [R230]	2008-2011	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensotronic fékszabályozó rendszert aktiválni	2009-2011		●						
Kékrendszer légtelenítés	2009-2011		●						

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Adaptációs memória törlése	2008-2011	●				●			
Alkalmazkodó memória ürítése (hideg indítás)	2009-2011	●							
Sensotronic fékszabályozó rendszert kikapcsolni	2009-2011		●						
Tanulófolyamat: Választó tartomány érzékelő	2009-2011					●			
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.1)	2009-2011			●					●
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2009-2011			●					●
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2009-2011			●					●
Áthidaló tengelykapcsoló adaptációinak nullázása	2008-2011					●			
Reset vezérlő egység	2009-2011					●			
Adaptációs értékek nullázása: Nyomatékváltó áthidalás kuplung	2009-2011					●			
Adaptációs értékek nullázása: Felkapcsolás és lekapcsolás	2009-2011					●			
Fojtószelep tanul	2009-2011	●							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Sprinter [903]	2000-2005			●	●	●				
Tengelykapcsoló cseréje	2000-2005					●				
Tengelykapcsoló, Adaptációs kisspoint	2000-2005					●				
Tengelykapcsoló pont programozás	2000-2005					●				
Olaj szerviz időköznullázás	2000-2005			●						
Átvitel adaptáció	2000-2005					●				

Sprinter [904]	2000-2005			●	●	●				
Tengelykapcsoló cseréje	2000-2005					●				
Tengelykapcsoló, Adaptációs kisspoint	2000-2005					●				
Tengelykapcsoló pont programozás	2000-2005					●				
Olaj szerviz időköznullázás	2000-2005			●						
Átvitel adaptáció	2000-2005					●				

Sprinter [905]	2000-2005			●	●	●				
Tengelykapcsoló cseréje	2000-2005					●				
Tengelykapcsoló, Adaptációs kisspoint	2000-2005					●				
Tengelykapcsoló pont programozás	2000-2005					●				
Olaj szerviz időköznullázás	2000-2005			●						
Átvitel adaptáció	2000-2005					●				

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Sprinter [906]	2006-2013	●		●	●	●	●	●	●
Levegő visszakeringető lapát tanulás	2013	●							
Részecske kibocsátás szűrő tisztítása vagy cseréje	2013	●							
Adaptációs memória törlése	2013	●			●				
Részecske kibocsátás szűrő számláló törlése	2013	●							
vezérlő egység telepítés	2013	●					●		
Gáz művelet kikapcsolása	2013	●							
Gáz művelet bekapcsolása	2013	●							
Ürítse ki a gázrendszert	2013	●							
Töltse fel a gázrendszert	2013	●							
Terelő motorok kalibrálása	2013				●				
Erőltetett regeneráció	2013	●							
Izzítógyertya, aktiválás	2013	●							
Befecskendezés elzárás	2013	●							
Befecskendező programozása	2013	●							
Részecske szűrő regeneráció	2013	●							
Csőnyomás vezérlés	2013	●							
Dízel részecskeszűrő regenerálása menet közben	2013	●							
Cserélje ki a légszűrőt	2013	●							
Reset vezérlő egység	2013	●				●	●		
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2013	●							
Reset szerviz	2013			●					●
Sebességkorlátozás	2013	●							
Fojtószелеp tanul	2013	●							
Fojtószелеp pozíció betanítás	2013	●							
Független/kiegészítő fűtés feloldása	2006-2013				●				



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Vito/V-Class [W638]	1996-2003				●					
Vito/Viano [W639]	2004-2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Légtelenítse az első bal kerék kört	2012-2013		●						●	
Légtelenítse az első jobb kerék kört	2012-2013		●							
Légtelenítse a hátsó bal kerék kört	2012-2013		●							
Légtelenítse a hátsó jobb kerék kört	2012-2013		●							
Kormányzási szög érzékelő kalibrálása	2012-2013		●							
Részecske kibocsátás szűrő tisztítása vagy cseréje	2012-2013	●								
Adaptációs memória törlése	2012-2013				●					
Elektronikus stabilitás program tesztvezetés	2012-2013		●							
Befecskendezés elzárás	2012-2013	●								
Befecskendező programozása	2012-2013	●								
Pozicionáló motorok normalizálása	2012-2013				●					
Csőnyomás vezérlés	2012-2013	●								
Reset vezérlő egység	2012-2013			●						●
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2012-2013	●								
Reset szerviz	2012-2013			●						●
Független/kiegészítő fűtés feloldása	2004-2013				●					
Perdülési sebesség /hosszirányú gyorsulás érzékelők	2012-2013		●							
CL [C216]	2006-2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utolsó szerviz reset törlése	2012-2013			●						●
Adaptációs memória törlése	2010-2013				●					
Menet [D]	2009-2013				●					
Elektronikus stabilitás program tesztvezetés	2010-2013		●							
Sebességfokozat állások programozása	2009-2013				●					
Tanulófolyamat: Választó tartomány érzékelő	2012-2013				●					
Semleges [N]	2009-2013				●					
Parkolás [P]	2009-2013				●					
Szerviz visszahívási üzenet (228,3 olaj típus)	2012-2013			●						●
Szerviz visszahívási üzenet (228,5 olaj típus)	2012-2013			●						●
Szerviz visszahívási üzenet (228,51 olaj típus)	2012-2013			●						●
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.1)	2012-2013			●						●

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2012-2013			●						●
Szervíz visszahívási üzenet (229,31 olaj típus)	2012-2013			●						●
Szervíz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2012-2013			●						●
Szervíz visszahívási üzenet (229,51 olaj típus)	2012-2013			●						●
Áthidaló tengelykapcsoló adaptációinak nullázása	2010-2013					●				
Reset vezérlő egység	2008-2013					●		●		
Adaptációs értékek nullázása: Nyomatékváltó áthidalás kuplung	2012-2013					●				
Adaptációs értékek nullázása: Felkapcsolás és lekapcsolás	2012-2013					●				
Hátramenet [R]	2009-2013					●				

E-Class Coupé [W207]	2009-2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Helyzetbeállító motorok adaptálása	2013				●					
Utolsó szervíz reset törlése	2013			●						●
Ellenőrizz a terelőlap beállítási tartományát	2013				●					
Adaptációs memória törlése	2013	●				●				
Alkalmazkodó memória ürítése (hideg indítás)	2013	●								
Részecske kibocsátás szűrő számláló törlése	2013	●								
Törlés, keverék adaptálás	2013	●								
Üzemanyag korrekciós tényező	2013	●								
Befecskendező programozása	2013	●								
Bemeneti port kikapcsolás	2013	●								
Tanulófolyamat: Esőérzékelő típusa	2013								●	
Tanulófolyamat: Választó tartomány érzékelő	2013					●				
Tanulófolyamat: Szélvédő típus	2013								●	
Tanulási nulla pont szint	2013								●	
Pozicionáló motorok normalizálása	2013				●					
Lambdaszonda áramkör a katalizátor előtt	2013	●								
Oktánszám állító	2013	●								
Üzemelési ciklusszámláló	2013								●	
Szélvédő adaptálása és paraméterezése	2013								●	
Hajtsa végre a fojtószelep adaptálást	2013	●								

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Nyomocső nyomás vezérlőszelepe, adaptálás	2013	●						
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2013		●					●
Szervíz visszahívási üzenet (229,31 olaj típus)	2013		●					●
Szervíz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2013		●					●
Szervíz visszahívási üzenet (229,51 olaj típus)	2013		●					●
Cserélje ki a légszűrőt	2013	●						
Reset vezérlő egység	2013	●			●		●	
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2013	●						
Adaptálás mennyiség átlagérték nullázása	2013	●						
Adaptációs értékek nullázása: Nyomatékváltó áthidalás kuplung	2013				●			
Adaptációs értékek nullázása: Felkapcsolás és lekapcsolás	2013				●			
Önteszt	2013			●				
Standard olaj	2013		●					●
Fojtószelep tanul	2013	●						
Turista üzemmód : OFF-ra kapcsolva	2013						●	
Turista üzemmód : ON-ra kapcsolva	2013						●	
Független/kiegészítő fűtés feloldása	2011-2013			●				

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

CLS [C218]	2011-2013	●	●	●	●	●	●	●	●
Helyzetbeállító motorok adaptálása	2013				●				
AdBlue adagoló szelep	2011-2013	●							
AdBlue tartály szint	2011-2013	●							
Utolsó szerviz reset törlése	2013			●					●
Ellenőrizze a terelőlap beállítási tartományát	2013				●				
Részecske kibocsátás szűrő számláló törlése	2011-2012	●							
Menet [D]	2013				●				
Üzemanyag szivattyú aktiválás	2011-2013	●							
Sebességfokozat állások programozása	2013				●				
Befecskendező programozása	2011-2013	●							
Tanulófolyamat: Esőérzékelő típusa	2013							●	
Tanulófolyamat: Választó tartomány érzékelő	2013				●				
Tanulófolyamat: Szélvédő típus	2013							●	
Semleges [N]	2013				●				
Pozicionáló motorok normalizálása	2013				●				
Lambdaszonda áramkör a katalizátor előtt	2011-2013	●							
Kompresszor üzemideje	2013							●	
Szélvédő adaptálása és paraméterezése	2013							●	
Parkolás [P]	2013				●				
Nyomocső nyomás vezérlőszelepe, adaptálás	2011-2013	●							
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2013			●					●
Szerviz visszahívási üzenet (229,31 olaj típus)	2013			●					●
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2013			●					●
Szerviz visszahívási üzenet (229,51 olaj típus)	2013			●					●
Cserélje ki a légszűrőt	2011-2013	●							
Adaptációs értékek visszaállítása a salétromsav-oxid katalizátor cseréje után	2011-2013	●							
Reset vezérlő egység	2013				●			●	
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2011-2013	●							
NOx adaptációs értékek nullázása	2011-2013	●							
Szívó oldali fojtószelep értékek nullázása	2011-2013	●							



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

SLS [C197]	2010-2012	●	●	●		●	●	●	●	●
Utolsó szerviz reset törlése	2012			●						●
Tanulófolymat: Esőérzékelő típusa	2012							●		
Tanulófolymat: Szélvédő típus	2012							●		
Szélvédő adaptálása és paraméterezése	2012							●		
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2012			●						●
Szerviz visszahívási üzenet (229,31 olaj típus)	2012			●						●
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2012			●						●
Szerviz visszahívási üzenet (229,51 olaj típus)	2012			●						●
Reset vezérlő egység	2012							●		
Standard olaj	2012			●						●

Vario	1996-2006	●							●	
Motorfékhez szelepe	2001-2006								●	
Külső hőmérséklet érzékelő	2001-2006								●	

B-Class [W246]	2012-2013	●	●	●			●	●	●	●
Elektronikus irányító egység kalibrálása	2013		●	●						
Utolsó szerviz reset törlése	2013			●						●
Törölje az alarmcause (riasztás oka) memóriát	2012-2013								●	
Deactivate assembly position	2013		●							
Kikapcsoló relé, jármű elektromos rendszer	2012-2013								●	
Tanulófolymat: Szélvédő típus	2012-2013								●	
Move to the assembly position	2013		●							
Üzemidő, bal	2012-2013								●	
Üzemidő, jobb	2012-2013								●	
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2013			●						●
Szerviz visszahívási üzenet (229,31 olaj típus)	2013			●						●
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2013			●						●
Szerviz visszahívási üzenet (229,51 olaj típus)	2013			●						●
Kiegészítő akkumulátor relé, Eco-start/stop funkció	2012-2013								●	
Relé, terminál 30g	2012-2013								●	
Standard olaj	2013			●						●







Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

M-Class [W166]	2012-2013	■	■	■	■	■	■	■	■
Helyzetbeállító motorok adaptálása	2012-2013				■				
AdBlue adagoló szelep	2012-2013	■							
AdBlue tartály szint	2012-2013	■							
Hűtőkompresszor bejáratása	2012-2013				■				
Elektronikus irányító egység kalibrálása	2013		■						
Utolsó szerviz reset törlése	2013			■					■
Ellenőrizze a terelőlap beállítási tartományát	2013				■				
Törölje az alarmcause (riasztás oka) memóriát	2012-2013							■	
Vezérlőegység kód	2012-2013				■				
Fogyasztói paraméterek	2012-2013				■				
Deactivate assembly position	2013		■						
Kikapcsoló relé, jármű elektromos rendszer	2012-2013							■	
Menet [D]	2013				■				
Üzemanyag szivattyú aktiválás	2012-2013	■							
Sebességfokozat állások programozása	2013				■				
Hidraulika egység	2012-2013		■						
Befecskendező programozása	2012-2013	■							
Tanulófolyamat: Választó tartomány érzékelő	2013				■				
Tanulófolyamat: Szélvédő típus	2012-2013							■	
Move to the assembly position	2013		■						
Semleges [N]	2013				■				
Pozicionáló motorok normalizálása	2012-2013				■				
Lambdaszonda áramkör a katalizátor előtt	2012-2013	■							
Üzemidő, bal	2012-2013							■	
Üzemidő, jobb	2012-2013							■	
Parkolás [P]	2013				■				
Nyomocső nyomás vezérlőszelepe, adaptálás	2012-2013	■							
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2013			■					■
Szerviz visszahívási üzenet (229,31 olaj típus)	2013			■					■
Szerviz visszahívási üzenet (229,5 olaj típus)	2013			■					■
Szerviz visszahívási üzenet (229,51 olaj típus)	2013			■					■
Kiegészítő akkumulátor relé, Eco-start/stop funkció	2012-2013							■	

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Relé, terminál 30g	2012-2013								●	
Cserélje ki a légszűrőt	2012-2013	●								
Adaptációs értékek visszaállítása a salétromsav-oxid katalizátor cseréje után	2012-2013	●								
Reset vezérlő egység	2012-2013		●			●			●	
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2012-2013	●								
NOx adaptációs értékek nullázása	2012-2013	●								
Szívó oldali fojtószelep értékek nullázása	2012-2013	●								
Adaptálás mennyiség átlagérték nullázása	2012-2013	●								
Nulláza le a dízel részecskeszűrő differenciál nyomásérzékelője által betanult értékeket	2012-2013	●								
Adaptációs értékek nullázása: Nyomatékváltó áthidalás kuplung	2013					●				
Adaptációs értékek nullázása: Felkapcsolás és lekapcsolás	2013					●				
Hátramenet [R]	2013					●				
SCR katalizátor	2012-2013	●								
Önteszt	2013				●					
Standard olaj	2013			●						●
Turista üzemmód : OFF-ra kapcsolva	2012-2013								●	
Turista üzemmód : ON-ra kapcsolva	2012-2013								●	
Legyezőmozgás mértéke, oldalirányú és hosszirányú gyorsulásérzékelő	2012-2013		●							
Nulla mennyiség kalibrálás	2012-2013	●								

A-Class [W176]	2013	●	●	●			●	●	●	
Elektronikus irányító egység kalibrálása	2013		●							
Utolsó szerviz reset törlése	2013			●						
Törölje az alarmcause (riasztás oka) memóriát	2013								●	
Deactivate assembly position	2013		●							
Kikapcsoló relé, jármű elektromos rendszer	2013								●	
Tanulófolyamat: Szélvédő típus	2013								●	
Move to the assembly position	2013		●							
Üzemidő, bal	2013								●	
Üzemidő, jobb	2013								●	
Szervízüzenet emlékeztető (olajtípus 229.3)	2013			●						





Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Mitsubishi

Pajero III [99-06]	2003	●								
Outlander I [03-06]	2005	●				●	●			

## Nissan

Interstar X70	2003-2010	●	●					●		
Légk.kompresszor relé	2009-2010	●								
Gázpedál pozíció szenzor A áramkör	2009-2010	●								
Adaptív regenerálás utáni részecske szűrő	2009-2010	●								
Előrehaladás működtető parancs	2009-2010	●								
Légkondicionáló kompresszor	2009-2010	●								
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2003-2010	●								
Légzsalu szelep programozás	2009-2010	●								
Légbeszívó nyílás terelőlap	2003-2010	●								
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2003-2010	●								
Szélcsatorna (air path) programozás	2009-2010	●								
Segéd vízszivattyúAuxiliary water pump	2009-2010	●								
Hidraulikus légtelenítő egység és fékkörök	2009-2010		●							
Vezérműtengely érzékelő programozása	2009-2010	●								
Konfiguráció Légk.	2009-2010	●								
Konfiguráció tempomat vezérlés/sebesség határoló	2009-2010	●								
Konfiguráció alapjárat fordulatszám csökkentés	2009-2010	●								
Konfiguráció alapjárat fordulatszám növelés	2009-2010	●								
Konfiguráció befecskendezés tiltás	2009-2010	●								
Konfiguráció szervokormány elektromos szivattyú egység	2009-2010	●								
Konfiguráció elektromos fogyasztók megelőzése	2009-2010	●								
Konfiguráció hőelems	2009-2010	●								
Hűtőfolyadék kör kapcsoló mágnes szelep	2009-2010	●								
Sebességtartás / Sebességkorlátozás beprogramozása	2009-2010	●								
1. Henger befecskendező kód	2009-2010	●								
2. Henger befecskendező kód	2009-2010	●								

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátoló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	■	■	■	■	■	■	■	■

3. Henger befecskendező kód	2009-2010	●							
4. Henger befecskendező kód	2009-2010	●							
Maximális sebességhatár kikapcsolása	2009-2010	●							
Gyors alpjárat fordulatszám funkció kikapcsolása	2009-2010	●							
EGR megkerülő	2009-2010	●							
EGR bypass szelep	2003-2010	●							
EGR mágnesszelep	2009-2010	●							
kipufogógáz visszavezető rendszer szelep EGR	2009-2010	●							
EGR szelep programozás	2009-2010	●							
Kipufogógáz visszavezető szelep programozása csere után	2009-2010	●							
EGR szelep állapot	2009-2010	●							
Electric water pump	2009-2010	●							
Sebességtartás vége / Sebességkorlátozás beprogramozása	2009-2010	●							
Adaptív motor	2009-2010	●							
Törölje az adaptív motorparamétereket	2009-2010	●							
Törölje a Vezérlőegység konfigurációt	2009-2010	●							
Kipufogógáz visszavezető szelep adaptívokat törölni	2009-2010	●							
Nyomásszabályozó adaptívokat törölni	2009-2010	●							
Beprogramozott értékeket törölni	2009-2010	●							
Jármű funkció programozás törlése	2009-2010	●							
Kipufogó oldali befecskendező áramkör	2009-2010	●							
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2003-2010	●							
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2003-2010	●							
Tartós alpjárat fordulatszám működés	2009-2010	●							
Első EGR hűtőfolyadék szivattyú	2009-2010	●							
Lendkerék cél programozás	2009-2010	●							
Üzemanyag szivárgás vizsgálat	2009-2010	●							
Üzemanyag nyomásszabályzó	2003-2010	●							
Üzemanyagnyomás szolenoid szelep	2009-2010	●							
Üzemanyagszivattyú relé	2009-2010	●							
Üzemanyag elzárás	2009-2010	●							
Üzemanyag ellátás megakadályozás	2009-2010	●							
Sebességváltó konfiguráció	2009-2010	●							
Kiegészítő fűtés fűtő elem	2009-2010	●							
Fűtés ellenállás relé 1	2003-2010	●							
Fűtés ellenállás relé 2	2003-2010	●							
Fűtés ellenállás relé 3	2003-2010	●							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	■	■	■	■	■	■	■	■

Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2003-2010	●						
Magasnyomású szivattyú	2009-2010	●						
Magas üzemanyagnyomás áramkör hibakeresés	2009-2010	●						
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2003-2010	●						
Adaptív befecskendező 1. sz.	2009-2010	●						
Adaptív befecskendező 2. sz.	2009-2010	●						
Adaptív befecskendező 3. sz.	2009-2010	●						
Adaptív befecskendező 4. sz.	2009-2010	●						
1 henger befecskendező	2003-2010	●						
2 henger befecskendező	2003-2010	●						
3 henger befecskendező	2003-2010	●						
4 henger befecskendező	2003-2010	●						
Befecskendező programozása	2009-2010	●						
Befecskendező újratelepítés	2009-2010	●						
Beömlő fedél	2009-2010	●						
Légbemeneti terelőlapát újratelepítése	2009-2010	●						
Computer lezárása	2009-2010					●		
Befecskendező vezérlés lezárva	2009-2010	●						
Kisnyomású szivattyú relé	2009-2010	●						
Maximum sebesség határoló	2009-2010	●						
Részecske kibocsátás szűrő hőmérséklet	2009-2010	●						
Befecskendező részecskeszűrő	2009-2010	●						
Részecske szűrő befecskendező vezérlőáramkör	2009-2010	●						
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő	2009-2010	●						
Részecske szűrő regeneráció	2009-2010	●						
Részecskeszűrő relatív-nyomás érzékelő	2009-2010	●						
Előfűtő egység	2009-2010	●						
Előfűtés megakadályozás	2009-2010	●						
Adaptív nyomás szabályozás	2009-2010	●						
Programozás újakezdeményezése	2009-2010	●						
Arányos gazdagság érzékelő fűtés	2009-2010	●						
Arányos dúság érzékelő programozása	2009-2010	●						
Adaptív nyomócsőnyomás	2009-2010	●						
Csőnyomás szabályozó	2003-2010	●						
Olvassa a konfigurációt	2009-2010	●				●		
Beszívott levegő hőmérséklet érzékelő reinitializálása	2009-2010	●						
EGR szelep reinitializálás	2009-2010	●						
Motor Hűtőfolyadék Szivattyú Relé	2009-2010	●						
Relé, előfűtő	2009-2010	●						









Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Opel/Vauxhall

Astra H	2004-2012	●								
Lambda érzékelő nullázása	2004-2012	●								
Combo [02-]	2002-2012				●	●				
Kuplung légtelenítés	2002-2012					●				
Túlhevülés védelem	2002-2011				●					
Indítási mennyiség	2002-2011				●					
Corsa C	2001-2012				●	●				
Kuplung légtelenítés	2001-2012					●				
Túlhevülés védelem	2001-2011				●					
Indítási mennyiség	2001-2011				●					
Corsa D	2007-2010				●					
Meriva	2003-2010					●				
Kuplung légtelenítés	2003-2010					●				
Signum	2002-2006				●					
Indítási mennyiség	2002-2006				●					
Vectra C	2002-2006				●					
Indítási mennyiség	2002-2006				●					
Vivaro	2001-2011	●			●	●		●		
Légkondicionáló relé	2011	●								
EGR hűtés megkerülő szelep	2011	●								
Üzemanyagadagoló szolenoid szelep	2011	●								
Izzítás idő relé	2011	●								
Befecskendező programozása	2011	●								
Kimenet 1 hűtőventilátor relé	2011	●								
Kimenet 2 hűtőventilátor relé	2011	●								
Túlhevülés védelem	2001-2006				●					
Relé 1 (pótfűtés)	2011	●								
Relé 2 (pótfűtés)	2011	●								
EGR offset nullázása	2011	●								
Sebességkorlátozás	2009-2011	●								
Indítási mennyiség	2001-2006				●					
Fojtó szelep vezérlés	2011	●								
transzponder kulcs programozása	2001-2006					●		●		

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Astra J	2010-2012	●							
Főtengely-állás reluctor kerék tanulás	2010-2012	●							
Motor hűtőfolyadék fűtő termosztát	2011-2012	●							
Kipufogógáz hőmérséklet-érzékelő betanítás nullázás	2010-2012	●							
Alapjárat fordulatszám szabályozás programozása	2010-2012	●							
Alapjárat levegőszabályozó alaphelyzetbe állítása	2010-2012	●							
Lambda érzékelő nullázása	2011-2012	●							
Dízel részecskeszűrő nyomásérzékelő újraindítása	2010-2012	●							
Movano	2004-2010					●		●	
transzponder kulcs programozása	2004-2010					●		●	

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Peugeot

307 Serie 2 [05-08]	2005-2008	●								
Befecskendező kód programozása	2005-2008	●								
407	2007-2011	●								
EGR mixer pillangószelep csere	2007-2011	●								
Befecskendező kód programozása	2007-2011	●								
EGR keverő pillangószelepének és a bypass pillangószelep cseréje	2007-2011	●								
Partner Serie 1 [02-08]	2002-2008	●			●					
Befecskendező kód programozása	2002-2008	●								
Bipper	2013	●	●	●				●	●	●
Reset szerviz	2013									●
207	2006-2012	●								
EGR mixer pillangószelep csere	2006-2012	●								
Befecskendező kód programozása	2006-2012	●								
EGR keverő pillangószelepének és a bypass pillangószelep cseréje	2006-2012	●								
EGR szelep cseréje	2006-2012	●								

Motor  
Fék  
Műszer  
AC  
Váltómű  
Indításgátló  
Övfeszítők  
Többfunkció  
Szerviz

308	2008-2013	●	●	●	●					●	●	●
Gumiabroncs nyomás megfigyelés aktiválás	2013										●	
Légtelenítse az első bal kerék kört	2013		●									
Légtelenítse az első jobb kerék kört	2013		●									
Légtelenítse a hátsó bal kerék kört	2013		●									
Légtelenítse a hátsó jobb kerék kört	2013		●									
Kormányzási szög érzékelő kalibrálása	2013		●									
Katalizátoros részecskeszűrő (CPF) változás	2009-2013	●										
Klíma vezérlőegység átállítása Celsius fokokra.	2013				●							
Klíma vezérlőegység átállítása Fahrenheit fokokra.	2013				●							
Adaptációs memória törlése	2013	●										
Gumiabroncs nyomás megfigyelés kikapcsolás	2013										●	
EGR mixer pillangószelep csere	2008-2013	●										
kipufogógáz visszavezető rendszer szelep EGR	2013	●										
Törölje a pótkereket	2013										●	
Kiegészítő kerekek törlése	2013										●	
Első bal kerék tanulás	2013										●	
Első jobb kerék tanulás	2013										●	
Befecskendező kód programozása	2008-2013	●										
Computer lezárása	2013									●		
Hátsó bal kerék tanulás	2013										●	
Hátsó jobb kerék tanulás	2013										●	
Regeneráció	2013	●										
EGR keverő pillangószelepeinek és a bypass pillangószelep cseréje	2008-2013	●										
Adalékanyag tartály cseréje	2013	●										
EGR szelep cseréje	2008-2013	●										
Reset szerviz	2013											●
Parkolássegítő érzékelő teszt	2013										●	
Kormányzási szögkalibrálás	2013		●									
Computer nyitása	2013									●		
107	2013	●	●						●	●	●	



Motor  
Fék  
Műszer  
AC  
Váltómű  
Indításgátló  
Övfeszítők  
Többfunkció  
Szerviz

3008	2009-2013	●	●	●	●	●	●	●	●
Légtelenítse az első bal kerék kört	2013		●						
Légtelenítse az első jobb kerék kört	2013		●						
Légtelenítse a hátsó bal kerék kört	2013		●						
Légtelenítse a hátsó jobb kerék kört	2013		●						
Légtelenítő hidraulikus kör	2013					●			
Fék kábel feszültség	2013		●						
Kormányzási szög érzékelő kalibrálása	2013		●						
Katalizátoros részecskeszűrő (CPF) változás	2013	●							
Adaptációs memória törlése	2013	●							
Gazdaságos üzemmód kikapcsolása	2013							●	
Hidraulikus kör nyomásmentesítése	2013					●			
kipufogógáz visszavezető rendszer szelep EGR	2013	●							
Üzemanyag szivárgás vizsgálat	2013	●							
Computer lezárása	2013						●		
Üres állás programozása	2013					●			
Olajcsere	2013					●			
Kézifék Kalibrálási	2013		●						
Hidraulikus kör nyomás alá helyezése	2013					●			
Tengelykapcsoló fogási pontjának /drag point/ programozása	2013					●			
Sebességváltó rács /grid/ programozása	2013					●			
Regeneráció	2013	●							
Az önprogramozó értékek újrainicializálása	2009-2013					●			
Az automatikus sebességváltó cseréje	2013					●			
Adalékanyag tartály cseréje	2013	●							
Sebességfokozat kapcsoló számláló nullázása	2013					●			
Fokozatválasztó, terelőlapok és elektromos szivattyú számláló	2013					●			
Reset szerviz	2013								●
Parkolásegítő érzékelő teszt	2013							●	
Szerviz pozíció	2013		●						
Kormányzási szögkalibrálás	2013		●						
Computer nyitása	2013						●		
Írja a kódot az 1 befecskendező hengerre	2013	●							
Írja a kódot az 2 befecskendező hengerre	2013	●							
Írja a kódot az 3 befecskendező hengerre	2013	●							







Motor  
Fék  
Műszer  
AC  
Váltómű  
Indításgátló  
Övfeszítők  
Többfunkció  
Szerviz

5008	2010-2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Légtelenítse az első bal kerék kört	2013		●							
Légtelenítse az első jobb kerék kört	2013		●							
Légtelenítse a hátsó bal kerék kört	2013		●							
Légtelenítse a hátsó jobb kerék kört	2013		●							
Légtelenítő hidraulikus kör	2013					●				
Fék kábel feszültség	2013		●							
Kormányzási szög érzékelő kalibrálása	2013		●							
Katalizátoros részecskeszűrő (CPF) változás	2013	●								
Adaptációs memória törlése	2013	●								
Gazdaságos üzemmód kikapcsolása	2013								●	
Hidraulikus kör nyomásmentesítése	2013					●				
kipufogógáz visszavezető rendszer szelep EGR	2013	●								
Forgásmérő / gyorsulásmérő-érzékelő kalibrálása	2013		●							
Computer lezárása	2013							●		
Üres állás programozása	2013					●				
Olajcsere	2013					●				
Kézfék Kalibrálási	2013		●							
Hidraulikus kör nyomás alá helyezése	2013					●				
Tengelykapcsoló fogási pontjának /drag point/ programozása	2013					●				
Sebességváltó rács /grid/ programozása	2013					●				
Regeneráció	2013	●								
Az önprogramozó értékek újrainicializálása	2010-2013					●				
Az automatikus sebességváltó cseréje	2013					●				
Adalékanyag tartály cseréje	2013	●								
Sebességfokozat kapcsoló számláló nullázása	2013					●				
Fokozatváltó, terelőlapok és elektromos szivattyú számláló	2013					●				
Reset szerviz	2013									●
Parkolássegítő érzékelő teszt	2013								●	
Szerviz pozíció	2013		●							
Kormányzási szögkalibrálás	2013		●							
Computer nyitása	2013							●		



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

508	2011-2013	●	●					●	●	●
Légáram-mérő csere	2013	●								
Légtelenítse az első bal kerék kört	2013		●							
Légtelenítse az első jobb kerék kört	2013		●							
Légtelenítse a hátsó bal kerék kört	2013		●							
Légtelenítse a hátsó jobb kerék kört	2013		●							
Kormányzási szög érzékelő kalibrálása	2013		●							
Katalizátoros részecskeszűrő (CPF) változás	2013	●								
Légkeverő cseréje	2013	●								
Motor blokk csere áramlásmérővel	2013	●								
Motor blokk csere áramlásmérő nélkül	2013	●								
Nagynyomású szivattyú cserék üzemanyagáram szabályozóval	2013	●								
Nyomáskülönbség-érzékelő csere	2013	●								
Gázolaj adalékanyag feltöltése	2013	●								
Computer lezárása	2013							●		
Hosszirányú gyorsulás érzékelő kalibrálása	2013		●							
A Stop & Start funkció újra aktiválása	2013	●								
Cső feltöltése adalékanyaggal	2013	●								
Regeneráció	2013	●								
Kiegészítő vezető biztonsági öv cseréje	2013	●								
Hengerfej cseréje	2013	●								
Kipufogócsonk cseréje	2013	●								
Oxigén érzékelő cseréje	2013	●								
EGR hőcserélő cseréje	2013	●								
EGR szelep cseréje	2013	●								
Turbó cseréje	2013	●								
Reset szerviz	2013									●
Kormányzási szögkalibrálás	2013		●							
Computer nyitása	2013							●		
Írja a kódot az 1 befecskendező hengerre	2013	●								
Írja a kódot az 2 befecskendező hengerre	2013	●								
Írja a kódot az 3 befecskendező hengerre	2013	●								
Írja a kódot az 4 befecskendező hengerre	2013	●								

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Porsche

911 997 [05-11]	2005-2011		●	●	●	●	●	●	●
HBA kalibrálás	2005-2011							●	
Szerviz üzenet visszahívása	2011								●
Xenon kalibrálás	2005-2011							●	

Boxster 987 [05-11]	2005-2011	●	●	●	●	●	●	●	●
HBA kalibrálás	2005-2011							●	
Szerviz üzenet visszahívása	2011								●
Xenon kalibrálás	2005-2011							●	

Cayman	2006-2011	●	●	●	●	●	●	●	●
HBA kalibrálás	2006-2011							●	
Szerviz üzenet visszahívása	2011								●
Xenon kalibrálás	2006-2011							●	









Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Vészfékezés figyelmeztető visszajelzéssel	1998-2000							●	
Kisérő világítással	1998-2000							●	
Kéz nélküli funkcióval	1998-2000							●	
Kéz nélküli zárással	1998-2000							●	
Kéz nélküli indítással	1998-2000							●	
ABS veszély figyelmeztető jelzővel	1998-2000							●	
Fényszóró mosóval	1998-2000							●	
Automatikus világítás kapcsolóval	1998-2000							●	
Eső világítás szenzorral	1998-2000							●	
Esőszenzorral	1998-2000							●	
Bekapcsolt világítással	1998-2000							●	
Napfénytetővel	1998-2000							●	
Gumiabroncs nyomás megfigyeléssel	1998-2000							●	
Hang szintetizátorral	1998-2000							●	
Arab sebességszabályozó nélkül	1998-2000							●	
Automatikus kártyás ablak zárás nélkül	1998-2000							●	
Vezető ülés memória nélkül	1998-2000							●	
Vészfékezés figyelmeztető visszajelzés nélkül	1998-2000							●	
Kisérő világítás nélkül	1998-2000							●	
Kéz nélküli funkció nélkül	1998-2000							●	
Kéz nélküli zárás nélkül	1998-2000							●	
Kéz nélküli indítás nélkül	1998-2000							●	
ABS veszély figyelmeztető jelző nélkül	1998-2000							●	
Fényszóró mosó nélkül	1998-2000							●	
Automatikus világítás kapcsoló nélkül	1998-2000							●	
Eső világítás szenzor nélkül	1998-2000							●	
Esőszenzor nélkül	1998-2000							●	
Világítás nélkül	1998-2000							●	
Napfénytető nélkül	1998-2000							●	
Gumiabroncs nyomás megfigyelés nélkül	1998-2000							●	
Hang szintetizátor nélkül	1998-2000							●	
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	1998-2008		●					●	



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Reteszár vezérlés, aktív	2001-2006						●	
Szuperzár vezérlés, nem aktív	2001-2006						●	
Reteszár feloldása (deadunlocking)	2001-2006						●	
Elektromos gyermek védelemmel	2001-2006						●	
Elektromos gyermek védelem nélkül	2001-2006						●	
Elektromos vízszivattyú	2006	●						
Sebességtartás vége / Sebességkorlátozás beprogramozása	2006	●						
Adaptív motor	2006	●						
Motor típus	2001-2006						●	
Törölje az adaptív motorparamétereket	2006	●						
Memória törlése a kioldott riasztóhoz	2001-2006						●	
Beprogramozott értékeket törölni	2006	●						
Törlés, gumibroncsok cseréje után	2001-2006						●	
Elektronikus menetstabilitás programrendszer automatikus visszacsatlakozás küszöbérték	1994-2006		●					
EPS érzékelő programozása	1994-2006		●					
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2006	●						
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2006	●						
Hibakeresés az indító antennáin	2001-2006						●	
Hiba figyelmeztető lámpa vezérlés	2006	●						
Lendkerék cél programozás	2006	●						
FollowMeHome (hazakísérő) fények	2001-2006						●	
Első ködlámpák	2001-2006						●	
Üzemanyagfedél zárása	2001-2006						●	
Üzemanyagszivattyú relé	2006	●						
Üzemanyag elzárás	2006	●						
Vészvilágítás	1994-2006		●					
ABS általi figyelmeztető fényjelzés	2001-2006						●	
Fűtött első ülés	2001-2006						●	
Kürt	2001-2006						●	
Adaptív gyújtótekercs	2006	●						
Kormányzási szög érzékelő inicializálása	1994-2006		●					
1 henger befecskendező	2006	●						
2 henger befecskendező	2006	●						
3 henger befecskendező	2006	●						
4 henger befecskendező	2006	●						
Utastér világítás	2001-2006						●	
Kulcstípus	2001-2006						●	
Kopogásérzékelő beprogramozása	2006	●						
Lambda próba fűtés, katalizátor után	2006	●						





Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Arab sebességszabályozó nélkül	2001-2006						●	
Automatikus kártyás ablak zárás nélkül	2001-2006						●	
Automata váltómű nélkül	2006	●						
Vezető ülés memória nélkül	2001-2006						●	
Vészfékezés figyelmeztető visszajelzés nélkül	2001-2006						●	
Kisérő világítás nélkül	2001-2006						●	
Kéz nélküli funkció nélkül	2001-2006						●	
Kéz nélküli zárás nélkül	2001-2006						●	
Kéz nélküli indítás nélkül	2001-2006						●	
ABS veszély figyelmeztető jelző nélkül	2001-2006						●	
Fényszóró mosó nélkül	2001-2006						●	
Automatikus világítás kapcsoló nélkül	2001-2006						●	
Eső világítás szenzor nélkül	2001-2006						●	
Esőszenzor nélkül	2001-2006						●	
Világítás nélkül	2001-2006						●	
Napfénytető nélkül	2001-2006						●	
Gumiabroncs nyomás megfigyelés nélkül	2001-2006						●	
Hang szintetizátor nélkül	2001-2006						●	
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	1994-2006		●					●

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	●	●	●	●	●	●	●	●

Espace III	1996-2002	●	●	●	●	●	●	●
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	1996-2002	●						
Légbeszívó nyílás terelőlap	1996-2002	●						
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	1996-2002	●						
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	1996-2002		●					
Szabályozó motor, páramentesítő	1996-2002				●			
Elosztómotor: Páramentesítés	1996-2002				●			
Elosztómotor: Ventilátorok	1996-2002				●			
Ajtó zárás	1996-2002						●	
EGR bypass szelep	1996-2002	●						
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	1996-2002	●						
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	1996-2002	●						
Lábtéri elosztó motor: Zárva	1996-2002				●			
Lábtéri elosztó motor: Nyitva	1996-2002				●			
Első ködlámpák	1996-2002						●	
Üzemanyag nyomásszabályzó	1996-2002	●						
Vészvilágítás	1996-2002		●				●	
Fűtés ellenállás relé 1	1996-2002	●						
Fűtés ellenállás relé 2	1996-2002	●						
Fűtés ellenállás relé 3	1996-2002	●						
Fűtés ellenállás típusa	1996-2002				●			
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	1996-2002	●						
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	1996-2002	●						
1 henger befecskendező	1996-2002	●						
2 henger befecskendező	1996-2002	●						
3 henger befecskendező	1996-2002	●						
4 henger befecskendező	1996-2002	●						
Beltéri lámpák elől	1996-2002						●	
Beltéri lámpák hátul	1996-2002						●	
Mikroturbinás motor belső hőmérséklet érzékelője	1996-2002				●			
Balkormányos	1996-2002				●			
Bal irányjelző relé	1996-2002						●	
Bal keverőmotor Teljesen hideg	1996-2002				●			
Bal keverőmotor Teljesen meleg	1996-2002				●			
Computer lezárása	1996-2002					●		
Vezető oldali ablak leengedése	1996-2002						●	
Keringtető motor: csak hűtés	1996-2002				●			



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Keringtető motor: csak fűtés	1996-2002				●				
Utastér ventilátor	1996-2002				●				
Megelőző automata féklámpák hirtelen fékezés alatt	1996-2002		●						
Tápszivattyú motor vizsgálat	1996-2002		●						
Csőnyomás szabályozó	1996-2002	●							
Vezető oldali ablak felhúzása	1996-2002							●	
Olvassa a konfigurációt	1996-2002				●			●	
Hátsó ködlámpa	1996-2002							●	
Hátsó ablaktörő	1996-2002							●	
Belső keringtetés motor: külső levegő	1996-2002				●				
Újrahasznosító motor: Újrahasznosított levegő	1996-2002				●				
A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	1996-2002		●						
Jobbkormányos	1996-2002				●				
Jobb irányjelző relé	1996-2002							●	
Jobb keverőmotor Teljesen hideg	1996-2002				●				
Jobb keverőmotor Teljesen meleg	1996-2002				●				
Működtetők statikus vizsgálata	1996-2002	●							
Féklámpa kapcsoló relé	1996-2002		●						
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	1996-2002	●							
Computer nyitása	1996-2002						●		
Jármű sebesség információ	1996-2002		●						
Járműtípus	1996-2002				●				
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	1996-2002		●						
Ablaktörők alacsony fordulatszám	1996-2002							●	

Espace IV	2003-2011	●	●	●		●		●	●	●
ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer kalibráció programozás	2003-2011		●							
Szekvenciális vezérlésműködtető	2003-2011					●				
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2003-2011	●								
Légkondicionálás vezetékes csatlakozással	2003-2011					●				
Légkondicionálás vezetékes csatlakozás nélkül	2003-2011					●				
Légbeszívó nyílás terelőlap	2003-2011	●								
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2003-2011	●								
Automatikus fékvilágítás aktiválás	2003-2011		●							
Automatikus fékvilágítás kikapcsolása	2003-2011		●							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2003-2011		●					
B1 fékvezérlő szolenoid szelep	2003-2011				●			
B2 fékvezérlő szolenoid szelep	2003-2011				●			
Hidraulikus légtelenítő egység és fékkörök	2003-2011		●					
Féknyomás érzékelő programozása	2003-2011		●					
Berregés hangerő	2003-2011						●	
Lakókocsi vontató távolság	2003-2011						●	
Nyelv kiválasztása a műszerfalon	2003-2011			●				
Tengelykapcsoló motorciklus	2003-2011				●			
Számítógép művelet és kalibrálás	2003-2011		●					
EGR bypass szelep	2003-2011	●						
Konverter zárás adaptálás törlése	2003-2011				●			
Fedélzeti diagnosztika memória törlése	2003-2011				●			
Elektronikus menetstabilitás programrendszer automatikus visszacsatlakozás küszöbérték	2003-2011		●					
EPS érzékelő programozása	2003-2011		●					
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2003-2011	●						
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2003-2011	●						
Üzemanyag nyomásszabályzó	2003-2011	●						
Sebességváltó kar zárás vezérlő szolenoid szelep	2003-2011				●			
Vészvilágítás	2003-2011		●					
Fűtés ellenállás relé 1	2003-2011	●						
Fűtés ellenállás relé 2	2003-2011	●						
Fűtés ellenállás relé 3	2003-2011	●						
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2003-2011	●						
Kormányzási szög érzékelő inicializálása	2003-2011		●					
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2003-2011	●						
1 henger befecskendező	2003-2011	●						
2 henger befecskendező	2003-2011	●						
3 henger befecskendező	2003-2011	●						
4 henger befecskendező	2003-2011	●						
K2 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2003-2011				●			
K3 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2003-2011				●			
Olajnyomás szabályozó szolenoid szelep	2003-2011				●			
Megelőző automata féklámpák hirtelen fékezés alatt	2003-2011		●					



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Rögzítés nélküli választókkal	2003-2011					●				
Úttartás szabályozó nélkül	2003-2011					●				
Kuplung pedál programozás írása	2003-2011		●							
Új kuplung behelyezésének dátumának beírása	2003-2011					●				
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	2003-2011		●							
Felírni az erőátviteli rendszer olajcsere dátumát	2003-2011					●				
Írja be a VIN-t	2003-2011		●							

Motor  
 Fék  
 Műszer  
 AC  
 Váltómű  
 Indításgátoló  
 Övfeszítők  
 Többfunkció  
 Szerviz

Laguna I	1994-2001	●	●					●	●		
ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer kalibráció programozás	1994-2001		●								
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	1999-2001	●									
Légbeszívó nyílás terelőlap	1999-2001	●									
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	1999-2001	●									
Automatikus fékvilágítás aktiválás	1994-2001		●								
Automatikus fékvilágítás kikapcsolása	1994-2001		●								
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	1994-2001		●								
Hidraulikus légtelenítő egység és fékkörök	1994-2001		●								
Féknyomás érzékelő programozása	1994-2001		●								
EGR bypass szelep	1999-2001	●									
Elektronikus menetstabilitás programrendszer automatikus visszacsatlakozás küszöbérték	1994-2001		●								
EPS érzékelő programozása	1994-2001		●								
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	1999-2001	●									
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	1999-2001	●									
Üzemanyag nyomásszabályzó	1999-2001	●									
Vészvilágítás	1994-2001		●								
Fűtés ellenállás relé 1	1999-2001	●									
Fűtés ellenállás relé 2	1999-2001	●									
Fűtés ellenállás relé 3	1999-2001	●									
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	1999-2001	●									
Kormányzási szög érzékelő inicializálása	1994-2001		●								
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	1999-2001	●									
1 henger befecskendező	1999-2001	●									
2 henger befecskendező	1999-2001	●									
3 henger befecskendező	1999-2001	●									
4 henger befecskendező	1999-2001	●									
Computer lezárása	1994-2001								●		
Megelőző automata féklámpák hirtelen fékezés alatt	1994-2001		●								
Tápszivattyú motor vizsgálat	1994-2001		●								
Csőnyomás szabályozó	1999-2001	●									
Olvassa a konfigurációt	1994-2001		●						●		

Motor    Fék    Műszer    AC    Váltómű    Indításgátló    Övfeszítők    Többfunkció    Szerviz

■    ■    ■    ■    ■    ■    ■    ■    ■

A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	1994-2001		●							
Esebességmérő index programozása	1994-2001		●							
Sebességmérő index	1994-2001		●							
Működtetők statikus vizsgálata	1999-2001	●								
Kormánykerék szög beprogramozás üzemszünet	1994-2001		●							
Kormánykerék szög érzékelő programozás	1994-2001		●							
Féklámpa kapcsoló relé	1994-2001		●							
Keresztgyorsulás program üzemszünet	1994-2001		●							
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	1999-2001	●								
Computer nyitása	1994-2001						●			
Jármű sebesség információ	1994-2001		●							
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	1994-2001		●							
Infravörös távirányítással	1994-2001					●				
Rádió frekvenciás távirányítással	1994-2001					●				
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	1994-2001		●							

Laguna II	2001-2007	●	●	●		●		●	●	●
ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer kalibráció programozás	2001-2007		●							
Karbantartási üzemmód aktiválás	2001-2007		●							
Szekvenciális vezérlésműködtető	2001-2007					●				
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Brazília	2002-2007			●						
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Európa	2002-2007			●						
ADAC kijelző típusa	2002-2007			●						
AHL Adaptációs kanyarlámpák	2002-2007			●						
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2001-2007	●								
Légkondicionálás vezetékes csatlakozással	2004-2007					●				
Légkondicionálás vezetékes csatlakozás nélkül	2004-2007					●				
Légbeszívó nyílás terelőlap	2001-2007	●								
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2001-2007	●								
Analóg/digitális óra	2002-2007			●						
Alkalmazza	2001-2007		●							
Arabia sebességszabályozó	2002-2007			●						
Automatikus fékvilágítás aktiválás	2001-2007		●							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Automatikus fékvilágítás kikapcsolása	2001-2007		●					
Automata kiegészítő fényszóró	2002-2007			●				
Automatikus sebességváltó	2002-2007			●				
Automatikus világítás rendszer	2002-2007			●				
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2001-2007		●					
B1 fékvezérlő szolenoid szelep	2001-2007				●			
B2 fékvezérlő szolenoid szelep	2001-2007				●			
Hidraulikus légtelenítő egység és fékkörök	2001-2007		●					
Karosszéria verzió	2002-2007			●				
Féknyomás érzékelő programozása	2001-2007		●					
Fék mágnesszelep 1	2001-2007				●			
Fék mágnesszelep 2	2001-2007				●			
Duda	2002-2007			●				
Berregés hangerő	2001-2007						●	
Lakókocsi vontató távolság	2001-2007						●	
Kártya/Kulcs	2002-2007			●				
Nyelv kiválasztása a műszerfalon	2002-2007			●				
Tengelykapcsoló motorciklus	2001-2007				●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 1	2001-2007				●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 2	2001-2007				●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 3	2001-2007				●			
Számítógép inicializálás	2002-2007			●				
Számítógép művelet és kalibrálás	2001-2007		●					
Fogyasztás mérési mértékegysége	2002-2007			●				
Tempomat	2002-2007			●				
Menetszabályozó/sebességhatároló	2002-2007			●				
Menetszabályozás/sebesség határoló; ÍCÉI érték	2002-2007			●				
Állandó nappali világítás	2002-2007			●				
Karbantartási üzemmód kikapcsolás	2001-2007		●					
Következő olajcsere előtti távolság konfiguráció	2002-2007			●				
Utolsó olajcsere óta megtett távolság	2002-2007			●				
Távolság mértékegysége	2002-2007			●				
Távolság mértékegység, km	2002-2007			●				
Távolság mértékegység, mérföld	2002-2007			●				
EGR bypass szelep	2001-2007	●						
Elektromos parkoló fék	2002-2007			●				
Önadaptálások törlése	2004-2007				●			
Konverter zárás adaptálás törlése	2004-2007				●			
Fedélzeti diagnosztika memória törlése	2004-2007				●			

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Elektronikus menetstabilitás programrendszer automatikus visszacsatlakozás küszöbérték	2001-2007		●							
EPS érzékelő programozása	2001-2007		●							
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2001-2007	●								
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2001-2007	●								
Üzemanyagszint-mérő kalibrálása	2002-2007			●						
Üzemanyag nyomásszabályzó	2001-2007	●								
üzemanyag tartály térfogat	2002-2007			●						
Üzemanyag típus	2002-2007			●						
Üzemanyag típusa, Gázolaj	2002-2007			●						
Üzemanyag típusa, Benzin	2002-2007			●						
Sebességváltó kar zárás vezérlő szolenoid szelep	2001-2007					●				
Váltómű típus	2002-2007			●						
Grafikus szimbólumok az LCD-n	2002-2007			●						
Érintés nélküli	2002-2007			●						
Vészvilágítás	2001-2007		●							
Fűtés ellenállás relé 1	2001-2007	●								
Fűtés ellenállás relé 2	2001-2007	●								
Fűtés ellenállás relé 3	2001-2007	●								
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2001-2007	●								
Kormányzási szög érzékelő inicializálása	2001-2007		●							
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2001-2007	●								
1 henger befecskendező	2001-2007	●								
2 henger befecskendező	2001-2007	●								
3 henger befecskendező	2001-2007	●								
4 henger befecskendező	2001-2007	●								
Műszer megvilágítás	2002-2007			●						
Műszerfal mutatók	2002-2007			●						
Műszerfal panel figyelmeztető fényei	2002-2007			●						
K2 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2001-2007					●				
K3 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2001-2007					●				
Nyelvezet	2002-2007			●						
Nyelv változtatása	2002-2007			●						
Világítás	2002-2007			●						
Olajnyomás szabályozó szolenoid szelep	2001-2007					●				
Terhelésérzékeny nyomásszabályozás mágnesszelep	2001-2007					●				
Manuális sebességváltó	2002-2007			●						
Navigáció	2002-2007			●						



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Olajcsere időköz kilométerben	2002-2007			●				
Olajcsere időköz mérföldben	2002-2007			●				
Olajcsere időköz hónapban	2002-2007			●				
Olajcsere hatótávolság: jelenlegi érték hónapokban	2002-2007			●				
Olajvezérlő rendszer	2002-2007			●				
Motor túlpörgés riasztásvezérlés	2002-2007			●				
Parkolást segítő rendszer	2002-2007			●				
Részecske szűrő	2002-2007			●				
Részecske szűrő	2002-2007			●				
Megelőző automata féklámpák hirtelen fékezés alatt	2001-2007		●					
Tengelykapcsoló nyitott állás programozás	2001-2007				●			
Tengelykapcsoló pont programozás	2001-2007				●			
Programozás kiválasztása/kapcsoló zónák	2001-2007				●			
Programming wheel valve codes	2001-2007						●	
Tápszivattyú motor vizsgálat	2001-2007		●					
Csónyomás szabályozó	2001-2007	●						
Olvassa a konfigurációt	2002-2007			●	●			
Read wheel valve codes	2001-2007						●	
Kioldás	2001-2007		●					
A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	2001-2007		●					
Tartalék üzemanyag	2002-2007			●				
Reset szerviz	2001-2007							●
Hidraulikus egység szivattyú helyreállítva	2001-2007				●			
Számítógép újraindítása	2002-2007			●				
Szabályozó ellenállás jelenlét	2002-2007			●				
Robotic váltómű	2002-2007			●				
Robotvezérlésű váltómű vagy Automataváltómű> CAN csatlakozás	2002-2007			●				
Kuplung pedál programozás mentés	2001-2007		●					
Biztonsági övre figyelmeztető berregő	2002-2007			●				
Választókar zárás elektromagnetikus	2001-2007				●			
Szekvencia 1 mágnesszelep	2001-2007				●			
Szekvencia 2 mágnesszelep	2001-2007				●			
Kapcsoló motordob	2001-2007				●			
Váltó dob referencia állás	2001-2007				●			
Sebességváltó üresbe kapcsolás	2001-2007				●			
Hidraulikus egység szivattyú tiltás	2001-2007				●			
A kormánykerék beszerelési oldala	2002-2007			●				

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

SLC1 (Lineáris szolenoid szelep - kuplung 1)	2001-2007					●			
Lejtő érzékelő inicializálása	2001-2007		●						
Szolenoid szelepvezérlés 1 folyamat	2001-2007					●			
Szolenoid szelepvezérlés 2 folyamat	2001-2007					●			
Esebességmérő index programozása	2001-2007		●						
Sebességmérő index	2001-2007		●						
Indítás működtető szekvencia vezérlés	2001-2007					●			
Működtetők statikus vizsgálata	2001-2007	●							
Kormánykerék szög beprogramozás üzemszünet	2001-2007		●						
Leállás működtető szekvencia vezérlés	2001-2007					●			
Féklámpa kapcsoló relé	2001-2007		●						
Stop figyelmeztető visszajelző világítása kérvé	2002-2007			●					
Hőmérséklet egység	2002-2007			●					
Tónus beállítás	2001-2007							●	
TPMS (abroncsnyomás mérő rendszer)	2002-2007			●					
Útvonal tartás vezérlés	2002-2007			●					
Menetstabilizátor (Elektronikus stabilitás program)	2002-2007			●					
Úttartás vezérlő funkció	2002-2007			●					
Útvonalgörbe vezérlés (ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer nélkül)	2002-2007			●					
Keresztgyorsulás program üzemszünet	2001-2007		●						
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2001-2007	●							
Kézifék típusa	2002-2007			●					
Abroncs nyomás	2002-2007			●					
Guminyomás megfigyelés	2002-2007			●					
Gumiabroncs nyomás megfigyelés	2002-2007			●					
Gumiabroncsnyomás egységek	2002-2007			●					
Jármű konfiguráció	2001-2007		●						
Jármű sebesség információ	2001-2007		●						
Jármű sebesség jel	2002-2007			●					
Járműtípus	2002-2007			●					
Jármű típus; Modus	2002-2007			●					
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	2001-2007		●						
Arab sebességszabályozóval	2002-2007			●					
ABS általi motor nyomaték ellenőrzéssel	2004-2007					●			
Menetszabályozóval	2002-2007			●					
ABS veszély figyelmeztető jelzővel	2002-2007			●					
Rögzített választókarral	2004-2007					●			
Úttartás szabályozóval	2002-2007			●		●			

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Gumiabroncs nyomás megfigyeléssel	2002-2007			●				
Arab sebességszabályozó nélkül	2002-2007			●				
ABS általi motor nyomaték ellenőrzés nélkül	2004-2007				●			
Menetszabályozó nélkül	2002-2007			●				
ABS veszély figyelmeztető jelző nélkül	2002-2007			●				
Rögzítés nélküli választókarral	2004-2007				●			
Úttartás szabályozó nélkül	2002-2007			●	●			
Gumiabroncs nyomás megfigyelés nélkül	2002-2007			●				
Hang szintetizátor	2002-2007			●				
Térfogat egység	2002-2007			●				
Kuplung pedál programozás írása	2001-2007	●						
Új kuplung behelyezésének dátumának beírása	2001-2007				●			
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	2001-2007	●			●			
Felírni az erőátviteli rendszer olajcsere dátumát	2001-2007				●			
Írja be a VIN-t	2001-2007	●						

Motor ●  
 Fék ●  
 Műszer ●  
 AC ●  
 Váltómű ●  
 Indításgátoló ●  
 Övfeszítők ●  
 Többfunkció ●  
 Szerviz ●

Trafic II	2001-2012	●	●	●	●	●		●	●	●
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2001-2012	●								
Légbeszívó nyílás terelőlap	2001-2012	●								
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2001-2012	●								
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2001-2012		●							
Tengelykapcsoló kör légtelenítés 1. fázis	2010-2012					●				
Hidraulikus nyomás szerelvény légtelenítés	2010-2012					●				
Tengelykapcsoló szolga henger hidraulikus kör légtelenítés	2010-2012					●				
Nyelv kiválasztása a műszerfalon	2010-2012			●						
Szabályozó motor, páramentesítő	2009-2012				●					
Elosztómotor: Páramentesítés	2009-2012				●					
Elosztómotor: Ventilátorok	2009-2012				●					
EGR bypass szelep	2001-2012	●								
Helytelen indítózások számláló törlése	2009-2012				●					
Túlfűtés számláló törlése	2009-2012				●					
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2001-2012	●								
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2001-2012	●								
Lábtéri elosztó motor: Zárva	2009-2012				●					
Lábtéri elosztó motor: Nyitva	2009-2012				●					
Üzemanyag nyomásszabályzó	2001-2012	●								
Vészvilágítás	2001-2012		●							
Fűtés ellenállás relé 1	2001-2012	●								
Fűtés ellenállás relé 2	2001-2012	●								
Fűtés ellenállás relé 3	2001-2012	●								
Fűtés ellenállás típusa	2009-2012				●					
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2001-2012	●								
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2001-2012	●								
1 henger befecskendező	2001-2012	●								
2 henger befecskendező	2001-2012	●								
3 henger befecskendező	2001-2012	●								
4 henger befecskendező	2001-2012	●								
Mikroturbinás motor belső hőmérséklet érzékelője	2009-2012				●					
Balkormányos	2009-2012				●					
Bal keverőmotor Teljesen hideg	2009-2012				●					
Bal keverőmotor Teljesen meleg	2009-2012				●					
Keringtető motor: csak hűtés	2009-2012				●					

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Keringtető motor: csak fűtés	2009-2012				●				
Utastér ventilátor	2009-2012				●				
Nyomás akkumulátor kisülés	2010-2012					●			
Megelőző automata féklámpák hirtelen fékezés alatt	2001-2012		●						
Tengelykapcsoló nyitott állás programozás	2010-2012					●			
programozott értékek	2010-2012					●			
Tengelykapcsoló pont programozás	2010-2012					●			
Programozás kiválasztása/kapcsoló zónák	2010-2012					●			
Tápszivattyú motor vizsgálat	2001-2012		●						
Csőnyomás szabályozó	2001-2012	●							
Olvassa a konfigurációt	2009-2012				●				
Belső keringtetés motor: külső levegő	2009-2012				●				
Újrahasznosító motor: Újrahasznosított levegő	2009-2012				●				
Újraindít. Rendkívüli hideg hátrameneti sebességfokozat bekapcsolása	2010-2012					●			
A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	2001-2012		●						
Reset szerviz	2001-2012								●
Jobbkormányos	2009-2012				●				
Jobb keverőmotor Teljesen hideg	2009-2012				●				
Jobb keverőmotor Teljesen meleg	2009-2012				●				
Működtetők statikus vizsgálata	2001-2012	●							
Féklámpa kapcsoló relé	2001-2012		●						
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2001-2012	●							
Kézifék típusa	2010-2012			●					
Jármű sebesség információ	2001-2012		●						
Járműtípus	2009-2012				●				
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	2001-2012		●						
Új kuplung behelyezésének dátumának beírása	2010-2012					●			



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tápszivattyú motor vizsgálat	1995-2003		●					
Csőnyomás szabályozó	1999-2002	●						
Olvassa a konfigurációt	1995-2003		●			●	●	
A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	1995-2003		●					
Rádiófrekvencia funkció engedélyezve	2003						●	
Rádiófrekvencia funkció nem engedélyezve	2003						●	
Esebességmérő index programozása	1995-2003		●					
Sebességmérő index	1995-2003		●					
Működtetők statikus vizsgálata	1999-2002	●						
Kormánykerék szög beprogramozás üzemszünet	1995-2003		●					
Kormánykerék szög érzékelő programozás	1995-2003		●					
Féklámpa kapcsoló relé	1995-2003		●					
Keresztgyorsulás program üzemszünt	1995-2003		●					
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	1999-2002	●						
Computer nyitása	1995-2003					●		
Jármű sebesség információ	1995-2003		●					
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	1995-2003		●					
Arab sebességszabályozóval	2003						●	
Automatazárással	2003						●	
Hátsó ablaktörlővel	2003						●	
Szakaszos hátsó ablaktörlővel	2003						●	
Időzített utastér világítással	2003						●	
Arab sebességszabályozó nélkül	2003						●	
Automatazárás nélkül	2003						●	
Hátsó ablaktörlő nélkül	2003						●	
Szakaszos hátsó ablaktörlő nélkül	2003						●	
Időzített beltéri világítás nélkül	2003						●	
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	1995-2003		●			●		









Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	2000-2002		●						
Jobb keverőmotor Teljesen hideg	2001-2002				●				
Jobb keverőmotor Teljesen meleg	2001-2002				●				
Működtető statikus vizsgálata	2000-2002	●							
Féklámpa kapcsoló relé	2000-2002		●						
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2000-2002	●							
Jármű sebesség információ	2000-2002		●						
Járműtípus	2001-2002				●				
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	2000-2002		●						

Kangoo I	1998-2008	●	●			●	●	●	●
ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer kalibráció programozás	1998-2008		●						
Szekvenciális vezérlésműködtető	2004-2008					●			
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2000-2008	●							
Légkondicionálás vezetékes csatlakozással	2004-2008					●			
Légkondicionálás vezetékes csatlakozás nélkül	2004-2008					●			
Légbeszívó nyílás terelőlap	2000-2008	●							
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2000-2008	●							
Automatikus fékvilágítás aktiválás	1998-2008		●						
Automatikus fékvilágítás kikapcsolása	1998-2008		●						
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	1998-2008		●						
B1 fékvezérlő szolenoid szelep	2004-2008					●			
B2 fékvezérlő szolenoid szelep	2004-2008					●			
Hidraulikus légtelenítő egység és fékkörök	1998-2008		●						
Féknyomás érzékelő programozása	1998-2008		●						
Fék mágnesszelep 1	2004-2008					●			
Fék mágnesszelep 2	2004-2008					●			
Tengelykapcsoló motorciklus	2004-2008					●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 1	2004-2008					●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 2	2004-2008					●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 3	2004-2008					●			
EGR bypass szelep	2000-2008	●							
Konverter zárás adaptálás törlése	2004-2008					●			
Fedélzeti diagnosztika memória törlése	2004-2008					●			





Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2008-2012		●					
Nyelv kiválasztása a műszerfalon	2008-2012			●				
Vízszivattyú meghajtás parancs	2012							
EGR bypass szelep	2008-2012	●						
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2008-2012	●						
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2008-2012	●						
Üzemanyag nyomásszabályzó	2008-2012	●						
Vészvilágítás	2008-2012		●					
Vízszivattyú fűtés parancs	2012							
Fűtés ellenállás relé 1	2008-2012	●						
Fűtés ellenállás relé 2	2008-2012	●						
Fűtés ellenállás relé 3	2008-2012	●						
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2008-2012	●						
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2008-2012	●						
1 henger befecskendező	2008-2012	●						
2 henger befecskendező	2008-2012	●						
3 henger befecskendező	2008-2012	●						
4 henger befecskendező	2008-2012	●						
Computer lezárása	2008-2012					●		
Megelőző automata féklámpák hirtelen fékezés alatt	2008-2012		●					
Tápszivattyú motor vizsgálat	2008-2012		●					
Csőnyomás szabályzó	2008-2012	●						
Olvassa a konfigurációt	2008-2012					●		
Relé, előfűtő	2012							
A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	2008-2012		●					
Reset szerviz	2008-2012							●
Választókar zárás elektromagnetikus	2012							
Engedélyezés megkezdése LBC-vel	2012							
Engedélyezés megkezdése LBC 2-vel	2012							
Működtetők statikus vizsgálata	2008-2012	●						
Féklámpa kapcsoló relé	2008-2012		●					
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2008-2012	●						
Kézifék típusa	2008-2012			●				
Computer nyitása	2008-2012					●		
Hűtőszelep víz parancs	2012							
Jármű sebesség információ	2008-2012		●					
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	2008-2012		●					



Motor ● Fék ● Műszer ● AC ● Váltómű ● Indításgátló ● Övfeszítők ● Többfunkció ● Szerviz ●

Scenic II	2003-2008	<span style="color: purple;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: blue;">●</span>		<span style="color: green;">●</span>		<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: blue;">●</span>	<span style="color: brown;">●</span>
ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer kalibráció programozás	2003-2008		<span style="color: red;">●</span>							
Karbantartási üzemmód aktiválás	2003-2008		<span style="color: red;">●</span>							
Szekvenciális vezérlésműködtető	2003-2008					<span style="color: green;">●</span>				
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Brazília	2007-2008			<span style="color: blue;">●</span>						
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Európa	2007-2008			<span style="color: blue;">●</span>						
ADAC kijelző típusa	2007-2008			<span style="color: blue;">●</span>						
AHL Adaptációs kanyarlámpák	2007-2008			<span style="color: blue;">●</span>						
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2003-2008	<span style="color: purple;">●</span>								
Légkondicionálás vezetékes csatlakozással	2003-2008					<span style="color: green;">●</span>				
Légkondicionálás vezetékes csatlakozás nélkül	2003-2008					<span style="color: green;">●</span>				
Légbeszívó nyílás terelőlap	2003-2008	<span style="color: purple;">●</span>								
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2003-2008	<span style="color: purple;">●</span>								
Analóg/digitális óra	2007-2008			<span style="color: blue;">●</span>						
Alkalmazza	2003-2008		<span style="color: red;">●</span>							
Arabia sebességszabályozó	2007-2008			<span style="color: blue;">●</span>						
Automatikus fékvilágítás aktiválás	2003-2008		<span style="color: red;">●</span>							
Automatikus fékvilágítás kikapcsolása	2003-2008		<span style="color: red;">●</span>							
Automata kiegészítő fényszóró	2007-2008			<span style="color: blue;">●</span>						
Automatikus sebességváltó	2007-2008			<span style="color: blue;">●</span>						
Automatikus világítás rendszer	2007-2008			<span style="color: blue;">●</span>						
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2003-2008		<span style="color: red;">●</span>							
B1 fékvezérlő szolenoid szelep	2003-2008					<span style="color: green;">●</span>				
B2 fékvezérlő szolenoid szelep	2003-2008					<span style="color: green;">●</span>				
Hidraulikus légtelenítő egység és fékkörök	2003-2008		<span style="color: red;">●</span>							
Karosszéria verzió	2007-2008			<span style="color: blue;">●</span>						
Féknyomás érzékelő programozása	2003-2008		<span style="color: red;">●</span>							
Fék mágnesszelep 1	2003-2008					<span style="color: green;">●</span>				
Fék mágnesszelep 2	2003-2008					<span style="color: green;">●</span>				
Duda	2007-2008			<span style="color: blue;">●</span>						
Berregés hangerő	2003-2008								<span style="color: blue;">●</span>	
Lakókocsi vontató távolság	2003-2008								<span style="color: blue;">●</span>	
Kártya/Kulcs	2007-2008			<span style="color: blue;">●</span>						
Nyelv kiválasztása a műszerfalon	2003-2008			<span style="color: blue;">●</span>						
Tengelykapcsoló motorciklus	2003-2008					<span style="color: green;">●</span>				



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tengelykapcsoló mágnesszelep 1	2003-2008				●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 2	2003-2008				●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 3	2003-2008				●			
Számítógép inicializálás	2007-2008		●					
Fogyasztás mérési mértékegysége	2007-2008		●					
Tempomat	2007-2008		●					
Menetszabályozó/sebességhatároló	2007-2008		●					
Menetszabályozás/sebesség határoló; ÍCÉI érték	2007-2008		●					
Állandó nappali világítás	2007-2008		●					
Karbantartási üzemmód kikapcsolás	2003-2008	●						
Következő olajcsere előtti távolság konfiguráció	2007-2008		●					
Utolsó olajcsere óta megtett távolság	2007-2008		●					
Távolság mértékegysége	2007-2008		●					
Távolság mértékegység, km	2007-2008		●					
Távolság mértékegység, mérföld	2007-2008		●					
EGR bypass szelep	2003-2008	●						
Elektromos parkoló fék	2007-2008		●					
Önadaptálások törlése	2003-2008				●			
Konverter zárás adaptálás törlése	2003-2008				●			
Fedélzeti diagnosztika memória törlése	2003-2008				●			
Elektronikus menetstabilitás programrendszer automatikus visszacsatlakozás küszöbérték	2003-2008		●					
EPS érzékelő programozása	2003-2008		●					
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2003-2008	●						
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2003-2008	●						
Üzemanyagszint-mérő kalibrálása	2007-2008		●					
Üzemanyag nyomásszabályzó	2003-2008	●						
üzemanyag tartály térfogat	2007-2008		●					
Üzemanyag típus	2007-2008		●					
Üzemanyag típusa, Gázolaj	2007-2008		●					
Üzemanyag típusa, Benzin	2007-2008		●					
Sebességváltó kar zárás vezérlő szolenoid szelep	2003-2008				●			
Váltómű típus	2007-2008		●					
Grafikus szimbólumok az LCD-n	2007-2008		●					
Érintés nélküli	2007-2008		●					
Vészvilágítás	2003-2008		●					
Fűtés ellenállás relé 1	2003-2008	●						
Fűtés ellenállás relé 2	2003-2008	●						

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fűtés ellenállás relé 3	2003-2008	●						
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2003-2008	●						
Kormányzási szög érzékelő inicializálása	2003-2008		●					
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2003-2008	●						
1 henger befecskendező	2003-2008	●						
2 henger befecskendező	2003-2008	●						
3 henger befecskendező	2003-2008	●						
4 henger befecskendező	2003-2008	●						
Műszer megvilágítás	2007-2008		●					
Műszerfal mutatók	2007-2008		●					
Műszerfal panel figyelmeztető fényei	2007-2008		●					
K2 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2003-2008				●			
K3 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2003-2008				●			
Nyelvezet	2007-2008		●					
Nyelv változtatása	2007-2008		●					
Világítás	2007-2008		●					
Olajnyomás szabályozó szolenoid szelep	2003-2008				●			
Terhelésérzékeny nyomásszabályozás mágnesszelep	2003-2008				●			
Computer lezárása	2007-2008					●		
Manuális sebességváltó	2007-2008		●					
Mód szám	2003-2008						●	
Navigáció	2007-2008		●					
Olajcsere időköz kilométerben	2007-2008		●					
Olajcsere időköz mérföldben	2007-2008		●					
Olajcsere időköz hónapban	2007-2008		●					
Olajcsere hatótávolság: jelenlegi érték hónapokban	2007-2008		●					
Olajvezérlő rendszer	2007-2008		●					
Motor túlpörgés riasztásvezérlés	2007-2008		●					
Parkolást segítő rendszer	2007-2008		●					
Részecske szűrő	2007-2008		●					
Részecske szűrő	2007-2008		●					
Megelőző automata féklámpák hirtelen fékezés alatt	2003-2008		●					
Tengelykapcsoló nyitott állás programozás	2003-2008				●			
Tengelykapcsoló pont programozás	2003-2008				●			
Programozás kiválasztása/kapcsoló zónák	2003-2008				●			
Tápszivattyú motor vizsgálat	2003-2008		●					
Csőnyomás szabályozó	2003-2008	●						
Olvassa a konfigurációt	2003-2008		●	●	●			

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Kioldás	2003-2008		●						
A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	2003-2008		●						
Tartalék üzemanyag	2007-2008			●					
Reset szerviz	2003-2008								●
Hidraulikus egység szivattyú helyreállítva	2003-2008					●			
Számítógép újraindítása	2007-2008			●					
Szabályozó ellenállás jelenlét	2007-2008			●					
Robotic váltómű	2007-2008			●					
Robotvezérlésű váltómű vagy Automataváltómű> CAN csatlakozás	2007-2008			●					
Kuplung pedál programozás mentés	2003-2008		●						
Biztonsági övre figyelmeztető berregő	2007-2008			●					
Választókar zárás elektromagnetikus	2003-2008					●			
Szekvencia 1 mágnesszelep	2003-2008					●			
Szekvencia 2 mágnesszelep	2003-2008					●			
Kapcsoló motordob	2003-2008					●			
Váltó dob referencia állás	2003-2008					●			
Sebességváltó üresbe kapcsolás	2003-2008					●			
Hidraulikus egység szivattyú tiltás	2003-2008					●			
A kormánykerék beszerelési oldala	2007-2008			●					
SLC1 (Lineáris szolenoid szelep - kuplung 1)	2003-2008					●			
Lejtő érzékelő inicializálása	2003-2008		●						
Szolenoid szelepvezérlés 1 folyamat	2003-2008					●			
Szolenoid szelepvezérlés 2 folyamat	2003-2008					●			
Esebességmérő index programozása	2003-2008		●						
Sebességmérő index	2003-2008		●						
Indítás működtető szekvencia vezérlés	2003-2008					●			
Működtetők statikus vizsgálata	2003-2008	●							
Kormánykerék szög beprogramozás üzemszünet	2003-2008		●						
Kormánykerék szög érzékelő programozás	2003-2008		●						
Leállítás működtető szekvencia vezérlés	2003-2008					●			
Féklámpa kapcsoló relé	2003-2008		●						
Stop figyelmeztető visszajelző világítása kérvé	2007-2008			●					
Hőmérséklet egység	2007-2008			●					
Tónus beállítás	2003-2008							●	
TPMS (abroncsnyomás mérő rendszer)	2007-2008			●					
Útvonal tartás vezérlés	2007-2008			●					



Motor  
 Fék  
 Műszer  
 AC  
 Váltómű  
 Indításgátló  
 Övfeszítők  
 Többfunkció  
 Szerviz

Felirni az erőátviteli rendszer olajcsere dátumát	2003-2008									
Írja be a VIN-t	2003-2008		•							



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Elektromos parkoló fék	2005-2008			●					
Elektronikus menetstabilitás programrendszer automatikus visszacsatlakozás küszöbérték	2003-2008		●						
EPS érzékelő programozása	2003-2008		●						
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2003-2008	●							
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2003-2008	●							
Üzemanyagszint-mérő kalibrálása	2005-2008			●					
Üzemanyag nyomásszabályzó	2003-2008	●							
üzemanyag tartály térfogat	2005-2008			●					
Üzemanyag típus	2005-2008			●					
Üzemanyag típusa, Gázolaj	2005-2008			●					
Üzemanyag típusa, Benzin	2005-2008			●					
Váltómű típus	2005-2008			●					
Grafikus szimbólumok az LCD-n	2005-2008			●					
Érintés nélküli	2005-2008			●					
Vészvilágítás	2003-2008		●						
Fűtés ellenállás relé 1	2003-2008	●							
Fűtés ellenállás relé 2	2003-2008	●							
Fűtés ellenállás relé 3	2003-2008	●							
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2003-2008	●							
Kormányzási szög érzékelő inicializálása	2003-2008		●						
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2003-2008	●							
1 henger befecskendező	2003-2008	●							
2 henger befecskendező	2003-2008	●							
3 henger befecskendező	2003-2008	●							
4 henger befecskendező	2003-2008	●							
Műszer megvilágítás	2005-2008			●					
Műszerfal mutatók	2005-2008			●					
Műszerfal panel figyelmeztető fényei	2005-2008			●					
Nyelvezet	2005-2008			●					
Nyelv változtatása	2005-2008			●					
Világítás	2005-2008			●					
Manuális sebességváltó	2005-2008			●					
Mód szám	2003-2008							●	
Navigáció	2005-2008			●					
Olajcsere időköz kilométerben	2005-2008			●					
Olajcsere időköz mérőöldben	2005-2008			●					
Olajcsere időköz hónapban	2005-2008			●					
Olajcsere hatótávolság: jelenlegi érték hónapokban	2005-2008			●					





Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Gumiabroncs nyomás megfigyelés	2005-2008			●					
Guminyomás megfigyelés	2005-2008			●					
Gumiabroncsnyomás egységek	2005-2008			●					
Jármű sebesség információ	2003-2008		●						
Jármű sebesség jel	2005-2008			●					
Járműtípus	2005-2008			●					
Jármű típus; Modus	2005-2008			●					
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	2003-2008		●						
Arab sebességszabályozóval	2005-2008			●					
Menetszabályozóval	2005-2008			●					
ABS veszély figyelmeztető jelzővel	2005-2008			●					
Úttartás szabályozóval	2005-2008			●					
Gumiabroncs nyomás megfigyeléssel	2005-2008			●					
Arab sebességszabályozó nélkül	2005-2008			●					
Menetszabályozó nélkül	2005-2008			●					
ABS veszély figyelmeztető jelző nélkül	2005-2008			●					
Úttartás szabályozó nélkül	2005-2008			●					
Gumiabroncs nyomás megfigyelés nélkül	2005-2008			●					
Hang szintetizátor	2005-2008			●					
Térfogat egység	2005-2008			●					
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	2003-2008		●					●	



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2005-2012		●						
Automatikus ablaktörlés funkció	2012							●	
Segéd vízszivattyúAuxiliary water pump	2012	●							
B1 fékvezérlő szolenoid szelep	2010-2012					●			
B2 fékvezérlő szolenoid szelep	2010-2012					●			
Alap szervokormány	2012							●	
Hidraulikus légtelenítő egység és fékkörök	2005-2012		●						
Karosszéria verzió	2012			●					
Féknyomás érzékelő programozása	2005-2012		●						
Fék mágnesszelep 1	2010-2012					●			
Fék mágnesszelep 2	2010-2012					●			
Duda	2012			●					
Berregés hangerő	2005-2012							●	
Vezérműtengely fáziseltoló: Mágnesszelep mozgás	2012	●							
Vezérműtengely fázisváltó; Általános vezérlés	2012	●							
Vezérműtengely fázisváltó; Be/Ki vezérlés	2012	●							
Vezérműtengely érzékelő programozása	2012	●							
Tartály leeresztő szolenoid szelep	2012	●							
Lakókocsi vontató távolság	2005-2012							●	
Kártyaleolvasó világítása	2012							●	
Kártya/Kulcs	2012			●					
Központi zár	2012							●	
Központi záras kulcsvilágítás	2012							●	
Nyelv kiválasztása a műszerfalon	2005-2012			●					
Adaptációs memória törlése	2012	●							
Tengelykapcsoló motorciklus	2010-2012					●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 1	2010-2012					●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 2	2010-2012					●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 3	2010-2012					●			
Számítógép inicializálás	2012			●					
Konfiguráció Légg.	2012	●							
Konfiguráció tempomat vezérlés/sebesség határoló	2012	●							
Konfiguráció alapjárat fordulatszám csökkentés	2012	●							
Konfiguráció alapjárat fordulatszám növelés	2012	●							
Konfiguráció befecskendezés tiltás	2012	●							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	■	■	■	■	■	■	■	■

Konfiguráció szervokormány elektromos szivattyú egység	2012	●							
Konfiguráció elektromos fogyasztók megelőzése	2012	●							
Konfiguráció hőelems	2012	●							
Fogyasztás mérési mértékegysége	2012			●					
Kormánykerék vezérlése	2012							●	
Hűtőfolyadék kör kapcsoló mágnes szelep	2012	●							
Tempomat	2012			●					
Sebességtartás / Sebességkorlátozás beprogramozása	2012	●							
Menetszabályozó/sebességhatároló	2012			●					
Menetszabályozás/sebesség határoló; ÍCÉI érték	2012			●					
1. Henger befecskendező kód	2012	●							
2. Henger befecskendező kód	2012	●							
3. Henger befecskendező kód	2012	●							
4. Henger befecskendező kód	2012	●							
Szabályozó motor, páramentesítő	2005-2012				●				
Állandó nappali világítás	2012			●					
Nappali menetfények	2012							●	
Maximális sebességhatár kikapcsolása	2012	●							
Gyors alapjárat fordulatszám funkció kikapcsolása	2012	●							
Szüneteltetés	2012							●	
Reteszár vezérlés, aktív	2012							●	
Szuperzár vezérlés, nem aktív	2012							●	
Reteszár feloldása (deadunlocking)	2012							●	
Tompított fényszóró	2012							●	
Következő olajcsere előtti távolság konfiguráció	2012			●					
Utolsó olajcsere óta megtett távolság	2012			●					
Távolság mértékegysége	2012			●					
Távolság mértékegység, km	2012			●					
Távolság mértékegység, mérföld	2012			●					
Elosztómotor: Páramentesítés	2005-2012				●				
Elosztómotor: Ventilátorok	2005-2012				●				
EGR megkerülő	2012	●							
EGR bypass szelep	2005-2012	●							
EGR mágnesszelep	2012	●							
kipufogógáz visszavezető rendszer szelep EGR	2012	●							
EGR szelep programozás	2012	●							



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Lábtéri elosztó motor: Nyitva	2005-2012				●					
Első ködlámpák	2012								●	
Üzemanyagfedél zárása	2012								●	
Üzemanyagszint-mérő kalibrálása	2012			●						
Üzemanyag szivárgás vizsgálat	2012	●								
Üzemanyag nyomásszabályzó	2005-2012	●								
Üzemanyagnyomás szolenoid szelep	2012	●								
Üzemanyagszivattyú relé	2012	●								
Üzemanyag elzárás	2012	●								
Üzemanyag ellátás megakadályozás	2012	●								
üzemanyag tartály térfogat	2012			●						
Üzemanyag típus	2012			●						
Üzemanyag típusa, Gázolaj	2012			●						
Üzemanyag típusa, Benzin	2012			●						
Sebességváltó kar zárás vezérlő szolenoid szelep	2010-2012					●				
Sebességváltó konfiguráció	2012	●								
Váltómű típus	2012			●						
Grafikus szimbólumok az LCD-n	2012			●						
Érintés nélküli	2012			●						
Vészvilágítás	2005-2012		●							
ABS általi figyelmeztető fényjelzés	2012								●	
Fényszóró mosó relé	2012								●	
Headlight high beam	2012								●	
Fűtött első ülés	2012								●	
Kiegészítő fűtés fűtő elem	2012	●								
Fűtés ellenállás relé 1	2005-2012	●								
Fűtés ellenállás relé 2	2005-2012	●								
Fűtés ellenállás relé 3	2005-2012	●								
Fűtés ellenállás típusa	2005-2012				●					
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2005-2012	●								
Magasnyomású szivattyú	2012	●								
Magas üzemanyagnyomás áramkör hibakeresés	2012	●								
Kürt	2012								●	
Adaptív gyújtótekerccs	2012	●								
Kormányzási szög érzékelő inicializálása	2005-2012		●							
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2005-2012	●								
Adaptív befecskendező 1. sz.	2012	●								
Adaptív befecskendező 2. sz.	2012	●								
Adaptív befecskendező 3. sz.	2012	●								
Adaptív befecskendező 4. sz.	2012	●								
1 henger befecskendező	2005-2012	●								







Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Programming wheel valve codes	2012							●	
Arányos gazdagság érzékelő fűtés	2012	●							
Arányos dűsság érzékelő programozása	2012	●							
Tápszivattyú motor vizsgálat	2005-2012		●						
Adaptív nyomócsőnyomás	2012	●							
Csőnyomás szabályozó	2005-2012	●							
Eső/Világítás szenzor	2012							●	
Olvassa a konfigurációt	2005-2012	●	●	●	●		●	●	
Read wheel valve codes	2012							●	
Hátsó ködlámpa	2012							●	
Hátsó ablaktörlő	2012							●	
Belső keringtetés motor: külső levegő	2005-2012				●				
Újrahasznosító motor: Újrahasznosított levegő	2005-2012				●				
Beszívott levegő hőmérséklet érzékelő reinitializálása	2012	●							
EGR szelep reinitializálás	2012	●							
Motor Hűtőfolyadék Szivattyú Relé	2012	●							
Relé, előfűtő	2012	●							
Távírányított zárás hangjelző	2012							●	
A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	2005-2012		●						
Tartalék üzemanyag	2012			●					
Reset szerviz	2005-2012								●
Hidraulikus egység szivattyú helyreállítva	2010-2012					●			
Számítógép újraindítása	2012			●					
Jobb oldali kormánykerék kapcsoló	2012							●	
Szabályozó ellenállás jelenlét	2012			●					
Dűsítés szabályozás programozása	2012	●							
Jobbkormányos	2005-2012				●				
Jobb oldali helyzetjelző fény	2012							●	
Jobb keverőmotor Teljesen hideg	2005-2012				●				
Jobb keverőmotor Teljesen meleg	2005-2012				●				
Robotic váltómű	2012			●					
Robotvezérlésű váltómű vagy Automataváltómű> CAN csatlakozás	2012			●					
Biztonsági övre figyelmeztető berregő	2012			●					
Második EGR hűtőfolyadék szivattyú	2012	●							
Ajtók szelektív nyitással	2012							●	
Ajtók szelektív nyitás nélkül	2012							●	
Választókar zárás elektromagnetikus	2010-2012					●			
Szekvencia 1 mágnesszelep	2010-2012					●			
Szekvencia 2 mágnesszelep	2010-2012					●			

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátoló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Kapcsoló motordob	2010-2012				●			
Váltó dob referencia állás	2010-2012				●			
Sebességváltó üresbe kapcsolás	2010-2012				●			
Hidraulikus egység szivattyú tiltás	2010-2012				●			
A kormánykerék beszerelési oldala	2012		●					
SLC1 (Lineáris szolenoid szelep - kuplung 1)	2010-2012				●			
Szolenoid szelepvezérlés 1 folyamat	2010-2012				●			
Szolenoid szelepvezérlés 2 folyamat	2010-2012				●			
Szolenoid szelep, üzemanyag hálózat	2012	●						
Esebességmérő index programozása	2005-2012		●					
Sebességmérő index	2005-2012		●					
Indítás működtető szekvencia vezérlés	2010-2012				●			
Statikus teszt	2012	●						
Működtetők statikus vizsgálata	2005-2012	●						
Kormánykerék szög beprogramozás üzemszünet	2005-2012		●					
Kormánymű állásszög szenzor jele	2012						●	
Kormánykerék szög érzékelő programozás	2005-2012		●				●	
Leállítás működtető szekvencia vezérlés	2010-2012				●			
Üzemanyag ellátás megakadályozás leállítása	2012	●						
Féklámpa kapcsoló relé	2005-2012		●					
Előfűtés megakadályozás leállítása	2012	●						
Stop figyelmeztető visszajelző világítása kérése	2012			●				
Lefelé nyíló hátsó ajtó	2012						●	
Hátfalnyitás kérés	2012						●	
Hőmérséklet kijelző	2012						●	
Hőmérséklet egység	2012			●				
Hő reteszár 1 relé vezérlés	2012	●						
Hő reteszár 2 relé vezérlés	2012	●						
Termodugattyú no3 relé vezérlés	2012	●						
Fojtó szelep működtető	2012	●						
Tónus beállítás	2005-2012						●	
TPMS (abroncsnyomás mérő rendszer)	2012			●				
Útvonal tartás vezérlés	2012			●				
Menetstabilizátor (Elektronikus stabilitás program)	2012			●				
Úttartás vezérlő funkció	2012			●				
Útvonal görbe vezérlés (ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer nélkül)	2012			●				

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Keresztgyorsulás program üzemszünt	2005-2012		●					
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2005-2012	●						
Turbótöltés növelő szolenoid szelep	2012	●						
Turbónyomás szabályozása szolenoid szelep	2012	●						
Turbosabályzó szolenoid szelep	2012	●						
Turbófeltöltés mágnesszelep	2012	●						
Kézifék típusa	2005-2012			●				
Abronsz nyomás	2012			●				
Gumiabroncs nyomás megfigyelés	2012			●				
Guminyomás megfigyelés	2012			●				
Gumiabroncsnyomás egységek	2012			●				
Uch csatlakozás teszt	2012						●	
Computer nyitása	2012					●		
Befecskendező vezérlés nyitva	2012	●						
Ajtók és fedelek nyitása	2012						●	
Szelep beállítás kiválasztás, nyár	2012						●	
Szelep beállítás kiválasztás, tél	2012						●	
Változó szervokormány	2012						●	
Vízszivattyú relé	2012	●						
Jármű család, Espace hosszú	2012						●	
Jármű család, Espace rövid	2012						●	
Járműfunkció programozás	2012	●						
Jármű sebesség információ	2005-2012		●					
Jármű sebesség jel	2012			●				
Járműtípus	2005-2012			●	●			
Jármű típusa; Espace IV	2012						●	
Jármű típus; Modus	2012			●				
Jármű típusa; Velsatis F2	2012						●	
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	2005-2012		●					
Ablaktörlő szaggatott sebesség hangjel	2012						●	
Ablaktörlők magas fordulatszám	2012						●	
Ablaktörlők alacsony fordulatszám	2012						●	
A/C-val	2012	●						
Léghkondicionálóval fűtött szélvédővel	2012	●						
Léghkondicionálóval fűtött szélvédő nélkül	2012	●						
Léghkondicionálóval	2012	●						
Arab sebességszabályozóval	2012			●			●	
Automatikus kártyás ablak zárással	2012						●	
Automata váltóművel	2012	●						
Vízmelegítővel	2012	●						
ABS általi motor nyomaték ellenőrzéssel	2010-2012				●			
Menetszabályozóval	2012			●				



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Eső világítás szenzor nélkül	2012							●	
Esőszensor nélkül	2012							●	
Világítás nélkül	2012							●	
Rögzítés nélküli választókkal	2010-2012				●				
Napfénytető nélkül	2012							●	
Hőkapcsoló nélkül	2012	●							
Úttartás szabályozó nélkül	2010-2012			●	●				
Gumiabroncs nyomás megfigyelés nélkül	2012			●				●	
Hang szintetizátor nélkül	2012							●	
Hang szintetizátor	2012			●					
Térfogat egység	2012			●					
Írja a kódot az 1 befecskendező hengerre	2012	●							
Írja a kódot az 2 befecskendező hengerre	2012	●							
Írja a kódot az 3 befecskendező hengerre	2012	●							
Írja a kódot az 4 befecskendező hengerre	2012	●							
Írás konfigurálás	2012							●	
Új kuplung behelyezésének dátumának beírása	2010-2012				●				
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	2005-2012		●		●		●	●	
Felírni az erőátviteli rendszer olajcsere dátumát	2010-2012				●				

Motor ● Fék ● Műszer ● AC ● Váltómű ● Indításgátló ● Övfeszítők ● Többfunkció ● Szerviz ●

Clio III	2005-2012	<span style="color: purple;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: blue;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>		<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: blue;">●</span>	<span style="color: brown;">●</span>
+ Tartozékok táplálása 1+2	2012								<span style="color: blue;">●</span>	
+ Kiegészítők tápláló relé száma. 3	2012								<span style="color: blue;">●</span>	
ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer kalibráció programozás	2005-2012		<span style="color: red;">●</span>						<span style="color: blue;">●</span>	
Légk.kompresszor relé	2012	<span style="color: purple;">●</span>								
Gázpedál pozíció szenzor A áramkör	2012	<span style="color: purple;">●</span>								
Gázpedál/motorizált fojtószelep áramkör	2012	<span style="color: purple;">●</span>								
Szekvenciális vezérlésműködtető	2010-2012					<span style="color: green;">●</span>				
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Brazília	2012			<span style="color: blue;">●</span>						
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Európa	2012			<span style="color: blue;">●</span>						
ADAC kijelző típusa	2012			<span style="color: blue;">●</span>						
Adaptív regenerálás utáni részecske szűrő	2012	<span style="color: purple;">●</span>								
Előrehaladás működtető parancs	2012	<span style="color: purple;">●</span>								
AHL Adaptációs kanyarlámpák	2012			<span style="color: blue;">●</span>						
Légkondicionáló kompresszor	2012	<span style="color: purple;">●</span>							<span style="color: blue;">●</span>	
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2005-2012	<span style="color: purple;">●</span>								
Légkondicionáló típus	2012								<span style="color: blue;">●</span>	
Légkondicionálás vezetékes csatlakozással	2010-2012					<span style="color: green;">●</span>				
Légkondicionálás vezetékes csatlakozás nélkül	2010-2012					<span style="color: green;">●</span>				
Légzsalu szelep programozás	2012	<span style="color: purple;">●</span>								
Légbeszívó nyílás terelőlap	2005-2012	<span style="color: purple;">●</span>								
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2005-2012	<span style="color: purple;">●</span>								
Szélcsatorna (air path) programozás	2012	<span style="color: purple;">●</span>								
riasztó	2012								<span style="color: blue;">●</span>	
Generátor szabályozás	2012								<span style="color: blue;">●</span>	
Analóg/digitális óra	2012			<span style="color: blue;">●</span>						
Arabia sebességszabályozó	2012			<span style="color: blue;">●</span>						
Automatikus fékvilágítás aktiválás	2005-2012		<span style="color: red;">●</span>							
Automatikus fékvilágítás kikapcsolása	2005-2012		<span style="color: red;">●</span>							
Automata kiegészítő fényszóró	2012			<span style="color: blue;">●</span>						
Automatikus sebességváltó	2012			<span style="color: blue;">●</span>					<span style="color: blue;">●</span>	
Automatikus világítás rendszer	2012			<span style="color: blue;">●</span>						
Automatikus világítás funkció	2012								<span style="color: blue;">●</span>	
Automatikus újrazárás vezetés közben	2012								<span style="color: blue;">●</span>	



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	■	●	■	■	■	■	■	■

Konfiguráció elektromos fogyasztók megelőzése	2012	●							
Konfiguráció hőelems	2012	●							
Fogyasztás mérési mértékegysége	2012		●						
Kormánykerék vezérlése	2012						●		
Hűtőfolyadék kör kapcsoló mágnes szelep	2012	●							
Ország típus	2005-2012						●		
Tempomat	2012		●						
Sebességtartás / Sebességkorlátozás beprogramozása	2012	●							
Menetszabályozó/sebességhatároló	2012		●						
Menetszabályozás/sebesség határoló; ÍCÉI érték	2012		●						
1. Henger befecskendező kód	2012	●							
2. Henger befecskendező kód	2012	●							
3. Henger befecskendező kód	2012	●							
4. Henger befecskendező kód	2012	●							
Szabályozó motor, páramentesítő	2005-2012				●				
Állandó nappali világítás	2012		●						
Nappali menetfények	2012						●		
Maximális sebességhatár kikapcsolása	2012	●							
Gyors aljárati fordulatszám funkció kikapcsolása	2012	●							
Szüneteltetés	2012						●		
Reteszár vezérlés, aktív	2012						●		
Szuperzár vezérlés, nem aktív	2012						●		
Reteszár feloldása (deadunlocking)	2012						●		
Tompított fényszóró	2012						●		
Következő olajcsere előtti távolság konfiguráció	2012		●						
Utolsó olajcsere óta megtett távolság	2012		●						
Távolság mértékegysége	2012		●						
Távolság mértékegység, km	2012		●						
Távolság mértékegység, mérföld	2012		●						
Elosztómotor: Páramentesítés	2005-2012				●				
Elosztómotor: Ventilátorok	2005-2012				●				
EGR megkerülő	2012	●							
EGR bypass szelep	2005-2012	●							
EGR mágnesszelep	2012	●							
kipufogógáz visszavezető rendszer szelep EGR	2012	●							
EGR szelep programozás	2012	●							





Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Lábtéri elosztó motor: Nyitva	2005-2012				●				
Első ködlámpák	2012							●	
Üzemanyagfedél zárása	2012							●	
Üzemanyagszint-mérő kalibrálása	2012			●					
Üzemanyag szivárgás vizsgálat	2012	●							
Üzemanyag nyomásszabályzó	2005-2012	●							
Üzemanyagnyomás szolenoid szelep	2012	●							
Üzemanyagszivattyú relé	2012	●							
Üzemanyag elzárás	2012	●							
Üzemanyag ellátás megakadályozás	2012	●							
üzemanyag tartály térfogat	2012			●					
Üzemanyag típus	2012			●					
Üzemanyag típusa, Gázolaj	2012			●					
Üzemanyag típusa, Benzin	2012			●					
Sebességváltó kar zárás vezérlő szolenoid szelep	2010-2012					●			
Sebességváltó konfiguráció	2012	●							
Váltómű típus	2012			●					
Grafikus szimbólumok az LCD-n	2012			●					
Érintés nélküli	2012			●					
Vészvilágítás	2005-2012		●						
ABS általi figyelmeztető fényjelzés	2012							●	
Fényszóró mosó relé	2012							●	
Headlight high beam	2012							●	
Fűtött első ülés	2012							●	
Kiegészítő fűtés fűtő elem	2012	●							
Fűtés ellenállás relé 1	2005-2012	●							
Fűtés ellenállás relé 2	2005-2012	●							
Fűtés ellenállás relé 3	2005-2012	●							
Fűtés ellenállás típusa	2005-2012				●				
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2005-2012	●							
Magasnyomású szivattyú	2012	●							
Magas üzemanyagnyomás áramkör hibakeresés	2012	●							
Kürt	2012							●	
Adaptív gyújtótekercs	2012	●							
Kormányzási szög érzékelő inicializálása	2005-2012		●						
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2005-2012	●							
Adaptív befecskendező 1. sz.	2012	●							
Adaptív befecskendező 2. sz.	2012	●							
Adaptív befecskendező 3. sz.	2012	●							
Adaptív befecskendező 4. sz.	2012	●							
1 henger befecskendező	2005-2012	●							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	●	●	●	●	●	●	●	●

2 henger befecskendező	2005-2012	●						
3 henger befecskendező	2005-2012	●						
4 henger befecskendező	2005-2012	●						
Befecskendező programozása	2012	●						
Befecskendező újratelepítés	2012	●						
Beömlő fedél	2012	●						
Légbemeneti terelőlapát újratelepítése	2012	●						
Műszer megvilágítás	2012			●				
Műszerfal mutatók	2012			●				
Műszerfal panel figyelmeztető fényei	2012			●				
Utastér világítás	2012						●	
Mikroturbinás motor belső hőmérséklet érzékelője	2005-2012				●			
K2 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2010-2012				●			
K3 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2010-2012				●			
Kulcstípus	2012						●	
Kopogásérzékelő beprogramozása	2012	●						
Lambda próba fűtés, katalizátor után	2012	●						
Lambda próba fűtés, katalizátor előtt	2012	●						
Lambdaszonda fűtés kiáramlás	2012	●						
Lambdaszonda fűtés beáramlás	2012	●						
Nyelvezet	2012			●				
Nyelv változtatása	2012			●				
Balkormányos	2005-2012				●			
Bal oldali helyzetjelző fény	2012						●	
Bal keverőmotor Teljesen hideg	2005-2012				●			
Bal keverőmotor Teljesen meleg	2005-2012				●			
Bal oldali kormánykerék kapcsoló	2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 0	2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 1	2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 2	2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 3	2012						●	
Világítás	2005-2012			●			●	
Olajnyomás szabályozó szolenoid szelep	2010-2012				●			
Terhelésérzékeny nyomásszabályozás mágnesszelep	2010-2012				●			
Computer lezárása	2012					●		
Befecskendező vezérlés lezárva	2012	●						
Kisnyomású szivattyú relé	2012	●						
Főfényszóró	2012						●	
Manuális sebességváltó	2012			●			●	
Maximum sebesség határoló	2012	●						
Keringtető motor: csak hűtés	2005-2012				●			
Keringtető motor: csak fűtés	2005-2012				●			



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Programming wheel valve codes	2012							●	
Arányos gazdagság érzékelő fűtés	2012	●							
Arányos dűsság érzékelő programozása	2012	●							
Tápszivattyú motor vizsgálat	2005-2012		●						
Rádió	2005-2012							●	
Adaptív nyomócsőnyomás	2012	●							
Csőnyomás szabályozó	2005-2012	●							
Eső/Világítás szenzor	2012							●	
Olvassa a konfigurációt	2005-2012	●	●	●	●		●	●	
Read wheel valve codes	2012							●	
Hátsó ködlámpa	2012							●	
Hátsó ablaktörlő	2012							●	
Belső keringtetés motor: külső levegő	2005-2012				●				
Újrahasznosító motor: Újrahasznosított levegő	2005-2012				●				
Beszívott levegő hőmérséklet érzékelő reinicializálása	2012	●							
EGR szelep reinicializálás	2012	●							
Motor Hűtőfolyadék Szivattyú Relé	2012	●							
Relé, előfűtő	2012	●							
Távírányított zárás hangjelző	2012							●	
A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	2005-2012		●						
Tartalék üzemanyag	2012			●					
Reset szerviz	2005-2012								●
Hidraulikus egység szivattyú helyreállítva	2010-2012					●			
Számítógép újraindítása	2012			●					
Jobb oldali kormánykerék kapcsoló	2012							●	
Szabályozó ellenállás jelenlét	2012			●					
Dúsítás szabályozás programozása	2012	●							
Jobbkormányos	2005-2012				●				
Jobb oldali helyzetjelző fény	2012							●	
Jobb keverőmotor Teljesen hideg	2005-2012				●				
Jobb keverőmotor Teljesen meleg	2005-2012				●				
Robotic váltómű	2012			●					
Robotvezérlésű váltómű vagy Automataváltómű> CAN csatlakozás	2012			●					
Biztonsági övre figyelmeztető berregő	2012			●					
Második EGR hűtőfolyadék szivattyú	2012	●							
Ajtók szelektív nyitással	2012							●	
Ajtók szelektív nyitás nélkül	2012							●	
Választókar zárás elektromagnetikus	2010-2012					●			
Szekvencia 1 mágnesszelep	2010-2012					●			

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátoló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Szekvencia 2 mágnesszelep	2010-2012				●			
Kapcsoló motordob	2010-2012				●			
Váltó dob referencia állás	2010-2012				●			
Sebességváltó üresbe kapcsolás	2010-2012				●			
Hidraulikus egység szivattyú tiltás	2010-2012				●			
A kormánykerék beszerelési oldala	2012		●					
SLC1 (Lineáris szolenoid szelep - kuplung 1)	2010-2012				●			
Szolenoid szelepvezérlés 1 folyamat	2010-2012				●			
Szolenoid szelepvezérlés 2 folyamat	2010-2012				●			
Szolenoid szelep, üzemanyag hálózat	2012	●						
Esebességmérő index programozása	2005-2012		●					
Sebességmérő index	2005-2012		●					
Indítás működtető szekvencia vezérlés	2010-2012				●			
Statikus teszt	2012	●						
Működtetők statikus vizsgálata	2005-2012	●						
Kormánykerék szög beprogramozás üzemszünet	2005-2012		●					
Kormánymű állásszög szenzor jele	2012						●	
Kormánykerék szög érzékelő programozás	2005-2012		●				●	
Leállítás működtető szekvencia vezérlés	2010-2012				●			
Üzemanyag ellátás megakadályozás leállítása	2012	●						
Féklámpa kapcsoló relé	2005-2012		●					
Előfűtés megakadályozás leállítása	2012	●						
Stop figyelmeztető visszajelző világítása kérve	2012			●				
Lefelé nyíló hátsó ajtó	2012						●	
Hátfalnyitás kérés	2012						●	
Hőmérséklet kijelző	2012						●	
Hőmérséklet egység	2012			●				
Hő reteszár 1 relé vezérlés	2012	●						
Hő reteszár 2 relé vezérlés	2012	●						
Termodugattyú no3 relé vezérlés	2012	●						
Fojtószelep működtető	2012	●						
TPMS (abroncsnyomás mérő rendszer)	2012			●				
Útvonal tartás vezérlés	2012			●				
Menetstabilizátor (Elektronikus stabilitás program)	2012			●				
Úttartás vezérlő funkció	2012			●				
Útvonalgörbe vezérlés (ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer nélkül)	2012			●				

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Keresztgyorsulás program üzemszünt	2005-2012		●					
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2005-2012	●						
Turbótöltés növelő szolenoid szelep	2012	●						
Turbónyomás szabályozása szolenoid szelep	2012	●						
Turbosabályzó szolenoid szelep	2012	●						
Turbófeltöltés mágnesszelep	2012	●						
Kézfék típusa	2005-2012			●				
Abrons nyomás	2012			●				
Gumiabroncs nyomás megfigyelés	2012			●				
Guminyomás megfigyelés	2012			●				
Gumiabroncsnyomás egységek	2012			●				
Uch csatlakozás teszt	2012						●	
Computer nyitása	2012					●		
Befecskendező vezérlés nyitva	2012	●						
Ajtók és fedelek nyitása	2012						●	
Szelep beállítás kiválasztás, nyár	2012						●	
Szelep beállítás kiválasztás, tél	2012						●	
Változó szervokormány	2012						●	
Vízszivattyú relé	2012	●						
Jármű család, Espace hosszú	2012						●	
Jármű család, Espace rövid	2012						●	
Járműfunkció programozás	2012	●						
Jármű sebesség információ	2005-2012		●					
Jármű sebesség jel	2012			●				
Járműtípus	2005-2012			●	●			
Jármű típusa; Espace IV	2012						●	
Jármű típus; Modus	2012			●				
Jármű típusa; Velsatis F2	2012						●	
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	2005-2012		●					
Ablaktörlő szaggatott sebesség hangjel	2012						●	
Ablaktörlők magas fordulatszám	2012						●	
Ablaktörlők alacsony fordulatszám	2012						●	
A/C-val	2012	●						
Léghkondicionálóval fűtött szélvédővel	2012	●						
Léghkondicionálóval fűtött szélvédő nélkül	2012	●						
Léghkondicionálóval	2012	●						
Arab sebességszabályozóval	2012			●			●	
Automatikus kártyás ablak zárással	2012						●	
Automata váltóművel	2012	●						
Vízmelegítővel	2012	●						
ABS általi motor nyomaték ellenőrzéssel	2010-2012				●			
Menetszabályozóval	2012			●				

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Vezető ülés memóriával	2012							●	
Vészfékezés figyelmeztető visszajelzéssel	2012							●	
Kisérő világítással	2012							●	
Kéz nélküli funkcióval	2012							●	
Kéz nélküli zárással	2012							●	
Kéz nélküli indítással	2012							●	
ABS veszély figyelmeztető jelzővel	2012		●					●	
Fényszóró mosóval	2012							●	
Automatikus világítás kapcsolóval	2012							●	
Rásegíteses kormányművel	2012	●							
Eső világítás szenzorral	2012							●	
Esőszenzorral	2012							●	
Bekapcsolt világítással	2012							●	
Rögzített választókkal	2010-2012				●				
Napfénytetővel	2012							●	
Hőkapcsolóval	2012	●							
Úttartás szabályozóval	2010-2012		●		●				
Gumiabroncs nyomás megfigyeléssel	2012		●					●	
Hang szintetizátorral	2012							●	
A/C nélkül	2012	●							
Légkondicionáló nélkül fűtött szélvédővel	2012	●							
Légkondicionáló nélkül fűtött szélvédő nélkül	2012	●							
Légkondicionáló nélkül	2012	●							
Arab sebességszabályozó nélkül	2012		●					●	
Automatikus kártyás ablak zárás nélkül	2012							●	
Automata váltómű nélkül	2012	●							
Vízmelegítő nélkül	2012	●							
ABS általi motor nyomaték ellenőrzés nélkül	2010-2012				●				
Menetszabályozó nélkül	2012		●						
Vezető ülés memória nélkül	2012							●	
Vészfékezés figyelmeztető visszajelzés nélkül	2012							●	
Kisérő világítás nélkül	2012							●	
Kéz nélküli funkció nélkül	2012							●	
Kéz nélküli zárás nélkül	2012							●	
Kéz nélküli indítás nélkül	2012							●	
ABS veszély figyelmeztető jelző nélkül	2012		●					●	
Fényszóró mosó nélkül	2012							●	
Automatikus világítás kapcsoló nélkül	2012							●	
Rásegíteses kormánymű nélkül	2012	●							



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Eső világítás szenzor nélkül	2012							●	
Esőszensor nélkül	2012							●	
Világítás nélkül	2012							●	
Rögzítés nélküli választókarral	2010-2012				●				
Napfénytető nélkül	2012							●	
Hőkapcsoló nélkül	2012	●							
Úttartás szabályozó nélkül	2010-2012			●	●				
Gumiabroncs nyomás megfigyelés nélkül	2012			●				●	
Hang szintetizátor nélkül	2012							●	
Hang szintetizátor	2012			●					
Térfogat egység	2012			●					
Írja a kódot az 1 befecskendező hengerre	2012	●							
Írja a kódot az 2 befecskendező hengerre	2012	●							
Írja a kódot az 3 befecskendező hengerre	2012	●							
Írja a kódot az 4 befecskendező hengerre	2012	●							
Írás konfigurálás	2012							●	
Új kuplung behelyezésének dátumának beírása	2010-2012				●				
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	2005-2012		●		●		●	●	
Felírni az erőátviteli rendszer olajcsere dátumát	2010-2012				●				
Írja be a VIN-t	2005-2012							●	

Motor ● Fék ● Műszer ● AC ● Váltómű ● Indításgátoló ● Övfeszítők ● Többfunkció ● Szerviz ●

Twingo II	2007-2011	<span style="color: purple;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: blue;">●</span>					<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: blue;">●</span>	<span style="color: brown;">●</span>
+ Tartozékok táplálása 1+2	2007-2011									<span style="color: blue;">●</span>	
+ Kiegészítők tápláló relé száma. 3	2007-2011									<span style="color: blue;">●</span>	
ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer kalibráció programozás	2007-2011		<span style="color: red;">●</span>							<span style="color: blue;">●</span>	
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Brazília	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Európa	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
ADAC kijelző típusa	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
AHL Adaptációs kanyarlámpák	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2007-2011	<span style="color: purple;">●</span>									
Légbeszívó nyílás terelőlap	2007-2011	<span style="color: purple;">●</span>									
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2007-2011	<span style="color: purple;">●</span>									
Analóg/digitális óra	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Arabia sebességszabályozó	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Automatikus fékvilágítás aktiválás	2007-2011		<span style="color: red;">●</span>								
Automatikus fékvilágítás kikapcsolása	2007-2011		<span style="color: red;">●</span>								
Automata kiegészítő fényszóró	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Automatikus sebességváltó	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>						<span style="color: blue;">●</span>	
Automatikus világítás rendszer	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2007-2011		<span style="color: red;">●</span>								
Alap szervokormány	2007-2011									<span style="color: blue;">●</span>	
Hidraulikus légtelenítő egység és fékkörök	2007-2011		<span style="color: red;">●</span>								
Karosszéria verzió	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Féknyomás érzékelő programozása	2007-2011		<span style="color: red;">●</span>								
Duda	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Kártyaleolvasó világítása	2007-2011									<span style="color: blue;">●</span>	
Kártya/Kulcs	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Központi zár	2007-2011									<span style="color: blue;">●</span>	
Központi záras kulcsvilágítás	2007-2011									<span style="color: blue;">●</span>	
Nyelv kiválasztása a műszerfalon	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Számítógép inicializálás	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Fogyasztás mérési mértékegysége	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Kormánykerék vezérlése	2007-2011									<span style="color: blue;">●</span>	
Tempomat	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Menetszabályozó/sebességhatároló	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Menetszabályozás/sebesség határoló; ÍCÉI érték	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							
Állandó nappali világítás	2007-2011			<span style="color: blue;">●</span>							



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	●	●	●	●	●	●	●	●

1 henger befecskendező	2007-2011	●						
2 henger befecskendező	2007-2011	●						
3 henger befecskendező	2007-2011	●						
4 henger befecskendező	2007-2011	●						
Műszer megvilágítás	2007-2011			●				
Műszerfal mutatók	2007-2011			●				
Műszerfal panel figyelmeztető fényei	2007-2011			●				
Utastér világítás	2007-2011						●	
Nyelvezet	2007-2011			●				
Nyelv változtatása	2007-2011			●				
Bal oldali helyzetjelző fény	2007-2011						●	
Bal oldali kormánykerék kapcsoló	2007-2011						●	
Fény szenzor érzékenység, 0	2007-2011						●	
Fény szenzor érzékenység, 1	2007-2011						●	
Fény szenzor érzékenység, 2	2007-2011						●	
Fény szenzor érzékenység, 3	2007-2011						●	
Világítás	2007-2011			●				
Computer lezárása	2007-2011					●		
Manuális sebességváltó	2007-2011			●			●	
Mód szám	2007-2011						●	
Navigáció	2007-2011			●				
Olajcsere időköz kilométerben	2007-2011			●				
Olajcsere időköz mérföldben	2007-2011			●				
Olajcsere időköz hónapban	2007-2011			●				
Olajcsere hatótávolság: jelenlegi érték hónapokban	2007-2011			●				
Olajvezérlő rendszer	2007-2011			●				
Motor túlpörgés riasztásvezérlés	2007-2011			●				
Parkolást segítő rendszer	2007-2011			●				
Részecske szűrő	2007-2011			●				
Részecske szűrő	2007-2011			●				
Szervokormányzás minimális rásegítés	2007-2011						●	
Előfűtés szabályzás relé 2	2007-2011						●	
Előmelegítés visszajelző	2007-2011						●	
Előfűtés relé vezérlés	2007-2011						●	
Megelőző automata féklámpák hirtelen fékezés alatt	2007-2011		●					
Szelep kódok programozása	2007-2011						●	
Tápszivattyú motor vizsgálat	2007-2011		●					
Csónyomás szabályozó	2007-2011	●						
Olvassa a konfigurációt	2007-2011		●			●		
Hátsó ködlámpa	2007-2011						●	
Hátsó ablaktörlő	2007-2011						●	
Távírányított zárás hangjelző	2007-2011						●	

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	2007-2011		●					
Tartalék üzemanyag	2007-2011			●				
Reset szerviz	2007-2011							●
Számítógép újraindítása	2007-2011			●				
Jobb oldali kormánykerék kapcsoló	2007-2011						●	
Szabályozó ellenállás jelenlét	2007-2011			●				
Jobb oldali helyzetjelző fény	2007-2011						●	
Robotic váltómű	2007-2011			●				
Robotvezérlésű váltómű vagy Automataváltómű> CAN csatlakozás	2007-2011			●				
Biztonsági övre figyelmeztető berregő	2007-2011			●				
Ajtók szelektív nyitással	2007-2011						●	
Ajtók szelektív nyitás nélkül	2007-2011						●	
A kormánykerék beszerelési oldala	2007-2011			●				
Esebességmérő index programozása	2007-2011		●					
Sebességmérő index	2007-2011		●					
Működtetők statikus vizsgálata	2007-2011	●						
Kormánykerék szög beprogramozás üzemszünet	2007-2011		●					
Kormánymű állásszög szenzor jele	2007-2011						●	
Kormánykerék szög érzékelő programozás	2007-2011		●				●	
Féklámpa kapcsoló relé	2007-2011		●					
Stop figyelmeztető visszajelző világítása kérés	2007-2011			●				
Lefelé nyíló hátsó ajtó	2007-2011						●	
Hátfalnyitás kérés	2007-2011						●	
Hőmérséklet egység	2007-2011			●				
TPMS (abroncsnyomás mérő rendszer)	2007-2011			●				
Útvonal tartás vezérlés	2007-2011			●				
Menetstabilizátor (Elektronikus stabilitás program)	2007-2011			●				
Úttartás vezérlő funkció	2007-2011			●				
Útvonalgörbe vezérlés (ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer nélkül)	2007-2011			●				
Keresztgyorsulás program üzemszünet	2007-2011		●					
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2007-2011	●						
Kézifék típusa	2007-2011			●				
Abroncs nyomás	2007-2011			●				
Guminyomás megfigyelés	2007-2011			●				
Gumiabroncs nyomás megfigyelés	2007-2011			●				
Gumiabroncsnyomás egységek	2007-2011			●				



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

ABS veszély figyelmeztető jelző nélkül	2007-2011			●				●	
Fényszóró mosó nélkül	2007-2011							●	
Automatikus világítás kapcsoló nélkül	2007-2011							●	
Eső világítás szenzor nélkül	2007-2011							●	
Esőszenzor nélkül	2007-2011							●	
Világítás nélkül	2007-2011							●	
Napfénytető nélkül	2007-2011							●	
Gumiabroncs nyomás megfigyelés nélkül	2007-2011			●				●	
Hang szintetizátor nélkül	2007-2011							●	
Hang szintetizátor	2007-2011			●					
Térfogat egység	2007-2011			●					
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	2007-2011	●					●	●	

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Koleos	2008-2012	●	●	●		●		●	●
+ Tartozékok táplálása 1+2	2008-2012							●	
+ Kiegészítők tápláló relé száma. 3	2008-2012							●	
ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer kalibráció programozás	2008-2012		●					●	
Légk.kompresszor relé	2010-2012	●							
Gázpedál pozíció szenzor A áramkör	2010-2012	●							
Karbantartási üzemmód aktiválás	2008-2012		●						
Szekvenciális vezérlésműködtető	2008-2012					●			
Adaptív regenerálás utáni részecske szűrő	2010-2012	●							
Előrehaladás működtető parancs	2010-2012	●							
Légkondicionáló kompresszor	2008-2012	●						●	
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2008-2012	●							
Légkondicionáló típus	2008-2012							●	
Légkondicionálás vezetékes csatlakozással	2008-2012					●			
Légkondicionálás vezetékes csatlakozás nélkül	2008-2012					●			
Légzsalu szelep programozás	2010-2012	●							
Légbeszívó nyílás terelőlap	2008-2012	●							
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2008-2012	●							
Szélcsatorna (air path) programozás	2010-2012	●							
riasztó	2008-2012							●	
Generátor szabályozás	2008-2012							●	
Alkalmazza	2008-2012		●						
Automatikus fékvilágítás aktiválás	2008-2012		●						
Automatikus fékvilágítás kikapcsolása	2008-2012		●						
Automatikus sebességváltó	2008-2012							●	
Automatikus világítás funkció	2008-2012							●	
Automatikus újrazárás vezetés közben	2008-2012							●	
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2008-2012		●						
Automatikus ablaktörlés funkció	2008-2012							●	
Segéd vízszivattyúAuxiliary water pump	2010-2012	●							
B1 fékvezérlő szolenoid szelep	2008-2012					●			
B2 fékvezérlő szolenoid szelep	2008-2012					●			
Alap szervokormány	2008-2012							●	
Hidraulikus légtelenítő egység és fékkörök	2008-2012		●						
Féknyomás érzékelő programozása	2008-2012		●						
Fék mágnesszelep 1	2008-2012					●			



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátoló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fék mágnesszelep 2	2008-2012				●			
Berregés hangerő	2008-2012						●	
Vezérműtengely érzékelő programozása	2010-2012	●						
Lakókocsi vontató távolság	2008-2012						●	
Kártyaleolvasó világítása	2008-2012						●	
Központi zár	2008-2012						●	
Központi záras kulcsvilágítás	2008-2012						●	
Nyelv kiválasztása a műszerfalon	2010-2012		●					
Tengelykapcsoló motorciklus	2008-2012				●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 1	2008-2012				●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 2	2008-2012				●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 3	2008-2012				●			
Számítógép művelet és kalibrálás	2010-2012		●					
Konfiguráció Légk.	2010-2012	●						
Konfiguráció tempomat vezérlés/sebesség határoló	2010-2012	●						
Konfiguráció alapjárat fordulatszám csökkentés	2010-2012	●						
Konfiguráció alapjárat fordulatszám növelés	2010-2012	●						
Konfiguráció befecskendezés tiltás	2010-2012	●						
Konfiguráció szervokormány elektromos szivattyú egység	2010-2012	●						
Konfiguráció elektromos fogyasztók megelőzése	2010-2012	●						
Konfiguráció hőelems	2010-2012	●						
Kormánykerék vezérlése	2008-2012						●	
Hűtőfolyadék kör kapcsoló mágnes szelep	2010-2012	●						
Sebességtartás / Sebességkorlátozás beprogramozása	2010-2012	●						
1. Henger befecskendező kód	2010-2012	●						
2. Henger befecskendező kód	2010-2012	●						
3. Henger befecskendező kód	2010-2012	●						
4. Henger befecskendező kód	2010-2012	●						
Nappali menetfények	2008-2012						●	
Maximális sebességhatár kikapcsolása	2010-2012	●						
Gyors alapjárat fordulatszám funkció kikapcsolása	2010-2012	●						
Karbantartási üzemmód kikapcsolás	2008-2012		●					
Szüneteltetés	2008-2012						●	
Reteszár vezérlés, aktív	2008-2012						●	
Szuperzár vezérlés, nem aktív	2008-2012						●	
Reteszár feloldása (deadunlocking)	2008-2012						●	



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	●	●	●	●	●	●	●	●

Első EGR hűtőfolyadék szivattyú	2010-2012	●						
Lendkerék cél programozás	2010-2012	●						
FollowMeHome (hazakísérő) fények	2008-2012						●	
Első ködlámpák	2008-2012						●	
Üzemanyagfedél zárása	2008-2012						●	
Üzemanyag szivárgás vizsgálat	2010-2012	●						
Üzemanyag nyomásszabályzó	2008-2012	●						
Üzemanyagnyomás szolenoid szelep	2010-2012	●						
Üzemanyagszivattyú relé	2010-2012	●						
Üzemanyag elzárás	2010-2012	●						
Üzemanyag ellátás megakadályozás	2010-2012	●						
Sebességváltó kar zárás vezérlő szolenoid szelep	2008-2012				●			
Sebességváltó konfiguráció	2010-2012	●						
Vészvilágítás	2008-2012		●					
ABS általi figyelmeztető fényjelzés	2008-2012						●	
Fényszóró mosó relé	2008-2012						●	
Headlight high beam	2008-2012						●	
Fűtött első ülés	2008-2012						●	
Kiegészítő fűtés fűtő elem	2010-2012	●						
Fűtés ellenállás relé 1	2008-2012	●						
Fűtés ellenállás relé 2	2008-2012	●						
Fűtés ellenállás relé 3	2008-2012	●						
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2008-2012	●						
Magasnyomású szivattyú	2010-2012	●						
Magas üzemanyagnyomás áramkör hibakeresés	2010-2012	●						
Kürt	2008-2012						●	
Kormányzási szög érzékelő inicializálása	2010-2012		●					
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2008-2012	●						
Adaptív befecskendező 1. sz.	2010-2012	●						
Adaptív befecskendező 2. sz.	2010-2012	●						
Adaptív befecskendező 3. sz.	2010-2012	●						
Adaptív befecskendező 4. sz.	2010-2012	●						
1 henger befecskendező	2008-2012	●						
2 henger befecskendező	2008-2012	●						
3 henger befecskendező	2008-2012	●						
4 henger befecskendező	2008-2012	●						
Befecskendező programozása	2010-2012	●						
Befecskendező újratelepítés	2010-2012	●						
Beömlő fedél	2010-2012	●						
Légbemeneti terelőlapát újratelepítése	2010-2012	●						
Utastér világítás	2008-2012						●	

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

K2 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2008-2012				●			
K3 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2008-2012				●			
Kulcstípus	2008-2012						●	
Bal oldali helyzetjelző fény	2008-2012						●	
Bal oldali kormánykerék kapcsoló	2008-2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 0	2008-2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 1	2008-2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 2	2008-2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 3	2008-2012						●	
Világítás	2010-2012						●	
Olajnyomás szabályozó szolenoid szelep	2008-2012				●			
Terhelésérzékeny nyomásszabályozás mágnesszelep	2008-2012				●			
Computer lezárása	2008-2012					●		
Befecskendező vezérlés lezárva	2010-2012	●						
Kisnyomású szivattyú relé	2010-2012	●						
Főfényoszóró	2008-2012						●	
Manuális sebességváltó	2008-2012						●	
Maximum sebesség határoló	2010-2012	●						
Mód szám	2008-2012						●	
Egyérintéses elektromos ablak(ok)/napfénytető	2008-2012						●	
Központi zár nyitó elemek	2008-2012						●	
Részecske kibocsátás szűrő hőmérséklet	2010-2012	●						
Befecskendező részecskeszűrő	2010-2012	●						
Részecske szűrő befecskendező vezérlőáramkör	2010-2012	●						
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő	2010-2012	●						
Részecske szűrő regeneráció	2010-2012	●						
Részecskeszűrő relatív-nyomás érzékelő	2010-2012	●						
Szervokormányzás minimális rásegítés	2008-2012						●	
Előfűtő egység	2010-2012	●						
Előfűtés szabályzás relé 2	2008-2012						●	
Előmelegítés visszajelző	2008-2012						●	
Előfűtés megakadályozás	2010-2012	●						
Előfűtés relé vezérlés	2008-2012						●	
Adaptív nyomás szabályozás	2010-2012	●						
Megelőző automata féklámpák hirtelen fékezés alatt	2008-2012		●					
Tengelykapcsoló nyitott állás programozás	2008-2012				●			
Tengelykapcsoló pont programozás	2008-2012				●			
Programozás újrakezdeményezése	2010-2012	●						







Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Vészfékezés figyelmeztető visszajelzés nélkül	2008-2012							●	
Kisérő világítás nélkül	2008-2012							●	
Kéz nélküli funkció nélkül	2008-2012							●	
Kéz nélküli zárás nélkül	2008-2012							●	
Kéz nélküli indítás nélkül	2008-2012							●	
ABS veszély figyelmeztető jelző nélkül	2008-2012							●	
Fényszóró mosó nélkül	2008-2012							●	
Automatikus világítás kapcsoló nélkül	2008-2012							●	
Rásegíteses kormánymű nélkül	2010-2012	●							
Eső világítás szenzor nélkül	2008-2012							●	
Esőszenzor nélkül	2008-2012							●	
Világítás nélkül	2008-2012							●	
Rögzítés nélküli választókarral	2008-2012				●				
Napfénytető nélkül	2008-2012							●	
Hőkapcsoló nélkül	2010-2012	●							
Úttartás szabályozó nélkül	2008-2012				●				
Gumiabroncs nyomás megfigyelés nélkül	2008-2012							●	
Hang szintetizátor nélkül	2008-2012							●	
Kuplung pedál programozás írása	2008-2012		●						
Írja a kódot az 1 befecskendező hengerre	2010-2012	●							
Írja a kódot az 2 befecskendező hengerre	2010-2012	●							
Írja a kódot az 3 befecskendező hengerre	2010-2012	●							
Írja a kódot az 4 befecskendező hengerre	2010-2012	●							
Írás konfigurálás	2008-2012							●	
Új kuplung behelyezésének dátumának beírása	2008-2012				●				
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	2008-2012		●		●		●	●	
Felírni az erőátviteli rendszer olajcsere dátumát	2008-2012				●				
Írja be a VIN-t	2010-2012		●						



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fluence	2009-2011	●	●	●				●	●	
Légh Kondicionáló kompresszor relé vezérlés	2009-2011	●								
Légbeszívó nyílás terelőlap	2009-2011	●								
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2009-2011	●								
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2009-2011		●							
Nyelv kiválasztása a műszerfalán	2009-2011			●						
EGR bypass szelep	2009-2011	●								
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2009-2011	●								
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2009-2011	●								
Üzemanyag nyomásszabályzó	2009-2011	●								
Vészvilágítás	2009-2011		●							
Fűtés ellenállás relé 1	2009-2011	●								
Fűtés ellenállás relé 2	2009-2011	●								
Fűtés ellenállás relé 3	2009-2011	●								
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2009-2011	●								
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2009-2011	●								
1 henger befecskendező	2009-2011	●								
2 henger befecskendező	2009-2011	●								
3 henger befecskendező	2009-2011	●								
4 henger befecskendező	2009-2011	●								
Megelőző automata féklámpák hirtelen fékezés alatt	2009-2011		●							
Tápszivattyú motor vizsgálat	2009-2011		●							
Csőnyomás szabályzó	2009-2011	●								
A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	2009-2011		●							
Működtetők statikus vizsgálata	2009-2011	●								
Féklámpa kapcsoló relé	2009-2011		●							
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2009-2011	●								
Kézifék típusa	2009-2011			●						
Jármű sebesség információ	2009-2011		●							
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	2009-2011		●							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátoló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	●	●	●	●	●	●	●	●

Laguna III	2007-2011	●	●	●				●	●	●
Karbantartási üzemmód aktiválás	2007-2011		●							
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2007-2011	●								
Légbeszívó nyílás terelőlap	2007-2011	●								
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2007-2011	●								
Generátor szabályozás	2007-2011								●	
Alkalmazza	2007-2011		●							
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2007-2011		●							
Berregés hangerő	2007-2011								●	
Lakókocsi vontató távolság	2007-2011								●	
Nyelv kiválasztása a műszerfalon	2007-2011			●						
Ország típus	2007-2011								●	
Karbantartási üzemmód kikapcsolás	2007-2011		●							
EGR bypass szelep	2007-2011	●								
Ventilátor fordulatszám magas	2007-2011								●	
Ventilátor fordulatszám alacsony	2007-2011								●	
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2007-2011	●								
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2007-2011	●								
Üzemanyag nyomásszabályzó	2007-2011	●								
Vészvilágítás	2007-2011		●							
Headlight high beam	2007-2011								●	
Fűtés ellenállás relé 1	2007-2011	●								
Fűtés ellenállás relé 2	2007-2011	●								
Fűtés ellenállás relé 3	2007-2011	●								
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2007-2011	●								
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2007-2011	●								
1 henger befecskendező	2007-2011	●								
2 henger befecskendező	2007-2011	●								
3 henger befecskendező	2007-2011	●								
4 henger befecskendező	2007-2011	●								
Világítás	2007-2011								●	
Megelőző automata féklámpák hirtelen fékezés alatt	2007-2011		●							
Tápszivattyú motor vizsgálat	2007-2011		●							
Rádió	2007-2011								●	
Csőnyomás szabályozó	2007-2011	●								
Kioldás	2007-2011		●							
A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	2007-2011		●							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Reset szerviz	2007-2011								●
Kuplung pedál programozás mentés	2007-2011		●						
Lejtő érzékelő inicializálása	2007-2011		●						
Működtetők statikus vizsgálata	2007-2011	●							
Féklámpa kapcsoló relé	2007-2011		●						
Tónus beállítás	2007-2011							●	
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2007-2011	●							
Kézfék típusa	2007-2011			●					
Jármű konfiguráció	2007-2011		●						
Jármű sebesség információ	2007-2011		●						
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	2007-2011		●						
Ablaktörlők magas fordulatszám	2007-2011							●	
Ablaktörlők alacsony fordulatszám	2007-2011							●	
Kuplung pedál programozás írása	2007-2011		●						
Írás konfigurálás	2007-2011							●	
Írja be a VIN-t	2007-2011		●					●	

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátoló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Megane III	2009-2011	●	●	●	●		●	●	●
+ Tartozékok táplálása 1+2	2009-2011							●	
+ Kiegészítők tápláló relé száma. 3	2009-2011							●	
ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer kalibráció programozás	2009-2011		●					●	
Szekvenciális vezérlésműködtető	2009-2011				●				
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Brazília	2009-2011			●					
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Európa	2009-2011			●					
AHL Adaptációs kanyarlámpák	2009-2011			●					
Légkondicionáló kompresszor	2009-2011							●	
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2009-2011	●							
Légkondicionáló típus	2009-2011							●	
Légkondicionálás vezetékes csatlakozással	2009-2011				●				
Légkondicionálás vezetékes csatlakozás nélkül	2009-2011				●				
Légbeszívó nyílás terelőlap	2009-2011	●							
Légbemeneti nyílás flap motor parancs riasztó	2009-2011	●						●	
Analóg/digitális óra	2009-2011			●					
Arabia sebességszabályozó	2009-2011			●					
Automatikus fékvilágítás aktiválás	2009-2011		●						
Automatikus fékvilágítás kikapcsolása	2009-2011		●						
Automata kiegészítő fényszóró	2009-2011			●					
Automatikus sebességváltó	2009-2011			●				●	
Automatikus világítás rendszer	2009-2011			●					
Automatikus világítás funkció	2009-2011							●	
Automatikus újrazárás vezetés közben	2009-2011							●	
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2009-2011		●						
Automatikus ablaktörlés funkció	2009-2011							●	
B1 fékvezérlő szolenoid szelep	2009-2011				●				
B2 fékvezérlő szolenoid szelep	2009-2011				●				
Alap szervokormány	2009-2011							●	
Hidraulikus légtelenítő egység és fékkörök	2009-2011		●						
Karosszéria verzió	2009-2011			●					
Féknyomás érzékelő programozása	2009-2011		●						
Fék mágnesszelep 1	2009-2011				●				
Fék mágnesszelep 2	2009-2011				●				

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Duda	2009-2011			●					
Kártyaleolvasó világítása	2009-2011						●		
Kártya/Kulcs	2009-2011			●					
Központi zár	2009-2011						●		
Központi záras kulcsvilágítás	2009-2011						●		
Nyelv kiválasztása a műszerfalon	2009-2011			●					
Tengelykapcsoló mágnesszelep 1	2009-2011				●				
Tengelykapcsoló mágnesszelep 2	2009-2011				●				
Tengelykapcsoló mágnesszelep 3	2009-2011				●				
Számítógép inicializálás	2009-2011			●					
Számítógép művelet és kalibrálás	2009-2011		●						
Fogyasztás mérési mértékegysége	2009-2011			●					
Kormánykerék vezérlése	2009-2011						●		
Tempomat	2009-2011			●					
Menetszabályozás/sebesség határoló; ÍCÉI érték	2009-2011			●					
Szabályozó motor, páramentesítő	2009-2011				●				
Állandó nappali világítás	2009-2011			●					
Nappali menetfények	2009-2011						●		
Szüneteltetés	2009-2011						●		
Reteszár vezérlés, aktív	2009-2011						●		
Szuperzár vezérlés, nem aktív	2009-2011						●		
Reteszár feloldása (deadunlocking)	2009-2011						●		
Tompított fényszóró	2009-2011						●		
Következő olajcsere előtti távolság konfiguráció	2009-2011			●					
Utolsó olajcsere óta megtett távolság	2009-2011			●					
Távolság mértékegysége	2009-2011			●					
Távolság mértékegység, km	2009-2011			●					
Távolság mértékegység, mérföld	2009-2011			●					
Elosztómotor: Páramentesítés	2009-2011				●				
Elosztómotor: Ventilátorok	2009-2011				●				
EGR bypass szelep	2009-2011	●							
Elektromos gyermek védelemmel	2009-2011						●		
Elektromos gyermek védelem nélkül	2009-2011						●		
Elektromos parkoló fék	2009-2011			●					
Motor típus	2009-2011						●		
Önadaptálások törlése	2009-2011				●				
Konverter zárás adaptálás törlése	2009-2011				●				
Memória törlése a kioldott riasztóhoz	2009-2011						●		
Fedélzeti diagnosztika memória törlése	2009-2011				●				
Törlés, gumiabroncsok cseréje után	2009-2011						●		



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Műszerfal mutatók	2009-2011			●				
Műszerfal panel figyelmeztető fényei	2009-2011			●				
Utastér világítás	2009-2011						●	
Mikroturbinás motor belső hőmérséklet érzékelője	2009-2011				●			
K2 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2009-2011				●			
K3 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2009-2011				●			
Kulcstípus	2009-2011						●	
Nyelvezet	2009-2011			●				
Balkormányos	2009-2011				●			
Bal oldali helyzetjelző fény	2009-2011						●	
Bal keverőmotor Teljesen hideg	2009-2011				●			
Bal keverőmotor Teljesen meleg	2009-2011				●			
Bal oldali kormánykerék kapcsoló	2009-2011						●	
Fény szenzor érzékenység, 0	2009-2011						●	
Fény szenzor érzékenység, 1	2009-2011						●	
Fény szenzor érzékenység, 2	2009-2011						●	
Fény szenzor érzékenység, 3	2009-2011						●	
Világítás	2009-2011			●				
Olajnyomás szabályozó szolenoid szelep	2009-2011				●			
Terhelésérzékeny nyomásszabályozás mágnesszelep	2009-2011				●			
Főfényoszóró	2009-2011						●	
Manuális sebességváltó	2009-2011			●			●	
Keringtető motor: csak hűtés	2009-2011				●			
Keringtető motor: csak fűtés	2009-2011				●			
Mód szám	2009-2011						●	
Navigáció	2009-2011			●				
Olajcsere időköz kilométerben	2009-2011			●				
Olajcsere időköz mérföldben	2009-2011			●				
Olajcsere időköz hónapban	2009-2011			●				
Olajcsere hatótávolság: jelenlegi érték hónapokban	2009-2011			●				
Olajvezérlő rendszer	2009-2011			●				
Egyérintéses elektromos ablak(ok)/napfénytető	2009-2011						●	
Központi zár nyitó elemek	2009-2011						●	
Parkolást segítő rendszer	2009-2011			●				
Részecske szűrő	2009-2011			●				
Részecske szűrő	2009-2011			●				
Utastér ventilátor	2009-2011				●			
Szervokormányzás minimális rásegítés	2009-2011						●	
Előfűtés szabályzás relé 2	2009-2011						●	
Előmelegítés visszajelző	2009-2011						●	

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Előfűtés relé vezérlés	2009-2011							●	
Megelőző automata féklámpák hirtelen fékezés alatt	2009-2011		●						
Tengelykapcsoló nyitott állás programozás	2009-2011					●			
Programozás kiválasztása/kapcsoló zónák	2009-2011					●			
Szelep kódok programozása	2009-2011							●	
Tápszivattyú motor vizsgálat	2009-2011		●						
Csőnyomás szabályozó	2009-2011	●							
Eső/Világítás szenzor	2009-2011							●	
Olvassa a konfigurációt	2009-2011				●	●			
Hátsó ködlámpa	2009-2011							●	
Hátsó ablaktörlő	2009-2011							●	
Belső keringtetés motor: külső levegő	2009-2011				●				
Újrahasznosító motor: Újrahasznosított levegő	2009-2011				●				
Távírányított zárás hangjelző	2009-2011							●	
A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	2009-2011		●						
Tartalék üzemanyag	2009-2011			●					
Reset szerviz	2009-2011								●
Hidraulikus egység szivattyú helyreállítva	2009-2011					●			
Számítógép újraindítása	2009-2011			●					
Jobb oldali kormánykerék kapcsoló	2009-2011							●	
Szabályozó ellenállás jelenlét	2009-2011			●					
Jobbkormányos	2009-2011				●				
Jobb oldali helyzetjelző fény	2009-2011							●	
Jobb keverőmotor Teljesen hideg	2009-2011				●				
Jobb keverőmotor Teljesen meleg	2009-2011				●				
Robotic váltómű	2009-2011			●					
Robotvezérlésű váltómű vagy Automataváltómű> CAN csatlakozás	2009-2011			●					
Kuplung pedál programozás mentés	2009-2011		●						
Biztonsági övre figyelmeztető berregő	2009-2011			●					
Ajtók szelektív nyitással	2009-2011							●	
Ajtók szelektív nyitás nélkül	2009-2011							●	
Választókar zárás elektromagnetikus	2009-2011					●			
Szekvencia 1 mágnesszelep	2009-2011					●			
Szekvencia 2 mágnesszelep	2009-2011					●			
Hidraulikus egység szivattyú tiltás	2009-2011					●			
A kormánykerék beszerelési oldala	2009-2011			●					





Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Jármű típusa; Espace IV	2009-2011							●	
Jármű típus; Modus	2009-2011			●					
Jármű típusa; Velsatis F2	2009-2011							●	
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	2009-2011		●						
Ablaktörlő szaggatott sebesség hangjel	2009-2011							●	
Ablaktörlők magas fordulatszám	2009-2011							●	
Ablaktörlők alacsony fordulatszám	2009-2011							●	
Arab sebességszabályozóval	2009-2011			●				●	
Automatikus kártyás ablak zárással	2009-2011							●	
ABS általi motor nyomaték ellenőrzéssel	2009-2011				●				
Menetszabályozóval	2009-2011			●					
Vezető ülés memóriával	2009-2011							●	
Vészfékezés figyelmeztető visszajelzéssel	2009-2011							●	
Kisérő világítással	2009-2011							●	
Kéz nélküli funkcióval	2009-2011							●	
Kéz nélküli zárással	2009-2011							●	
Kéz nélküli indítással	2009-2011							●	
ABS veszély figyelmeztető jelzővel	2009-2011			●				●	
Fényszóró mosóval	2009-2011							●	
Automatikus világítás kapcsolóval	2009-2011							●	
Eső világítás szenzorral	2009-2011							●	
Esőszenzorral	2009-2011							●	
Bekapcsolt világítással	2009-2011							●	
Rögzített választókarral	2009-2011				●				
Napfénytetővel	2009-2011							●	
Úttartás szabályozóval	2009-2011			●	●				
Gumiabroncs nyomás megfigyeléssel	2009-2011			●				●	
Hang szintetizátorral	2009-2011							●	
Arab sebességszabályozó nélkül	2009-2011			●				●	
Automatikus kártyás ablak zárás nélkül	2009-2011							●	
ABS általi motor nyomaték ellenőrzés nélkül	2009-2011				●				
Menetszabályozó nélkül	2009-2011			●					
Vezető ülés memória nélkül	2009-2011							●	
Vészfékezés figyelmeztető visszajelzés nélkül	2009-2011							●	
Kisérő világítás nélkül	2009-2011							●	
Kéz nélküli funkció nélkül	2009-2011							●	
Kéz nélküli zárás nélkül	2009-2011							●	
Kéz nélküli indítás nélkül	2009-2011							●	
ABS veszély figyelmeztető jelző nélkül	2009-2011			●				●	
Fényszóró mosó nélkül	2009-2011							●	
Automatikus világítás kapcsoló nélkül	2009-2011							●	

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Eső világítás szenzor nélkül	2009-2011							●	
Esőszensor nélkül	2009-2011							●	
Világítás nélkül	2009-2011							●	
Rögzítés nélküli választókarral	2009-2011				●				
Napfénytető nélkül	2009-2011							●	
Úttartás szabályozó nélkül	2009-2011			●	●				
Gumiabroncs nyomás megfigyelés nélkül	2009-2011			●				●	
Hang szintetizátor nélkül	2009-2011							●	
Hang szintetizátor	2009-2011			●					
Térfogat egység	2009-2011			●					
Kuplung pedál programozás írása	2009-2011		●						
Írás konfigurálás	2009-2011							●	
Új kuplung behelyezésének dátumának beírása	2009-2011				●				
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	2009-2011		●		●		●	●	
Felírni az erőátviteli rendszer olajcsere dátumát	2009-2011				●				
Írja be a VIN-t	2009-2011		●						

Motor ● Fék ● Műszer ● AC ● Váltómű ● Indításgátló ● Övfeszítők ● Többfunkció ● Szerviz ●

Scenic III	2009-2011	<span style="color: purple;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: blue;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>		<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: blue;">●</span>	<span style="color: brown;">●</span>
+ Tartozékok táplálása 1+2	2009-2011								<span style="color: blue;">●</span>	
+ Kiegészítők tápláló relé száma. 3	2009-2011								<span style="color: blue;">●</span>	
ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer kalibráció programozás	2009-2011		<span style="color: red;">●</span>						<span style="color: blue;">●</span>	
Szekvenciális vezérlésműködtető	2009-2011					<span style="color: green;">●</span>				
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Brazília	2009-2011			<span style="color: blue;">●</span>						
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Európa	2009-2011			<span style="color: blue;">●</span>						
AHL Adaptációs kanyarlámpák	2009-2011			<span style="color: blue;">●</span>						
Légkondicionáló kompresszor	2009-2011								<span style="color: blue;">●</span>	
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2009-2011	<span style="color: purple;">●</span>								
Légkondicionáló típus	2009-2011								<span style="color: blue;">●</span>	
Légkondicionálás vezetékes csatlakozással	2009-2011					<span style="color: green;">●</span>				
Légkondicionálás vezetékes csatlakozás nélkül	2009-2011					<span style="color: green;">●</span>				
Légbeszívó nyílás terelőlap	2009-2011	<span style="color: purple;">●</span>								
Légbemeneti nyílás flap motor parancs riasztó	2009-2011	<span style="color: purple;">●</span>							<span style="color: blue;">●</span>	
Generátor szabályozás	2009-2011								<span style="color: blue;">●</span>	
Analóg/digitális óra	2009-2011			<span style="color: blue;">●</span>						
Arabia sebességszabályozó	2009-2011			<span style="color: blue;">●</span>						
Automatikus fékvilágítás aktiválás	2009-2011		<span style="color: red;">●</span>							
Automatikus fékvilágítás kikapcsolása	2009-2011		<span style="color: red;">●</span>							
Automata kiegészítő fényszóró	2009-2011			<span style="color: blue;">●</span>						
Automatikus sebességváltó	2009-2011			<span style="color: blue;">●</span>					<span style="color: blue;">●</span>	
Automatikus világítás rendszer	2009-2011			<span style="color: blue;">●</span>						
Automatikus világítás funkció	2009-2011								<span style="color: blue;">●</span>	
Automatikus újrazárás vezetés közben	2009-2011								<span style="color: blue;">●</span>	
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2009-2011		<span style="color: red;">●</span>							
Automatikus ablaktörlés funkció	2009-2011								<span style="color: blue;">●</span>	
B1 fékvezérlő szolenoid szelep	2009-2011					<span style="color: green;">●</span>				
B2 fékvezérlő szolenoid szelep	2009-2011					<span style="color: green;">●</span>				
Alap szervokormány	2009-2011								<span style="color: blue;">●</span>	
Hidraulikus légtelenítő egység és fékkörök	2009-2011		<span style="color: red;">●</span>							
Karosszéria verzió	2009-2011			<span style="color: blue;">●</span>						
Féknyomás érzékelő programozása	2009-2011		<span style="color: red;">●</span>							
Fék mágnesszelep 1	2009-2011					<span style="color: green;">●</span>				

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fék mágnesszelep 2	2009-2011				●			
Duda	2009-2011			●				
Kártyaleolvasó világítása	2009-2011						●	
Kártya/Kulcs	2009-2011			●				
Központi zár	2009-2011						●	
Központi záras kulcsvilágítás	2009-2011						●	
Nyelv kiválasztása a műszerfalon	2009-2011			●				
Tengelykapcsoló mágnesszelep 1	2009-2011				●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 2	2009-2011				●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 3	2009-2011				●			
Számítógép inicializálás	2009-2011			●				
Számítógép művelet és kalibrálás	2009-2011		●					
Fogyasztás mérési mértékegysége	2009-2011			●				
Kormánykerék vezérlése	2009-2011						●	
Tempomat	2009-2011			●				
Menetszabályozás/sebesség határoló; ÍCÉI érték	2009-2011			●				
Szabályozó motor, páramentesítő	2009-2011				●			
Állandó nappali világítás	2009-2011			●				
Nappali menetfények	2009-2011						●	
Szüneteltetés	2009-2011						●	
Reteszár vezérlés, aktív	2009-2011						●	
Szuperzár vezérlés, nem aktív	2009-2011						●	
Reteszár feloldása (deadunlocking)	2009-2011						●	
Tompított fényszóró	2009-2011						●	
Következő olajcsere előtti távolság konfiguráció	2009-2011			●				
Utolsó olajcsere óta megtett távolság	2009-2011			●				
Távolság mértékegysége	2009-2011			●				
Távolság mértékegység, km	2009-2011			●				
Távolság mértékegység, mérföld	2009-2011			●				
Elosztómotor: Páramentesítés	2009-2011				●			
Elosztómotor: Ventilátorok	2009-2011				●			
EGR bypass szelep	2009-2011	●						
Elektromos gyermek védelemmel	2009-2011						●	
Elektromos gyermek védelem nélkül	2009-2011						●	
Elektromos parkoló fék	2009-2011			●				
Motor típus	2009-2011						●	
Önadaptálások törlése	2009-2011				●			
Konverter zárás adaptálás törlése	2009-2011				●			
Memória törlése a kioldott riasztóhoz	2009-2011						●	
Fedélzeti diagnosztika memória törlése	2009-2011				●			
Törlés, gumibroncsok cseréje után	2009-2011						●	

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátoló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Elektronikus menetstabilitás programrendszer automatikus visszacsatlakozás küszöbérték	2009-2011		●					
EPS érzékelő programozása	2009-2011		●					
Ventilátor fordulatszám magas	2009-2011						●	
Ventilátor fordulatszám alacsony	2009-2011						●	
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2009-2011	●						
Ventilátor egység alacsony fordulatszám kérés	2009-2011						●	
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2009-2011	●						
Hibakeresés az indító antennáin	2009-2011						●	
FollowMeHome (hazakísérő) fények	2009-2011						●	
Lábtéri elosztó motor: Zárva	2009-2011				●			
Lábtéri elosztó motor: Nyitva	2009-2011				●			
Első ködlámpák	2009-2011						●	
Üzemanyagfedél zárása	2009-2011						●	
Üzemanyagszint-mérő kalibrálása	2009-2011			●				
Üzemanyag nyomásszabályzó	2009-2011	●						
üzemanyag tartály térfogat	2009-2011			●				
Üzemanyag típus	2009-2011			●				
Üzemanyag típusa, Gázolaj	2009-2011			●				
Üzemanyag típusa, Benzin	2009-2011			●				
Sebességváltó kar zárás vezérlő szolenoid szelep	2009-2011				●			
Grafikus szimbólumok az LCD-n	2009-2011			●				
Érintés nélküli	2009-2011			●				
Vészvilágítás	2009-2011		●					
ABS általi figyelmeztető fényjelzés	2009-2011						●	
Fényszóró mosó relé	2009-2011						●	
Headlight high beam	2009-2011						●	
Fűtött első ülés	2009-2011						●	
Fűtés ellenállás relé 1	2009-2011	●						
Fűtés ellenállás relé 2	2009-2011	●						
Fűtés ellenállás relé 3	2009-2011	●						
Fűtés ellenállás típusa	2009-2011				●			
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2009-2011	●						
Kürt	2009-2011						●	
Kormányzási szög érzékelő inicializálása	2009-2011		●					
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2009-2011	●						
1 henger befecskendező	2009-2011	●						
2 henger befecskendező	2009-2011	●						

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátoló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	■	●	●	●	■	■	●	■

3 henger befecskendező	2009-2011	●						
4 henger befecskendező	2009-2011	●						
Műszer megvilágítás	2009-2011		●					
Műszerfal mutatók	2009-2011		●					
Műszerfal panel figyelmeztető fényei	2009-2011		●					
Utastér világítás	2009-2011						●	
Mikroturbinás motor belső hőmérséklet érzékelője	2009-2011			●				
K2 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2009-2011				●			
K3 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2009-2011				●			
Kulcstípus	2009-2011						●	
Nyelvezet	2009-2011		●					
Balkormányos	2009-2011			●				
Bal oldali helyzetjelző fény	2009-2011						●	
Bal keverőmotor Teljesen hideg	2009-2011			●				
Bal keverőmotor Teljesen meleg	2009-2011			●				
Bal oldali kormánykerék kapcsoló	2009-2011						●	
Fény szenzor érzékenység, 0	2009-2011						●	
Fény szenzor érzékenység, 1	2009-2011						●	
Fény szenzor érzékenység, 2	2009-2011						●	
Fény szenzor érzékenység, 3	2009-2011						●	
Világítás	2009-2011		●					
Olajnyomás szabályozó szolenoid szelep	2009-2011				●			
Terhelésérzékeny nyomásszabályozás mágnesszelep	2009-2011				●			
Főfényoszóró	2009-2011						●	
Manuális sebességváltó	2009-2011		●				●	
Keringtető motor: csak hűtés	2009-2011			●				
Keringtető motor: csak fűtés	2009-2011			●				
Mód szám	2009-2011						●	
Navigáció	2009-2011		●					
Olajcsere időköz kilométerben	2009-2011		●					
Olajcsere időköz mérföldben	2009-2011		●					
Olajcsere időköz hónapban	2009-2011		●					
Olajcsere hatótávolság: jelenlegi érték hónapokban	2009-2011		●					
Olajvezérlő rendszer	2009-2011		●					
Egyérintéses elektromos ablak(ok)/napfénytető	2009-2011						●	
Központi zár nyitó elemek	2009-2011						●	
Parkolást segítő rendszer	2009-2011		●					
Részecske szűrő	2009-2011		●					
Részecske szűrő	2009-2011		●					
Utastér ventilátor	2009-2011			●				





Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Hidraulikus egység szivattyú tiltás	2009-2011				●			
A kormánykerék beszerelési oldala	2009-2011		●					
SLC1 (Lineáris szolenoid szelep - kuplung 1)	2009-2011				●			
Lejtő érzékelő inicializálása	2009-2011		●					
Szolenoid szelepvezérlés 1 folyamat	2009-2011				●			
Szolenoid szelepvezérlés 2 folyamat	2009-2011				●			
Esebességmérő index programozása	2009-2011		●					
Sebességmérő index	2009-2011		●					
Működtetők statikus vizsgálata	2009-2011	●						
Kormánykerék szög beprogramozás üzemszünet	2009-2011		●					
Kormánymű állásszög szenzor jele	2009-2011						●	
Kormánykerék szög érzékelő programozás	2009-2011		●				●	
Féklámpa kapcsoló relé	2009-2011		●					
Stop figyelmeztető visszajelző világítása kérés	2009-2011			●				
Lefelé nyíló hátsó ajtó	2009-2011						●	
Hátfalnyitás kérés	2009-2011						●	
Hőmérséklet kijelző	2009-2011						●	
Hőmérséklet egység	2009-2011			●				
TPMS (abroncsnyomás mérő rendszer)	2009-2011			●				
Útvonaltartás vezérlés	2009-2011			●				
Menetstabilizátor (Elektronikus stabilitás program)	2009-2011			●				
Úttartás vezérlő funkció	2009-2011			●				
Útvonalgörbe vezérlés (ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer nélkül)	2009-2011			●				
Keresztgyorsulás program üzemszünt	2009-2011		●					
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2009-2011	●						
Kézifék típusa	2009-2011			●				
Abroncs nyomás	2009-2011			●				
Gumiabroncs nyomás megfigyelés	2009-2011			●				
Uch csatlakozás teszt	2009-2011						●	
Ajtók és fedelek nyitása	2009-2011						●	
Szelep beállítás kiválasztás, nyár	2009-2011						●	
Szelep beállítás kiválasztás, tél	2009-2011						●	
Változó szervokormány	2009-2011						●	
Jármű konfiguráció	2009-2011		●					
Jármű család, Espace hosszú	2009-2011						●	
Jármű család, Espace rövid	2009-2011						●	
Jármű sebesség információ	2009-2011		●					

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Jármű sebesség jel	2009-2011			●				
Járműtípus	2009-2011			●	●			
Jármű típusa; Espace IV	2009-2011						●	
Jármű típus; Modus	2009-2011			●				
Jármű típusa; Velsatis F2	2009-2011						●	
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	2009-2011	●						
Ablaktörlő szaggatott sebesség hangjel	2009-2011						●	
Ablaktörlők magas fordulatszám	2009-2011						●	
Ablaktörlők alacsony fordulatszám	2009-2011						●	
Arab sebességszabályozóval	2009-2011			●			●	
Automatikus kártyás ablak zárással	2009-2011						●	
ABS általi motor nyomaték ellenőrzéssel	2009-2011				●			
Menetszabályozóval	2009-2011			●				
Vezető ülés memóriával	2009-2011						●	
Vészfékezés figyelmeztető visszajelzéssel	2009-2011						●	
Kisérő világítással	2009-2011						●	
Kéz nélküli funkcióval	2009-2011						●	
Kéz nélküli zárással	2009-2011						●	
Kéz nélküli indítással	2009-2011						●	
ABS veszély figyelmeztető jelzővel	2009-2011			●			●	
Fényszóró mosóval	2009-2011						●	
Automatikus világítás kapcsolóval	2009-2011						●	
Eső világítás szenzorral	2009-2011						●	
Esőszenzorral	2009-2011						●	
Bekapcsolt világítással	2009-2011						●	
Rögzített választókkal	2009-2011				●			
Napfénytetővel	2009-2011						●	
Úttartás szabályozóval	2009-2011			●	●			
Gumiabroncs nyomás megfigyeléssel	2009-2011			●			●	
Hang szintetizátorral	2009-2011						●	
Arab sebességszabályozó nélkül	2009-2011			●			●	
Automatikus kártyás ablak zárás nélkül	2009-2011						●	
ABS általi motor nyomaték ellenőrzés nélkül	2009-2011				●			
Menetszabályozó nélkül	2009-2011			●				
Vezető ülés memória nélkül	2009-2011						●	
Vészfékezés figyelmeztető visszajelzés nélkül	2009-2011						●	
Kisérő világítás nélkül	2009-2011						●	
Kéz nélküli funkció nélkül	2009-2011						●	
Kéz nélküli zárás nélkül	2009-2011						●	
Kéz nélküli indítás nélkül	2009-2011						●	
ABS veszély figyelmeztető jelző nélkül	2009-2011			●			●	

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fényszóró mosó nélkül	2009-2011							●	
Automatikus világítás kapcsoló nélkül	2009-2011							●	
Eső világítás szenzor nélkül	2009-2011							●	
Esőszenzor nélkül	2009-2011							●	
Világítás nélkül	2009-2011							●	
Rögzítés nélküli választókkal	2009-2011				●				
Napfénytető nélkül	2009-2011							●	
Úttartás szabályozó nélkül	2009-2011			●	●				
Gumiabroncs nyomás megfigyelés nélkül	2009-2011			●				●	
Hang szintetizátor nélkül	2009-2011							●	
Hang szintetizátor	2009-2011			●					
Kuplung pedál programozás írása	2009-2011		●						
Írás konfigurálás	2009-2011							●	
Új kuplung behelyezésének dátumának beírása	2009-2011				●				
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	2009-2011		●		●		●	●	
Felírni az erőátviteli rendszer olajcsere dátumát	2009-2011				●				
Írja be a VIN-t	2009-2011		●						

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
●	●	●	●	●	●	●	●	●

Thalia	2004-2010	●								
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2004-2010	●								
Légbeszívó nyílás terelőlap	2004-2010	●								
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2004-2010	●								
EGR bypass szelep	2004-2010	●								
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2004-2010	●								
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2004-2010	●								
Üzemanyag nyomásszabályzó	2004-2010	●								
Fűtés ellenállás relé 1	2004-2010	●								
Fűtés ellenállás relé 2	2004-2010	●								
Fűtés ellenállás relé 3	2004-2010	●								
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2004-2010	●								
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2004-2010	●								
1 henger befecskendező	2004-2010	●								
2 henger befecskendező	2004-2010	●								
3 henger befecskendező	2004-2010	●								
4 henger befecskendező	2004-2010	●								
Csőnyomás szabályzó	2004-2010	●								
Működtetők statikus vizsgálata	2004-2010	●								
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2004-2010	●								

Master III	2010-2012	●	●	●	●			●	●	
Szekvenciális vezérlésműködtető	2010-2012					●				
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2010-2012	●								
Légkondicionálás vezetékes csatlakozással	2010-2012					●				
Légkondicionálás vezetékes csatlakozás nélkül	2010-2012					●				
Légbeszívó nyílás terelőlap	2010-2012	●								
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2010-2012	●								
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2010-2012		●							
B1 fékvezérlő szolenoid szelep	2010-2012					●				
B2 fékvezérlő szolenoid szelep	2010-2012					●				
Fék mágnesszelep 1	2010-2012					●				
Fék mágnesszelep 2	2010-2012					●				
Nyelv kiválasztása a műszerfalon	2010-2012			●						
Tengelykapcsoló motorciklus	2010-2012					●				
Tengelykapcsoló mágnesszelep 1	2010-2012					●				

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátoló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tengelykapcsoló mágnesszelep 2	2010-2012				●			
Tengelykapcsoló mágnesszelep 3	2010-2012				●			
Szabályozó motor, páramentesítő	2010-2012			●				
EGR bypass szelep	2010-2012	●						
Önadaptálások törlése	2010-2012				●			
Konverter zárás adaptálás törlése	2010-2012				●			
Fedélzeti diagnosztika memória törlése	2010-2012				●			
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2010-2012	●						
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2010-2012	●						
Lábtéri elosztó motor: Zárva	2010-2012			●				
Lábtéri elosztó motor: Nyitva	2010-2012			●				
Üzemanyag nyomásszabályzó	2010-2012	●						
Sebességváltó kar zárás vezérlő szolenoid szelep	2010-2012				●			
Vészvilágítás	2010-2012		●					
Fűtés ellenállás relé 1	2010-2012	●						
Fűtés ellenállás relé 2	2010-2012	●						
Fűtés ellenállás relé 3	2010-2012	●						
Fűtés ellenállás típusa	2010-2012			●				
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2010-2012	●						
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2010-2012	●						
1 henger befecskendező	2010-2012	●						
2 henger befecskendező	2010-2012	●						
3 henger befecskendező	2010-2012	●						
4 henger befecskendező	2010-2012	●						
Mikroturbinás motor belső hőmérséklet érzékelője	2010-2012			●				
K2 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2010-2012				●			
K3 kuplungvezérlő szolenoid szelep	2010-2012				●			
Balkormányos	2010-2012			●				
Bal keverőmotor Teljesen hideg	2010-2012			●				
Bal keverőmotor Teljesen meleg	2010-2012			●				
Olajnyomás szabályozó szolenoid szelep	2010-2012				●			
Terhelésérzékeny nyomásszabályozás mágnesszelep	2010-2012				●			
Utastér ventilátor	2010-2012			●				
Megelőző automata féklámpák hirtelen fékezés alatt	2010-2012		●					
Tengelykapcsoló nyitott állás programozás	2010-2012				●			
Tengelykapcsoló pont programozás	2010-2012				●			

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Programozás kiválasztása/kapcsoló zónák	2010-2012					●				
Tápszivattyú motor vizsgálat	2010-2012		●							
Csónyomás szabályozó	2010-2012	●								
Olvassa a konfigurációt	2010-2012					●				
Belső keringtetés motor: külső levegő	2010-2012				●					
Újrahasznosító motor: Újrahasznosított levegő	2010-2012				●					
A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	2010-2012		●							
Hidraulikus egység szivattyú helyreállítva	2010-2012					●				
Jobbkormányos	2010-2012				●					
Jobb keverőmotor Teljesen hideg	2010-2012				●					
Jobb keverőmotor Teljesen meleg	2010-2012				●					
Választókar zárás elektromagnetikus	2010-2012					●				
Szekvencia 1 mágnesszelep	2010-2012					●				
Szekvencia 2 mágnesszelep	2010-2012					●				
Kapcsoló motordob	2010-2012					●				
Váltó dob referencia állás	2010-2012					●				
Sebességváltó üresbe kapcsolás	2010-2012					●				
Hidraulikus egység szivattyú tiltás	2010-2012					●				
SLC1 (Lineáris szolenoid szelep - kuplung 1)	2010-2012					●				
Szolenoid szelepvezérlés 1 folyamat	2010-2012					●				
Szolenoid szelepvezérlés 2 folyamat	2010-2012					●				
Indítás működtető szekvencia vezérlés	2010-2012					●				
Működtetők statikus vizsgálata	2010-2012	●								
Leállás működtető szekvencia vezérlés	2010-2012					●				
Féklámpa kapcsoló relé	2010-2012		●							
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2010-2012	●								
Kézfék típusa	2010-2012			●						
Jármű sebesség információ	2010-2012		●							
Járműtípus	2010-2012				●					
Kerék sebesség szenzor betáp vizsgálat	2010-2012		●							
ABS általi motor nyomaték ellenőrzéssel	2010-2012					●				
Rögzített választókarral	2010-2012					●				
Úttartás szabályozóval	2010-2012					●				
ABS általi motor nyomaték ellenőrzés nélkül	2010-2012					●				
Rögzítés nélküli választókarral	2010-2012					●				
Úttartás szabályozó nélkül	2010-2012					●				
Új kuplung behelyezésének dátumának beírása	2010-2012					●				

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	2010-2012									
Felírni az erőátviteli rendszer olajcsere dátumát	2010-2012									

Wind	2010-2012	●	●	●	●				●	●
+ Tartozékok táplálása 1+2	2010-2012									●
+ Kiegészítők tápláló relé száma. 3	2010-2012									●
ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer kalibráció programozás	2010-2012									●
Gázpedál/motorizált fojtószelep áramkör	2012	●								
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Brazília	2010-2012			●						
ADAC (Trip computer) kijelző típusa; Európa	2010-2012			●						
ADAC kijelző típusa	2012			●						
AHL Adaptációs kanyarlámpák	2010-2012			●						
Légkondicionáló kompresszor	2012	●								
Légkondicionáló típus	2012									●
riasztó	2012									●
Analóg/digitális óra	2010-2012			●						
Arabia sebességszabályozó	2010-2012			●						
Automata kiegészítő fényszóró	2012			●						
Automatikus sebességváltó	2010-2012			●						●
Automatikus világítás rendszer	2010-2012			●						
Automatikus világítás funkció	2012									●
Automatikus újrazárás vezetés közben	2012									●
Automata féklámpa-világítás engedélyezése	2012		●							
Automatikus ablaktörlés funkció	2012									●
Alap szervokormány	2010-2012									●
Hidraulikus légtelenítő egység és fékkörök	2012		●							
Karosszéria verzió	2010-2012			●						
Duda	2010-2012			●						
Vezérműtengely fáziseltoló: Mágnesszelep mozgás	2012	●								
Vezérműtengely fázisváltó; Általános vezérlés	2012	●								
Vezérműtengely fázisváltó; Be/Ki vezérlés	2012	●								
Vezérműtengely érzékelő programozása	2012	●								





Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Memória törlése a kioldott riasztóhoz	2010-2012								●	
Beprogramozott értékeket törölni	2012	●								
Törlés, gumibroncsok cseréje után	2010-2012								●	
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2012	●								
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2012	●								
Hibakeresés az indító antennáin	2010-2012								●	
Hiba figyelmeztető lámpa vezérlés	2012	●								
Lendkerék cél programozás	2012	●								
FollowMeHome (hazakísérő) fények	2012								●	
Lábtéri elosztó motor: Zárva	2010-2012				●					
Lábtéri elosztó motor: Nyitva	2010-2012				●					
Első ködlámpák	2012								●	
Üzemanyagfedél zárása	2010-2012								●	
Üzemanyagszint-mérő kalibrálása	2012			●						
Üzemanyagszivattyú relé	2012	●								
Üzemanyag elzárás	2012	●								
üzemanyag tartály térfogat	2010-2012			●						
Üzemanyag típus	2010-2012			●						
Üzemanyag típusa, Gázolaj	2010-2012			●						
Üzemanyag típusa, Benzin	2010-2012			●						
Váltómű típus	2010-2012			●						
Grafikus szimbólumok az LCD-n	2010-2012			●						
Érintés nélküli	2010-2012			●						
ABS általi figyelmeztető fényjelzés	2012								●	
Fűtött első ülés	2010-2012								●	
Fűtés ellenállás típusa	2010-2012				●					
Kürt	2010-2012								●	
Adaptív gyújtótekerccs	2012	●								
1 henger befecskendező	2012	●								
2 henger befecskendező	2012	●								
3 henger befecskendező	2012	●								
4 henger befecskendező	2012	●								
Műszer megvilágítás	2010-2012			●						
Műszerfal mutatók	2010-2012			●						
Műszerfal panel figyelmeztető fényei	2010-2012			●						
Utastér világítás	2010-2012								●	
Mikroturbinás motor belső hőmérséklet érzékelője	2010-2012				●					
Kulcstípus	2012								●	
Kopogásérzékelő beprogramozása	2012	●								
Lambda próba fűtés, katalizátor után	2012	●								
Lambda próba fűtés, katalizátor előtt	2012	●								

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Lambdaszonda fűtés kiáramlás	2012	●						
Lambdaszonda fűtés beáramlás	2012	●						
Nyelvezet	2010-2012		●					
Nyelv változtatása	2012		●					
Balkormányos	2010-2012			●				
Bal oldali helyzetjelző fény	2010-2012						●	
Bal keverőmotor Teljesen hideg	2010-2012				●			
Bal keverőmotor Teljesen meleg	2010-2012				●			
Bal oldali kormánykerék kapcsoló	2010-2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 0	2010-2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 1	2010-2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 2	2010-2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 3	2010-2012						●	
Világítás	2010-2012		●				●	
Computer lezárása	2010-2012					●		
Befecskendező vezérlés lezárva	2012	●						
Manuális sebességváltó	2010-2012		●				●	
Keringtető motor: csak hűtés	2010-2012				●			
Keringtető motor: csak fűtés	2010-2012				●			
Mód szám	2012						●	
Motor vezérelt fojtószelep	2012	●						
Motoros fojtószelep	2012	●						
Navigáció	2010-2012		●					
OBD figyelmeztető lámpa vezérlés	2012	●						
Olajcsere időköz kilométerben	2010-2012		●					
Olajcsere időköz mérföldben	2010-2012		●					
Olajcsere időköz hónapban	2010-2012		●					
Olajcsere hatótávolság: jelenlegi érték hónapokban	2010-2012		●					
Olajvezérlő rendszer	2010-2012		●					
Egyérintéses elektromos ablak(ok)/napfénytető	2012						●	
Központi zár nyitó elemek	2012						●	
Motor túlpörgés riasztásvezérlés	2010-2012		●					
Parkolást segítő rendszer	2010-2012		●					
Részecske szűrő	2010-2012		●					
Részecske szűrő	2010-2012		●					
Utastér ventilátor	2010-2012			●				
Szervokormányzás minimális rásegítés	2010-2012						●	
Előfűtés szabályzás relé 2	2010-2012						●	
Előmelegítés visszajelző	2010-2012						●	
Előfűtés relé vezérlés	2010-2012						●	
Féklámpa önmegvilágítás megelőzése	2012		●					
Programozás újrakezdeményezése	2012	●						

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fojtószelep határértékek programozása	2012	●							
Szelep kódok programozása	2010-2012							●	
Tápszivattyú motor vizsgálat	2012		●						
Rádió	2012							●	
Eső/Világítás szenzor	2012							●	
Olvassa a konfigurációt	2010-2012	●		●	●		●	●	
Hátsó ködlámpa	2010-2012							●	
Hátsó ablaktörlő	2010-2012							●	
Belső keringtetés motor: külső levegő	2010-2012				●				
Újrahasznosító motor: Újrahasznosított levegő	2010-2012				●				
Távirányított zárás hangjelző	2010-2012							●	
A vészjelző fények bekapcsolása iránti kérelem	2012		●						
Tartalék üzemanyag	2010-2012			●					
Számítógép újraindítása	2010-2012			●					
Jobb oldali kormánykerék kapcsoló	2010-2012							●	
Szabályozó ellenállás jelenlét	2010-2012			●					
Dúsítás szabályozás programozása	2012	●							
Jobbkormányos	2010-2012				●				
Jobb oldali helyzetjelző fény	2010-2012							●	
Jobb keverőmotor Teljesen hideg	2010-2012				●				
Jobb keverőmotor Teljesen meleg	2010-2012				●				
Robotic váltómű	2010-2012			●					
Robotvezérlésű váltómű vagy Automataváltómű> CAN csatlakozás	2010-2012			●					
Biztonsági övre figyelmeztető berregő	2010-2012			●					
Ajtók szelektív nyitással	2010-2012							●	
Ajtók szelektív nyitás nélkül	2010-2012							●	
A kormánykerék beszerelési oldala	2012			●					
Esebességmérő index programozása	2012		●						
Működtetők statikus vizsgálata	2012	●							
Kormánymű állásszög szenzor jele	2010-2012							●	
Kormánykerék szög érzékelő programozás	2010-2012		●					●	
Féklámpa kapcsoló relé	2012		●						
Stop figyelmeztető visszajelző világítása kérve	2010-2012			●					
Lefelé nyíló hátsó ajtó	2010-2012							●	
Hátfalnyitás kérés	2010-2012							●	
Hőmérséklet kijelző	2012							●	
Hőmérséklet egység	2010-2012			●					
Fojtószelep működtető	2012	●							
TPMS (abroncsnyomás mérő rendszer)	2010-2012			●					



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Eső világítás szenzorral	2010-2012							●	
Esőszenzorral	2010-2012							●	
Bekapcsolt világítással	2010-2012							●	
Napfénytetővel	2010-2012							●	
Úttartás szabályozóval	2010-2012			●					
Gumiabroncs nyomás megfigyeléssel	2010-2012			●				●	
Hang szintetizátorral	2010-2012							●	
Arab sebességszabályozó nélkül	2010-2012			●				●	
Automatikus kártyás ablak zárás nélkül	2010-2012							●	
Automata váltómű nélkül	2012	●							
Menetszabályozó nélkül	2010-2012			●					
Vezető ülés memória nélkül	2010-2012							●	
Vészfékezés figyelmeztető visszajelzés nélkül	2010-2012							●	
Kisérő világítás nélkül	2010-2012							●	
Kéz nélküli funkció nélkül	2010-2012							●	
Kéz nélküli zárás nélkül	2010-2012							●	
Kéz nélküli indítás nélkül	2010-2012							●	
ABS veszély figyelmeztető jelző nélkül	2010-2012			●				●	
Fényszóró mosó nélkül	2010-2012							●	
Automatikus világítás kapcsoló nélkül	2010-2012							●	
Eső világítás szenzor nélkül	2010-2012							●	
Esőszenzor nélkül	2010-2012							●	
Világítás nélkül	2010-2012							●	
Napfénytető nélkül	2010-2012							●	
Úttartás szabályozó nélkül	2010-2012			●					
Gumiabroncs nyomás megfigyelés nélkül	2010-2012			●				●	
Hang szintetizátor nélkül	2010-2012							●	
Hang szintetizátor	2010-2012			●					
Térfogat egység	2010-2012			●					
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	2010-2012							●	●

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Master II	2001-2008	●						●	●
Légkondicionáló kompresszor relé vezérlés	2001-2008	●							
Légbeszívó nyílás terelőlap	2001-2008	●							
Légbemeneti nyílás flap motor parancs	2001-2008	●							
EGR bypass szelep	2001-2008	●							
Ventilátor egység nagy sebesség relé vezérlés	2001-2008	●							
Ventilátor egység alacsony sebesség relé vezérlés	2001-2008	●							
Üzemanyag nyomásszabályzó	2001-2008	●							
Fűtés ellenállás relé 1	2001-2008	●							
Fűtés ellenállás relé 2	2001-2008	●							
Fűtés ellenállás relé 3	2001-2008	●							
Nagy nyomású hálózat szivárgás teszt	2001-2008	●							
Befecskendező mágnesszelep részecskeszűrő nyitás	2001-2008	●							
1 henger befecskendező	2001-2008	●							
2 henger befecskendező	2001-2008	●							
3 henger befecskendező	2001-2008	●							
4 henger befecskendező	2001-2008	●							
Csőnyomás szabályzó	2001-2008	●							
Reset szerviz	2001-2008								●
Működtetők statikus vizsgálata	2001-2008	●							
Turbófeltöltés vezérlő szolenoid szelep	2001-2008	●							



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Távolság mértékegység, km	2012			●				
Távolság mértékegység, mérföld	2012			●				
Elektromos gyermek védelemmel	2012						●	
Elektromos gyermek védelem nélkül	2012						●	
Elektromos parkoló fék	2012			●				
Motor típus	2012						●	
Memória törlése a kioldott riasztóhoz	2012						●	
Törlés, gumibroncsok cseréje után	2012						●	
Hibakeresés az indító antennáin	2012						●	
FollowMeHome (hazakísérő) fények	2012						●	
Első ködlámpák	2012						●	
Üzemanyagfedél zárása	2012						●	
Üzemanyagszint-mérő kalibrálása	2012			●				
üzemanyag tartály térfogat	2012			●				
Üzemanyag típus	2012			●				
Üzemanyag típusa, Gázolaj	2012			●				
Üzemanyag típusa, Benzin	2012			●				
Váltómű típus	2012			●				
Grafikus szimbólumok az LCD-n	2012			●				
Érintés nélküli	2012			●				
ABS általi figyelmeztető fényjelzés	2012						●	
Fűtött első ülés	2012						●	
Kürt	2012						●	
Műszer megvilágítás	2012			●				
Műszerfal mutatók	2012			●				
Műszerfal panel figyelmeztető fényei	2012			●				
Utastér világítás	2012						●	
Kulcstípus	2012						●	
Nyelvezet	2012			●				
Nyelv változtatása	2012			●				
Bal oldali helyzetjelző fény	2012						●	
Bal oldali kormánykerék kapcsoló	2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 0	2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 1	2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 2	2012						●	
Fény szenzor érzékenység, 3	2012						●	
Világítás	2012			●				
Computer lezárása	2012					●		
Manuális sebességváltó	2012			●			●	
Navigáció	2012			●				
Olajcsere időköz kilométerben	2012			●				
Olajcsere időköz mérföldben	2012			●				
Olajcsere időköz hónapban	2012			●				



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Olajcsere hatótávolság: jelenlegi érték hónapokban	2012			●					
Olajvezérlő rendszer	2012			●					
Egyérintéses elektromos ablak(ok)/napfénytető	2012							●	
Központi zár nyitó elemek	2012							●	
Motor túlpörgés riasztásvezérlés	2012			●					
Parkolást segítő rendszer	2012			●					
Részecske szűrő	2012			●					
Részecske szűrő	2012			●					
Szervokormányzás minimális rásegítés	2012							●	
Előfűtés szabályzás relé 2	2012							●	
Előmelegítés visszajelző	2012							●	
Előfűtés relé vezérlés	2012							●	
Szelep kódok programozása	2012							●	
Eső/Világítás szenzor	2012							●	
Olvassa a konfigurációt	2012			●		●		●	
Hátsó ködlámpa	2012							●	
Hátsó ablaktörlő	2012							●	
Távírányított zárás hangjelző	2012							●	
Tartalék üzemanyag	2012			●					
Számítógép újraindítása	2012			●					
Jobb oldali kormánykerék kapcsoló	2012							●	
Szabályozó ellenállás jelenlét	2012			●					
Jobb oldali helyzetjelző fény	2012							●	
Robotic váltómű	2012			●					
Robotvezérlésű váltómű vagy Automataváltómű> CAN csatlakozás	2012			●					
Biztonsági övre figyelmeztető berregő	2012			●					
Ajtók szelektív nyitással	2012							●	
Ajtók szelektív nyitás nélkül	2012							●	
A kormánykerék beszerelési oldala	2012			●					
Engedélyezés megkezdése LBC-vel	2012								
Stop figyelmeztető visszajelző világítása kérve	2012			●					
Lefelé nyíló hátsó ajtó	2012							●	
Hátfalnyitás kérés	2012							●	
Hőmérséklet kijelző	2012							●	
Hőmérséklet egység	2012			●					
TPMS (abroncsnyomás mérő rendszer)	2012			●					
Útvonaltartás vezérlés	2012			●					
Menetstabilizátor (Elektronikus stabilitás program)	2012			●					
Úttartás vezérlő funkció	2012			●					

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Útvonalgörbe vezérlés (ABS/Elektronikus menetstabilitás programrendszer nélkül)	2012			●					
Kézifék típusa	2012			●					
Abroncs nyomás	2012			●					
Gumiabroncs nyomás megfigyelés	2012			●					
Guminyomás megfigyelés	2012			●					
Gumiabroncsnyomás egységek	2012			●					
Uch csatlakozás teszt	2012							●	
Computer nyitása	2012					●			
Ajtók és fedelek nyitása	2012							●	
Szelep beállítás kiválasztás, nyár	2012							●	
Szelep beállítás kiválasztás, tél	2012							●	
Változó szervokormány	2012							●	
Jármű család, Espace hosszú	2012							●	
Jármű család, Espace rövid	2012							●	
Jármű sebesség jel	2012			●					
Járműtípus	2012			●					
Jármű típusa; Espace IV	2012							●	
Jármű típusa; Modus	2012			●					
Jármű típusa; Velsatis F2	2012							●	
Ablaktörlő szaggatott sebesség hangjel	2012							●	
Arab sebességszabályozóval	2012			●				●	
Automatikus kártyás ablak zárással	2012							●	
Menetszabályozóval	2012			●					
Vezető ülés memóriával	2012							●	
Vészfékezés figyelmeztető visszajelzéssel	2012							●	
Kisérő világítással	2012							●	
Kéz nélküli funkcióval	2012							●	
Kéz nélküli zárással	2012							●	
Kéz nélküli indítással	2012							●	
ABS veszély figyelmeztető jelzővel	2012			●				●	
Fényszóró mosóval	2012							●	
Automatikus világítás kapcsolóval	2012							●	
Eső világítás szenzorral	2012							●	
Esőszenzorral	2012							●	
Bekapcsolt világítással	2012							●	
Napfénytetővel	2012							●	
Úttartás szabályozóval	2012			●					
Gumiabroncs nyomás megfigyeléssel	2012			●				●	
Hang szintetizátorral	2012							●	
Arab sebességszabályozó nélkül	2012			●				●	
Automatikus kártyás ablak zárás nélkül	2012							●	

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Menetszabályozó nélkül	2012			●					
Vezető ülés memória nélkül	2012							●	
Vészfékezés figyelmeztető visszajelzés nélkül	2012							●	
Kísérő világítás nélkül	2012							●	
Kéz nélküli funkció nélkül	2012							●	
Kéz nélküli zárás nélkül	2012							●	
Kéz nélküli indítás nélkül	2012							●	
ABS veszély figyelmeztető jelző nélkül	2012			●				●	
Fényszóró mosó nélkül	2012							●	
Automatikus világítás kapcsoló nélkül	2012							●	
Eső világítás szenzor nélkül	2012							●	
Esőszenzor nélkül	2012							●	
Világítás nélkül	2012							●	
Napfénytető nélkül	2012							●	
Úttartás szabályozó nélkül	2012			●					
Gumiabroncs nyomás megfigyelés nélkül	2012			●				●	
Hang szintetizátor nélkül	2012							●	
Hang szintetizátor	2012			●					
Térfogat egység	2012			●					
Írja be az utolsó vevőszolgálati beavatkozás dátumát	2012							●	

Motor  
 Fék  
 Műszer  
 AC  
 Váltómű  
 Indításgátló  
 Övfeszítők  
 Többfunkció  
 Szerviz

Saab

900	1998		•							
9-3 [03-]	2003-2008				•					
Indítási mennyiség	2003-2008				•					
9-5	2006				•					

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Seat

Toledo III [05-]	2005-2008				●					
Vezérlőegység kód	2005-2008				●					
Alhambra I	1996-2010				●					
Leon II [06-]	2006-2011				●					
Vezérlőegység kód	2006-2008				●					
Altea	2004-2011				●					
Vezérlőegység kód	2004-2008				●					
Altea XL	2007-2011				●					
Vezérlőegység kód	2007-2008				●					
Alhambra II	2011-2012				●					
Üzemanyag vezeték feltöltés	2011-2012				●					
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2011-2012				●					
Általános célú konfiguráció	2011-2012				●					
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2011-2012				●					
Mii	2012-2013	●	●	●			●	●	●	●
Távirányító adaptálás	2012-2013								●	
Légtelenítés, üzemanyag rendszer	2012-2013	●								
Vezérlőegység kód	2012-2013	●	●	●					●	
Gyári üzemmód kikapcsolása	2012-2013								●	
Vezérlőegység a fojtószelep vezérléshez	2012-2013	●								
Hibamemória törlése – összes rendszer	2012-2013								●	
Gateway vezérlőegység kódolása	2012-2013								●	
Általános célú konfiguráció	2012-2013								●	
Kormányzási szög érzékelő inicializálása	2012-2013		●							
Szerviz üzenet visszahívása	2012-2013			●						●
Reset adaptáció	2012-2013	●								
Szerviz időköz adat - utolsó vizsgálat óta eltelt napok száma	2012-2013			●						
Szerviz időköz adat - utolsó vizsgálat óta megtett távolság	2012-2013			●						
Rendszerstátusz, kapu	2012-2013								●	
Szállítási üzemmód aktiválás	2012-2013								●	
Szállítási üzemmód kiiktatás	2012-2013								●	
A féknyomás érzékelő nullás kompenzációja	2012-2013		●							

- Motor
- Fék
- Műszer
- AC
- Váltómű
- Indításgátló
- Övfeszítők
- Többfunkció
- Szerviz

Az ESP érzékelőegység nulla kompenzálása	2012-2013		•							
--	-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Škoda

Superb II	2011	●								
Üzemanyagnyomás szabályozó szelep adaptálása	2011	●								
Légtelenítés, üzemanyag rendszer	2011	●								
Katalizátoros részecskeszűrő (CPF) változás	2011	●								
Vezérlőegység kód	2011	●								
Tempomat funkció	2011	●								
Nyomáskülönbség érzékelő tanulás	2011	●								
Alapjárat fordulatszám beállítás	2011	●								
Befecskendező programozása	2011	●								
Részecskeszűrő, ellenőrizze a széntartalmat	2011	●								
Regeneráció	2011	●								
Oxigénszenzor adaptálás visszaállítás	2011	●								
<hr/>										
Octavia II [04-09]	2004-2009				●					
Vezérlőegység kód	2004-2009				●					
Általános célú konfiguráció	2004-2009				●					
<hr/>										
Octavia II [09-]	2009-2012				●					
Üzemanyag vezeték feltöltés	2009-2012				●					
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2009-2012				●					
Általános célú konfiguráció	2009-2012				●					
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2009-2012				●					
<hr/>										
Yeti	2010-2011				●					
Általános célú konfiguráció	2010-2011				●					

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Citigo	2012-2013	●	●	●			●	●	●	●
Távirányító adaptálás	2012-2013							●		
Légtelenítés, üzemanyag rendszer	2012-2013	●								
Vezérlőegység kód	2012-2013	●	●	●				●		
Gyári üzemmód kikapcsolása	2012-2013							●		
Vezérlőegység a fojtószelep vezérléshez	2012-2013	●								
Hibamemória törlése – összes rendszer	2012-2013							●		
Gateway vezérlőegység kódolása	2012-2013							●		
Általános célú konfiguráció	2012-2013							●		
Kormányzási szög érzékelő inicializálása	2012-2013		●							
Szerviz üzenet visszahívása	2012-2013			●						●
Reset adaptáció	2012-2013	●								
Szerviz időköz adat - utolsó vizsgálat óta eltelt napok száma	2012-2013			●						
Szerviz időköz adat - utolsó vizsgálat óta megtett távolság	2012-2013			●						
Rendszerstátusz, kapu	2012-2013							●		
Szállítási üzemmód aktiválás	2012-2013							●		
Szállítási üzemmód kiiktatás	2012-2013							●		
A féknyomás érzékelő nullás kompenzációja	2012-2013		●							
Az ESP érzékelőegység nulla kompenzálása	2012-2013		●							









Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Xenon	2006-2010	●								
Üzemanyag szivárgás vizsgálat	2006-2010	●								
Írja a kódot az 1 befecskendező hengerre	2006-2010	●								
Írja a kódot az 2 befecskendező hengerre	2006-2010	●								
Írja a kódot az 3 befecskendező hengerre	2006-2010	●								
Írja a kódot az 4 befecskendező hengerre	2006-2010	●								

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■


Phoenix	2006-2010	●								
Üzemanyag szivárgás vizsgálat	2006-2010	●								
Írja a kódot az 1 befecskendező hengerre	2006-2010	●								
Írja a kódot az 2 befecskendező hengerre	2006-2010	●								
Írja a kódot az 3 befecskendező hengerre	2006-2010	●								
Írja a kódot az 4 befecskendező hengerre	2006-2010	●								

Telcoline	2006-2010	●								
Üzemanyag szivárgás vizsgálat	2006-2010	●								
Írja a kódot az 1 befecskendező hengerre	2006-2010	●								
Írja a kódot az 2 befecskendező hengerre	2006-2010	●								
Írja a kódot az 3 befecskendező hengerre	2006-2010	●								
Írja a kódot az 4 befecskendező hengerre	2006-2010	●								

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Toyota

Camry	2006-2010	●	●	●	●	●	●	●	
Corolla	2007-2009					●			
Land Cruiser	2005-2011	●	●			●	●	●	
Befecskendező programozás henger 1	2008-2009	●							
Befecskendező programozás henger 2	2008-2009	●							
Befecskendező programozás henger 3	2008-2009	●							
Befecskendező programozás henger 4	2008-2009	●							



## Volkswagen

Caddy III [03-10]	2004-2010				●							
Vezérlőegység kód	2004-2010				●							
Üzemanyag vezeték feltöltés	2004-2010				●							
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2004-2010				●							
Általános célú konfiguráció	2004-2010				●							
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2004-2010				●							

Crafter	2006-2012				●							
---------	-----------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Eos	2006-2011	●			●							
Reset adaptáció	2009-2011	●										

Golf V	2004-2009				●							
Vezérlőegység kód	2004-2009				●							
Üzemanyag vezeték feltöltés	2004-2009				●							
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2004-2009				●							
Általános célú konfiguráció	2004-2009				●							
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2004-2009				●							

Golf Plus [-09]	2005-2009	●			●							
Vezérlőegység kód	2005-2009				●							
Üzemanyag vezeték feltöltés	2005-2009				●							
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2005-2009				●							
Általános célú konfiguráció	2005-2009				●							
Reset adaptáció	2009	●										
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2005-2009				●							

Golf Plus [09-]	2009-2012	●			●							
Üzemanyag vezeték feltöltés	2009-2012				●							
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2009-2012				●							
Általános célú konfiguráció	2009-2012				●							
Reset adaptáció	2009-2010	●										
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2009-2012				●							

Golf VI	2009-2012	●			●						●	
Üzemanyag vezeték feltöltés	2009-2012				●							
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2009-2012				●							
Általános célú konfiguráció	2009-2012				●							

Motor  
 Fék  
 Műszer  
 AC  
 Váltómű  
 Indításgátló  
 Övfeszítők  
 Többfunkció  
 Szerviz

Reset adaptáció	2009	•								
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2009-2012				•					



Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Jetta [05-]	2005-2010	●			●					
Vezérlőegység kód	2005-2009				●					
Üzemanyag vezeték feltöltés	2005-2010				●					
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2005-2010				●					
Általános célú konfiguráció	2005-2010				●					
Reset adaptáció	2009-2010	●								
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2005-2010				●					

Passat VI [05-11]	2005-2011				●					
Vezérlőegység kód	2005-2008				●					
Üzemanyag vezeték feltöltés	2005-2011				●					
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2005-2011				●					
Általános célú konfiguráció	2005-2011				●					
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2005-2011				●					

Passat CC	2009-2012				●					
Általános célú konfiguráció	2009-2012				●					

Phaeton	2009-2011				●					
Vezérlőegység kód	2009-2011				●					
Általános célú konfiguráció	2009-2011				●					

Scirocco [09-]	2009-2011	●			●					
Általános célú konfiguráció	2009-2011				●					
Reset adaptáció	2009-2011	●								

Sharan I	1996-2010				●					
----------	-----------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Touran [03-10]	2003-2010				●					
Vezérlőegység kód	2003-2010				●					
Üzemanyag vezeték feltöltés	2003-2010				●					
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2003-2010				●					
Általános célú konfiguráció	2003-2010				●					
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2003-2010				●					

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

T4 Transporter	1999-2003				●					
T5 Transporter [-09]	2003-2009				●					
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2003-2009				●					
Általános célú konfiguráció	2003-2009				●					
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2003-2009				●					
T5 Multivan [-09]	2003-2009				●					
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2003-2009				●					
Általános célú konfiguráció	2003-2009				●					
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2003-2009				●					
T5 Transporter [09-]	2010-2012				●					
Általános célú konfiguráció	2010-2012				●					
T5 Multivan [09-]	2010-2012				●					
Általános célú konfiguráció	2010-2012				●					
Tiguan	2008-2012	●			●					
Vezérlőegység kód	2008-2009				●					
Üzemanyag vezeték feltöltés	2008-2012				●					
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2008-2012				●					
Általános célú konfiguráció	2008-2012				●					
Reset adaptáció	2012	●								
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2008-2012				●					
Sharan II	2011-2012	●			●					
Vezérlőegység kód	2011-2012	●								
Tempomat funkció	2011-2012	●								
Vezérlőegység a fojtószelep vezérléshez	2011-2012	●								
Üzemanyag vezeték feltöltés	2011-2012				●					
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2011-2012				●					
Általános célú konfiguráció	2011-2012				●					
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2011-2012				●					
Amarok	2010-2011				●					
Általános célú konfiguráció	2010-2011				●					
Touran [11-]	2011-2012				●					

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Üzemanyag vezeték feltöltés	2011-2012				●				
Álló helyzeti/extra fűtés funkció vezérlés	2011-2012				●				
Általános célú konfiguráció	2011-2012				●				
Kiegészítő fűtőegység kioldása	2011-2012				●				





Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Touareg II	2010-2012				●					
Vezérlőegység kód	2010-2012				●					
Általános célú konfiguráció	2010-2012				●					
Passat VII [11-]	2011-2012				●					
Általános célú konfiguráció	2011-2012				●					
Passat V [00-05]	2000-2005		●							
Bejelentkezés vezérlőegység kódolása előtt	2000-2005		●							
Bejelentkezés kormányzög-érzékelő nulla mértékű kompenációja előtt	2000-2005		●							
Polo IV [02-05]	2002-2005		●							
ABS kódolás	2002-2005		●							
Bejelentkezés vezérlőegység kódolása előtt	2002-2005		●							
Bejelentkezés kormányzög-érzékelő nulla mértékű kompenációja előtt	2002-2005		●							

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

Volvo										
C30	2007-2012				●				●	
S40 [04-]	2004-2012				●				●	
V50	2004-2012				●				●	
S60 [00-09]	2001-2009				●					
Az üzemanyag kisegítő fűtés feltöltése	2005-2009				●					
C70 [06-]	2006-2012				●				●	
V70/S70 [-00]	1999-2000				●					
V70 [00-07]	2000-2007				●					
Az üzemanyag kisegítő fűtés feltöltése	2005-2007				●					
V70 [08-]	2008-2012	●			●					
Adaption camshafts	2012	●								
Adaption oil level sensor	2012	●								
Adaption Throttle valve actuator	2012	●								
Az üzemanyag kisegítő fűtés feltöltése	2008-2012				●					
Kisegítő fűtés beindítása	2008-2012				●					
S80 [99-06]	1999-2006				●					
Az üzemanyag kisegítő fűtés feltöltése	2005-2006				●					
S80 [07-]	2007-2012				●					
Az üzemanyag kisegítő fűtés feltöltése	2007-2012				●					
Kisegítő fűtés beindítása	2007-2012				●					
XC60	2009-2012	●			●					
Az üzemanyag kisegítő fűtés feltöltése	2009-2012				●					
Kisegítő fűtés beindítása	2009-2012				●					
XC70 [-07]	2001-2007				●					
Az üzemanyag kisegítő fűtés feltöltése	2005-2007				●					
XC70 [08-]	2008-2012				●					
Az üzemanyag kisegítő fűtés feltöltése	2008-2012				●					
Kisegítő fűtés beindítása	2008-2012				●					

Motor	Fék	Műszer	AC	Váltómű	Indításgátló	Övfeszítők	Többfunkció	Szerviz
■	■	■	■	■	■	■	■	■

XC90	2003-2012				●					
Az üzemanyag kiegészítő fűtés feltöltése	2005-2012				●					

S60 [11-]	2011-2012				●					
Az üzemanyag kiegészítő fűtés feltöltése	2011-2012				●					
Kiegészítő fűtés beindítása	2011-2012				●					

V60	2011-2012				●					
Az üzemanyag kiegészítő fűtés feltöltése	2011-2012				●					
Kiegészítő fűtés beindítása	2011-2012				●					

V40 [13-]	2013	●	●	●		●	●	●	●	●
Adaption camshafts	2013	●								
Adaption Throttle valve actuator	2013	●								
Turbóvezérlő motor adaptálása	2013	●								
Részecske kibocsátás szűrő számláló törlése	2013	●								
Égés korom részecske	2013	●								
Nyomáskülönbség érzékelő tanulás	2013	●								
EGR-szellőzés, adaptáció	2013	●								
Bal első elektromos ablak indítás	2013								●	
Jobb első elektromos ablak indítás	2013								●	
Érzékelő adaptálás semleges állás	2013	●								
Olajsint ellenőrzés	2013	●								
Olajminőség helyreállítása	2013	●								
Bal hátsó elektromos ablak indítás	2013								●	
Jobb hátsó elektromos ablak indítás	2013								●	
Szerviz üzenet visszahívása	2013			●						●
Reset adaptáció	2013	●								
Üzemanyag adaptálás visszaállítás	2013	●								
Légtömegáramlás adaptálás visszaállítás	2013	●								
Adaptálás helyreállítása	2013					●				
Sebességváltó-olaj számláló lenullázása	2013					●				
Mérők és kijelző tesztje	2013			●						
Fojtószelep adaptáció	2013	●								



- Motor
- Fék
- Műszer
- AC
- Váltómű
- Indításgátló
- Övfeszítők
- Többfunkció
- Szervíz